

Moottoripyörän akun akkulaturi Tuotenumero: 35-1407

Ver: 001-200602

Teho: 230V Vaihtovirta 50/60Hz
Akkutyypit: 6/12V lyijyakku, jossa on vapaa elektrolyytti
Akun plenin varauskyky: 1.75Ah

Akun varauskyky	Normaali latausaika
7Ah	15 tuntia
10Ah	22 tuntia

Ilmoitetut latausajat ovat vain ohjearvoja ja ilmoittavat akun tavallisen latausajan. Varauskyvytään suurempia akkuja voidaan myös ladata, mutta latausaika on vastaavasti pitempi.

VAROITUS:

Laita akku paikkaan, jossa on hyvä tuuletus.
Ladattaessa syntyy räjähtäviä kaasuja.
Avoliekkiä ja kipinöitä ei saa olla lataustilassa. Tupakointi on kielletty.
Laturia saa käyttää vain sisätiloissa. Se ei saa olla alltiina sateelle.
Irrota kytkentä verkkovirrasta ennen kuin tasavirta kytketään tai katkaistaan.
Älä lyhennä äläkä jatka akkuun johtavia latauskaapeleita, koska se voi vaikuttaa laturin toimintaan.
Suljetut akut voivat vioittua, jos ne yliladataan.

KÄYTTÖOHJE

- Laita akku hyvin tuuletettuun tilaan.
- Irrota akun täyttökansi ja tarkasta akkunestemäärä. Lisää tarvittaessa tislattua vettä. Laita täyttöaukon kansi paikalleen löysästi, niin että akusta ei pääse roisku maan nestettä, mutta älä tiukkaa kantta.
- Kytke PUNAINEN latauskaapeli akun plusnapaan (+) ja MUSTA latauskaapeli akun miinusnapaan(-).

HUOM! Ladattaessa akku paikallaan: Tarkasta, onko akussa plus vai miinusmaatto. Kytke sen jälkeen oikea latauskaapeli ENSIN akun "ei maatto" -napaan.

- Kytke laturi verkkoon ja kytke virta katkaisemalla (tarvittaessa). Laturi alkaa nyt ladata akkua.
- Kun akku on ladattu, irrota laturin kytkentä verkosta ENNEN kuin laturin kaapelit irrotetaan akusta, Tiukkaa laturin täyttöaukon kansi.

HUOM! Ladattaessa akku paikallaan: Kun laturin kytkentä on irrotettu verkosta, irrotetaan ENSIN latauskaapeli "maadoitetusta" akun navasta.