

Desk Lamp

Art. No 18-1076 Model Altis
36-3348


Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We apologise for any text or photographic errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Safety

- The product should not be taken apart or modified.
- Do not place the product where it could fall into water or other type of liquid.
- The desk lamp is only intended for indoor use. Do not expose the product to moisture.
- The product must not be used if the power lead or plug has been damaged.
- Make sure the lead cannot be pinched or damaged when the lamp is used. Position the lead in such a way that no one can trip over it.

Assembly

For ease of transportation, the lamp comes partially disassembled. Assemble the lamp before use:



1. Do not plug the lamp in until it has been completely assembled.
2. Insert the fluorescent tube.
3. The lower handle is used to secure the bolt which gives the lamp arm the desired angle.
4. Plug the lamp in.

Care

Remove the plug from the wall socket and let the lamp cool off before cleaning it. If necessary clean the lamp with a soft cloth. Never use abrasive cleaning solutions or solvents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about the disposal of this product contact your municipality.

Specifications

Power supply	220–240 V AC, 50 Hz
Power consumption	Max. 11 W
Class	II

Skrivbordslampa

Art.nr 18-1076

Modell Altis

36-3348


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Skrivbordslampan är endast avsedd för inomhusbruk. Skydda produkten från fukt.
- Produkten får inte användas om elkabeln eller kontakten har skadats.
- Se till att kabeln inte kan klämmas eller skadas på annat sätt när lampan används. Lägg kabeln så att ingen kan snava över den.

Montering

Av transportskäl är lampan delvis monterad vid leveransen. Sätt ihop den helt innan du använder den:



1. Vänta med att sätta i stickproppen i eluttaget tills skrivbordslampan är monterad och klar.
2. Montera lysröret.
3. Det nedre handtaget används för att fixera bulten så att lamparmen står i önskad vinkel.
4. Sätt i stickproppen.

Skötsel

Drag stickproppen ur vägguttaget och låt lampan svalna före rengöring. Rengör lampan vid behov med en mjuk trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Strömförsörjning	220–240 V AC, 50 Hz
Strömförbrukning	Max. 11 W
Skyddsklass	II

Skrivebordslampe

Art.nr. 18-1076 Modell Altis
36-3348


Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet må ikke demonteres eller endres.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Lampen er kun beregnet for innendørs bruk. Beskytt produktet mot fuktighet.
- Lampen må ikke brukes dersom strømledningen eller kontakter er skadet.
- Påse at ledningen ikke kommer i klem eller skades på annen måte, når lampen er i bruk. Legg ledningen slik at ingen kan snuble i den.

Montering

Av hensyn til transporten er lampen delvis montert ved levering. Monter den helt ferdig før bruk:



1. Ikke sett stikkkontakten i strømuttaket før lampen er ferdig montert.
2. Monter lysrøret.
3. Det nedre håndtaket brukes til å feste boltene slik at lampearmen kan stilles i ønsket vinkel.
4. Sett i stikkkontakten.

Vedlikehold

Trekk alltid ut støpselet fra vegguttaket og la lampen avkjøles før rengjøring. Lampen rengjøres ved behov med en myk klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Strømforsyning	220–240 V AC, 50 Hz
Strømforbruk Maks.	11 W
Beskyttelsesklasse	II

Kirjoituspöydän valaisin

Tuotenumero 18-1076 Malli Altis
36-3348


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä pura tai muuta laitetta.
- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Suojaa valaisin kosteudelta.
- Älä käytä tuotetta, jos sen sähköjohto tai pistoke on vioittunut.
- Varmista, ettei johto puristu tai muulla tavalla vahingoitu valaisimen käytön aikana. Aseta johto niin, ettei kukaan kompastu siihen.

Asennus

Kuljetussyistä on valaisin ainoastaan osittain asennettuna toimitusvaiheessa. Kokoa valaisin valmiiksi ennen sen käyttöönottoa:



1. Älä laita pistoketta pistorasiaan, ennen kuin valaisin koottu ja valmis käytettäväksi.
2. Asenna loisteputki.
3. Alempaa kahvaa käytetään pultin kiinnittämiseen, jolla saat lampun varren haluamaasi kulmaan.
4. Aseta pistoke pistorasiaan.

Hoito

Irrota pistoke seinäpistorasiasta ja anna valaisimen jäähtyä ennen puhdistamista. Puhdista lamppu tarvittaessa pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Virtalähde	220–240 V AC, 50 Hz
Virrankulutus maks.	11 W
Suojausluokka	II

Schreibtischlampe

Art.Nr. 18-1076

Modell Altis

36-3348


Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt darf nicht demontiert oder anderweitig verändert werden.
- Das Produkt immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet. Das Produkt gegen Feuchtigkeit schützen.
- Das Produkt darf nicht mit defektem Stecker oder Kabel verwendet werden.
- Sicherstellen, dass das Kabel beim Lampenbetrieb nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt wird. Das Kabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.

Montage

Aus Transportgründen ist die Lampe bei der Anlieferung nur teilweise montiert. Vor der Verwendung muss sie zusammengesetzt werden:



1. Den Stecker erst in die Steckdose stecken, wenn die Schreibtischlampe montiert und betriebsbereit ist.
2. Die Leuchtröhre anbringen.
3. Der untere Griff dient zum Anbringen des Bolzens, mit dem der Lampenarm in den gewünschten Winkel gebracht wird.
4. Stecker in die Steckdose stecken.

Pflege

Vor der Reinigung stets den Netzstecker ziehen und die Lampe abkühlen lassen. Die Lampe bei Bedarf mit einem weichen Tuch reinigen. Niemals scheuernde Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.

Abfallentsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Stromversorgung	220–240 V AC, 50 Hz
Stromverbrauch	Max. 11 W
Schutzklasse	II