


# Digital Thermometer

Art.no 36-3392

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

## Safety

Remove the battery if the thermometer is not to be used for an extended period. The battery can start to leak and cause damage to the device.



## Description

1. Temperature sensor
2. Display
3. Double sided tape
4. Battery compartment

## Operating Instructions

1. Remove the battery compartment cover on the back of timer and insert a LR03/AAA battery. Make sure to insert the battery according to the markings in the battery compartment. Replace the battery cover.
2. The thermometer will turn on automatically when you have replaced the battery and the current temperature will be displayed.
3. The thermometer can be mounted with the help of the included double sided tape. Remove the protective strip from the tape and mount the thermometer in a desired location.

## Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product.  
If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.


# Digital termometer

Art.nr 36-3392

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

Ta ur batteriet om termometern inte ska användas under en längre period. Batteriet kan börja läcka och orsaka skador på produkten.



## Beskrivning

1. Temperatursensor
2. Display
3. Dubbelhäftande tejp
4. Batterifack

## Användning

1. Öppna batteriluckan på termometerns baksida och sätt i ett LR03/AAA-batteri. Se till att vända batteriet rätt enligt polaritetsmärkningen i batterifacket. Sätt tillbaka batteriluckan.
2. När du satt i batteriet startar termometern och aktuell temperatur visas i displayen.
3. Termometern kan fästas med hjälp av den medföljande dubbelhäftande tejp. Ta loss skyddspapperet från tejpens och tryck fast termometern på önskat ställe.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.


# Digitalt termometer

Art.nr. 36-3392

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

Ta ut batteriene dersom termometeret ikke skal brukes over tid. Batteriene kan begynne å lekke og å forårsake skade på produktet.



## Beskrivelse

1. Temperatursensor
2. Display
3. Dobbeltheftende teip
4. Batteriholder

## Bruk

1. Åpne batteriluken på termometerets bakside og sett inn ett LR03/AAA-batteri. Påse at batteriene ligger riktig vei. Følg merkingen i batteriluken. Sett på batterilokket igjen.
2. Når du har satt i batteriet starter termometeret og aktuell temperatur vises i displayet.
3. Termometeret kan festes ved hjelp av den medfølgende dobbeltheftende teipen. Fjern beskyttelsespapiret fra teipen og trykk fast termometeret på ønsket sted.

## Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.


# Digitaalinen lämpömittari

Tuotenumero 36-3392

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

Poista paristo, jos laite on pitkään käyttämättä. Vanha paristo saattaa vuotaa ja vahingoittaa laitetta.



## Kuvaus

1. Lämpötilatunnistin
2. Näyttö
3. Kaksipuolinen teippi
4. Paristolokero

## Käyttö

1. Avaa lämpömittarin takana oleva paristolokero ja aseta lokeroon LR03/AAA-paristo. Varmista, että paristo tulee oikein päin. Pane paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
2. Kun paristo on asetettu paikoilleen, lämpömittari menee päälle ja näytölle ilmestyy senhetkinen lämpötila.
3. Voit kiinnittää lämpömittarin haluamaasi paikkaan mukana tulevilla kaksipuolisella teipillä. Irrota teipin suojapaperi ja paina lämpömittari kiinni valitsemaasi paikkaan.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.


# Digitales Thermometer

Art.Nr. 36-3392

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheitshinweise

Bei längerer Nichtbenutzung die Batterie entnehmen. Die Batterie kann auslaufen und das Produkt beschädigen.



## Beschreibung

1. Temperatursensor
2. Display
3. Doppelseitig haftendes Klebeband
4. Batteriefach

## Verwendung

1. Die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Thermometers öffnen und eine LR03/AAA-Batterie einsetzen. Darauf achten, dass die Batteriepole richtig ausgerichtet sind, siehe Kennzeichnung im Batteriefach. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.
2. Nach dem Einlegen der Batterie startet das Thermometer und auf dem Display wird die aktuelle Temperatur angezeigt.
3. Das Thermometer lässt sich mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband befestigen. Das Schutzpapier vom Klebeband entfernen und das Thermometer an der gewünschten Stelle andrücken.

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.

Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.