

AC/DC Adaptor

Art.no 36-4061 Model Vanson

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Safety

- Make sure that the voltage complies with the rating plate.
- Do not use this device for products which require more than 1 A.
- Do not try to disassemble the device.
- Disconnect the adaptor from the mains when not in use.

Product description

AC/DC adaptor with 12 V cigarette plug outlet for connecting charge cables for mobile phones, SAT-NAVs, etc. 12 V/1 A. Connects to 230 V.

Use

1. Plug the adaptor into a wall socket.
2. Connect the cigarette plug end of the cable/device to the adaptor.
3. Turn on the device.

Care and maintenance

Wipe the product using a dry cloth as and when required. Do not use abrasive cleaning agents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Cable length	20 cm
Size	80 × 45 × 30 mm

Batterieliminators

Art.nr 36-4061 Modell Vanson

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Kontrollera att spänningen överensstämmer med märkningen.
- Använd inte denna apparat med produkter som kräver mer än 1 A.
- Försök inte att demontera denna apparat.
- Ta bort apparaten från elnätet när den inte används.

Produktbeskrivning

Batterieliminators med cigarettändaruttak för anslutning av laddkabel till mobiltelefon, GPS-navigators etc. 12 V/1 A. Ansluts till 230 V.

Användning

1. Anslut batterieliminatorsn stickpropp till eluttaget.
2. Anslut cigarettpluggen på apparaten du ska använda till batterieliminatorsn.
3. Starta apparaten.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av apparaten med en torr trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Kabellängd	20 cm
Storlek	80 × 45 × 30 mm

Batterieliminators

Art.nr. 36-4061 Modell Vanson

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Kontroller at spenningen stemmer overens med merkingen.
- Bruk ikke dette apparatet til produkter som krever mer enn 1 A.
- Apparatet må ikke demonteres.
- Apparatet må kobles bort fra strømmettet når det ikke er i bruk.

Produktbeskrivelse

Batterieliminators med sigarettneruttak for tilkobling av ladekabel til mobiltelefon, GPS-navigators etc. 12 V/1 A. Kobles til 230 V.

Bruk

1. Batterieliminatorsens støpsel kobles til et strømmuttak.
2. Sigarettnerpluggen kobles til apparatet når det skal brukes til batterieliminatorsen.
3. Start apparatet.

Stell og vedlikehold

Tørk av apparatet med en tørr klut ved behov. Bruk ikke slipende rengjøringsmidler.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Kabellengde	20 cm
Størrelse	80 × 45 × 30 mm

Muuntaja

Tuoteno 36-4061 Malli Vanson

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Tarkista, että jännite vastaa merkintöjä.
- Älä käytä laitetta tuotteiden kanssa, jotka tarvitsevat suurempaa virtaa kuin 1 A.
- Älä yritä purkaa muuntajaa.
- Irrota muuntaja sähköverkosta silloin, kun se ei ole käytössä.

Tuotekuvaus

Muuntaja, joka savukkeensytytinliitännän ansiosta voidaan liittää matkapuhelimeen, GPS-navigaattoriin jne. 12 V/1 A. Liitetään 230 V:n laitteisiin.

Käyttö

1. Liitä muuntajan pistoke pistorasiaan.
2. Liitä käytettävän laitteen savukkeensytytinpistoke muuntajaan.
3. Käynnistä laite.

Huolto ja ylläpito

Puhdista laite tarvittaessa kuivalla liinalla. Älä käytä hankausaineita.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Johdon pituus	20 cm
Mitat	80 × 45 × 30 mm

Netzteil

Art.Nr. 36-4061 Modell Vanson

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Sicherstellen, dass die Spannung mit der Markierung übereinstimmt.
- Dieses Gerät nicht mit Produkten verwenden, die mehr als 1 A erfordern.
- Das Gerät nicht demontieren.
- Gerät bei Nichtbenutzung vom Stromnetz trennen.

Produktbeschreibung

Netzteil mit 12 V-Buchse (Zigarettenanzünder-Format) zum Anschluss von Ladekabeln für das Mobiltelefon, GPS-Navi etc. 12 V/1 A. Anschluss an 230 V.

Bedienung

1. Stecker des Netzteils an 230 V-Steckdose anschließen.
2. 12 V-Stecker (Zigarettenanzünder-Format) am Gerät anschließen, das mit dem Netzteil verwendet werden soll.
3. Gerät starten.

Pflege und Wartung

Das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Lappen abwischen. Keine schleifenden Reinigungsmittel verwenden.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Kabellänge	20 cm
Abmessungen	80 × 45 × 30 mm