

ALBIN LED Wall Light


ART.NO 36-4855 MODEL AR0027-BLACK

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.


1. Location

Consider the following advice:

- The most suitable height to mount the light at is 1.8–2.5 m above the ground.
- Ideally, the light should be horizontal.





2. Installation



Important: Read the entire instruction manual before installation. The installation should be carried out by a qualified electrician and conform to current regulations.

Warning: Make sure that the power is turned off and that the fuse is removed before beginning any installation, change of light bulb or service.

1. Undo the M6 bolts and take off the wall bracket (2). Don't mix the washers up.
2. Mark out the position of the mounting holes on the wall using the wall bracket as a template. Drill holes for the mounting screws (1). Use suitable screws and wall plugs if necessary. The floodlight must be fixed securely. Before starting to drill, check that there are no hidden electrical cables or water pipes in the wall.
3. Remove the bolts holding the junction box cover on, remove the cable gland and the strain relief and thread the power cable (3G, 0.75) into the junction box through the cable gland and rubber grommet.
4. Connect the three wires: L - Live (brown), N - Neutral (blue) and $\perp$ - Electrical earth (green/yellow) to the terminal block as marked in the junction box.



5. Push the terminal block into the junction box and clamp the cable in place using the strain relief. Then refit the junction box cover.
6. Bolt the lamp housing to the wall bracket.
7. Tilt the lamp housing to the desired angle and tighten the bolts (1).
8. Replace the fuse.

3. Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

4. Technical data

Ideal for use with motion detectors.

Mains supply	220–240 V AC, 50 Hz
Power	20 W
Light source	14 × 1 W LED (non-replaceable) Bright LEDs (6,500 K), 770 lm
Aperture	210 × 130 mm
Protection class	IP44 (approved for outdoor use)
Safety class	Class 1 (this light fitting must be earthed)

Väggbelysning LED Albin

ART.NR 36-4855 MODELL AR0027-BLACK

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.


Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


1. Placering av belysning

Tänk på följande för bästa resultat:

- Lämplig monteringshöjd är 1,8–2,5 m över golvet.
- Belysningen ska monteras horisontellt.



2. Installation





1. Fästskruvar
2. Vägghäste
3. Fjäderbricka
4. Planbricka
5. Skruv M6
6. Kabelgenomföring
7. Gummitätning
8. Lamphus
9. Kopplingsplint
10. Dragavlastning med skruvar
11. Lock till kopplingsbox (med skruvar)

Viktigt: Läs igenom hela bruksanvisningen före installation. Installation får endast utföras av behörig elektriker, enligt gällande bestämmelser.

Varning! Förvissa dig om att strömmen är frånslagen och säkringen är urtagen före installation eller service!

1. Skruva ur skruvarna (5) och ta loss väggfästet (2). Håll rätt på brickorna!
2. Använd väggfästet som mall och märk ut skruvhålen på monteringsplatsen. Borra hål för fästskruvarna (1). Använd lämpliga skruvar och ev. pluggar, belysningen ska monteras stabilt! Innan du borrar: Försök kontrollera att inga elledningar, vattenrör etc. som kan skadas, finns dolda i väggen.
3. Lossa skruvarna som håller fast locket på kopplingsboxen (11) och ta bort kabelgenomföringen (6) och dragavlastningen (10). Dra in anslutningskabeln (3G 0,75) genom kabelgenomföringen och gummitätningen.
4. Anslut nätkabelns tre ledare: L fas (brun), N nollledare (blå) och $\perp$ skyddsjord (gul/grön) till kopplingsplinten, se märkningen i kopplingsboxen.



5. Tryck fast kopplingsplinten och skruva fast dragavlastningen. Dra åt kabelgenomföringen och skruva fast locket.
6. Skruva fast lamphuset på väggfästet.
7. Ställ in belysningen i önskat läge och dra åt låsskruvarna (1).
8. Sätt tillbaka säkringen.

3. Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

4. Tekniska data

Kan med fördel kopplas till rörelsevakt.

Nätspänning	220–240 V AC, 50 Hz
Effekt	20 W
Ljuskälla	14 × 1 W LED, ljuskällan är inte utbytbart. Ljusstarka LED (6500 K), 770 lm.
Ljusöppning	210 × 130 mm
Kapsling	IP44 (godkänd för utomhusbruk)
Skyddsklass	Klass 1 (belysningen ska skyddsjordas)

Veggbelysning LED Albin


ART. NR. 36-4855 MODELL AR0027-BLACK

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk.
Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


1. Plassering av belysning

Husk følgende for å oppnå best mulig resultat:


- Beste monteringshøyde er 1,8–2,5 meter over gulvnivået.
- Belysningen skal monteres horisontalt.



2. Installasjon





1. Festeskruer
2. Veggfeste
3. Fjærskive
4. Planskive
5. Skrue M6
6. Kabelgjennomføring
7. Gummitetning
8. Lampehus
9. Koblingsplint
10. Strekkavlastning med skruer
11. Lokk til koblingsboks (med skruer)



Viktig: Les hele bruksanvisningen før installasjon. Installasjonen kan kun foretas av registrert installasjonsvirksomhet, og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Advarsel! Forviss deg om at strømmen er frakoblet og sikringen skrudd ut/koblet fra før installasjon og service!

1. Skru ut skruene (5) og ta bort veggfestet (2). Hold rede på skivene.
2. Benytt veggfestet som mal og merk ut hvor på veggen skruehullene skal bores. Lag hull til festeskruene (1). Benytt passende skruer og ev. plugger. Belysningen må henge stødig. Før du begynner: Pass på at strømkabler, vannrør etc. som kan ligge skjult i veggkonstruksjonen ikke skades ved montering.
3. Løsne på skruene som holder lokket fast til koblingsboksen (11). Ta bort kabelgjennomføringen (6) og trekkavlastningen (10). Skyv tilkoblingskabelen (3G 0,75) gjennom kabelgjennomføringen og gummitetningen.
4. Koble lederne i koblingsplinten. L (brun-leder), N (blå-leder) og $\perp$ jord (gul/grønn).



5. Trykk koblingsplinten fast og fest trekkavlastningen med skruer. Trekk til kabelgjennomføringen og skru fast lokket.
6. Skru lampehuset fast i veggfestet.
7. Still inn belysningen i ønsket stilling og trekk til låseskruene (1).
8. Skru inn sikringen.

3. Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

4. Tekniske data

Kan kobles til bevegelsessensor.

Nettspenning	230 V AC, 50 Hz
Effekt	20 W
Lyskilde	14 × 1 W LED, lyspæren kan ikke skiftes ut. Lyssterke LED-pærer (6500 K), 770 lm.
Lysåpning	210 × 130 mm
Kapsling	IP44, godkjent for utendørsbruk
Beskyttelsesklasse	Klasse 1 (belysningen skal kobles til jord)

Seinävalaisin LED Albin

TUOTENRO 36-4855 MALLI AR0027-BLACK

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.


Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


1. Valaisimen sijoittaminen

Ota huomioon seuraavat seikat:

- Sopivin asennuskorkeus on 1,8–2,5 metriä lattiasta.
- Valaisin tulee asentaa vaakatasoon.





2. Asennus



Tärkeää: Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen asentamista. Asentamisen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja, ja asentamisessa tulee noudattaa voimassa olevia määräyksiä.

Varoitus! Varmista, että sähkö on kytketty pois päältä ja että sulake on irrotettu ennen asennusta ja huoltoa!

- Irrota ruuvit (5) ja irrota seinäteline (2). Älä sotke aluslaattoja keskenään!
- Käytä seinäkiinnikettä mallina ja merkitse ruuvinreiät asennuspaikkaan. Poraat reiät kiinnitysruuveille (1). Käytä sopivia ruuveja ja tulppia. Valaisin tulee asentaa kestävästi. Ennen kuin aloitat poraamisen: Varmista, että seinässä ei ole sähköjohtoja, vesiputkia tms.
- Avaa kytkentärasian (11) kannen ruuvit ja poista kaapelin läpivienti (6) ja vedonpoisto (10). Pujota liitäntäjohto (3G 0,75) kaapelin läpiviennin ja kumitiivisteen läpi.
- Liitä virtajohdon kolme johdinta: L vaihe (ruskea), N nollajohdin (sininen) ja $\perp$ suojamaa (keltainen/vihreä) kytkinrimaan. Katso merkinnät kytkentärimasta.



- Paina kytkinrima kiinni ja ruuvaa vedonpoisto kiinni. Kiristä kaapelin läpivienti ja laita kansi kiinni.
- Ruuvaa lampun runko kiinni seinätelineeseen.
- Aseta valaisin haluamaasi asentoon ja kiristä lukitusruuvit (1).
- Laita sulake takaisin paikoilleen.

3. Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

4. Tekniset tiedot

Voidaan liittää liiketunnistimeen.

Verkkojännite	220–240 V~ 50 Hz
Virrankulutus	20 W
Lamppu	14 × 1 W LED, lamppea ei voi vaihtaa. Voimakasta lediä (6 500 K), 770 lm.
Valoaukko	210 × 130 mm
Suojausluokka	IP44 (hyväksytty ulkokäyttöön)
Kotelointiluokka	Luokka 1 (valaisin tulee suojamaadoittaa)

LED-Wandleuchte Albin


ART.NR. 36-4855 MODELL AR0027-BLACK

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


1. Platzierung der Leuchte

Für ein optimales Ergebnis folgendes berücksichtigen:

- Die geeignete Montagehöhe liegt bei 1,8–2,5 m ab Fußboden.
- Die Leuchte muss horizontal montiert werden.





2. Installation



Wichtig: Vor der Installation die gesamte Bedienungsanleitung durchlesen. Die Installation darf nur im Einklang mit den geltenden Bestimmungen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.

Warnung: Vor Installation und Wartung kontrollieren, ob die Stromversorgung unterbrochen und die Sicherung entfernt wurde.

1. Die Schrauben (5) entfernen und die Wandhalterung (2) lösen. Die Unterlegscheiben nicht verlieren.
2. Mit der Wandhalterung als Schablone die Montagestellen für die Befestigungsschrauben an der Wand markieren. Löcher für die Befestigungsschrauben (1) bohren. Geeignete Schrauben und eventuell Dübel verwenden, die Leuchte muss stabil montiert werden. Vor dem Bohren: Wenn möglich sicherstellen, dass keine Stromleitungen, Wasserrohre usw. in der Wand verlaufen, die beim Bohren beschädigt werden können.
3. Die Schrauben lösen, mit denen der Deckel der Anschlussdose (11) befestigt ist und die Kabeldurchführung (6) und die Zugentlastung (10) entfernen. Das Anschlusskabel (3G 0,75) durch die Kabeldurchführung und die Gummidichtung ziehen.
4. Die drei Leiter des Netzkabels anschließen: L Phase (braun), N Nullleiter (blau) und $\perp$ Erde (gelb/grün) an die Anschlussklemme anschließen, siehe Markierung in der Anschlussdose.



5. Die Anschlussklemmen eindrücken und die Zugentlastung festschrauben. Die Kabeldurchführung anziehen und den Deckel festschrauben.
6. Das Lampengehäuse an der Wandhalterung anschrauben.
7. Die Leuchte in die gewünschte Position bringen und die Befestigungsschrauben (1) anziehen.
8. Die Sicherung wieder einsetzen.

3. Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

4. Technische Daten

Ideal in Kombination mit Bewegungsmelder.

Netzspannung	220–240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	20 W
Leuchtmittel	14 × 1 W LED, das Leuchtmittel ist nicht austauschbar. Lichtstarken LEDs (6500 K) 770 lm.
Lichtöffnung	210 × 130 mm
Schutzart	IP44 (für Außenbereiche geeignet)
Schutzklasse	I (Beleuchtung muss geerdet werden)