




LED Work Light

*Arbetsbelysning LED
Arbeidsbelysning LED
Työvalaisin LED
LED-Arbeitsleuchte*



ART.NO	MODEL
18-2884	JF8100-5-UK
36-5644	JF8100-5



Important!

Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual for future reference.

Viktig information:

Läs hela bruksanvisningen noggrant och förstå dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen. Spara bruksanvisningen för framtidens bruk.

Viktig informasjon:

Les disse anvisningene nøyde og forsikre deg om at du forstår dem, før du tar produktet i bruk. Ta vare på anvisningene for seinere bruk.

Tärkeää tietoa:

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Wichtiger Hinweis:

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren.

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

DEUTSCH

Ver. 20140521

Original instructions

Bruksanvisning i original

Original bruksanvisning

Alkuperäinen käyttöohje

Original Bedienungsanleitung

50 W LED Work Light

ART.NO 18-2884 MODEL JF8100-5-UK
36-5644 JF8100-5

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Safety

- Never let children use the work light without adult supervision. Never look directly into the light; it could damage your eyesight.
- Always unplug the work light from the power point when it is not in use. Pull the plug, not the lead.
- Protect the work light from dust, water and extreme temperatures. High temperatures can damage the bulb.
- Do not use the work light if the glass or the housing is damaged in any way.
- The mains lead should be checked regularly. Never use the work light if the mains lead or plug is damaged. The mains lead must be changed if damaged. This is to prevent the risk of electric shock or fire and should only be carried out by the manufacturer, qualified service facility or qualified technician.
- Never cover the work light.
- Never use the work light in the vicinity of explosive gases or liquids.
- The LEDs cannot be replaced.
- The work light must not be dismantled or modified in any way.
- The work light must only be used on the supplied stand, it must not be mounted on a wall or ceiling.
- Treat the work light carefully and do not subject it to knocks and blows.
- The light must only be connected to an earthed electrical socket.

Operating instructions

1. Always place the stand on a flat, stable surface.
2. Plug the mains lead into a wall socket.
3. Adjust the tilt angle.

Care and maintenance

- Always unplug the work light from the wall socket before cleaning.
- Clean the work light using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations.
If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Supply voltage	230 V AC, 50 Hz
Bulb	1 × 50 W LED 3000 lm, 4000 K
Mains cable	1.8 m H05RN-F 3 × 1.0 mm ²
IP rating	IP54

Arbetsbelysning LED 50 W

ART.NR 18-2884 MODELL JF8100-5-UK
36-5644 JF8100-5

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtidig bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Låt aldrig barn använda produkten utan tillsyn av vuxen. Titta aldrig rakt in i belysningen, det kan skada ögonen.
- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget när belysningen inte används. Dra i stickproppen, inte i kabeln.
- Skydda belysningen från damm, fukt och extrema temperaturer. Höga temperaturer kan förstöra ljuskällan.
- Använd inte belysningen om skyddsglaset eller höljet på något sätt är skadade.
- Nätsladden bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig belysningen om nätsladden eller stickproppen är skadade. Om nätsladden skadats får den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.
- Täck aldrig över belysningen.
- Använd aldrig belysningen där explosiva gaser eller vätskor förvaras.
- Ljuskällan går inte att byta.
- Belysningen får inte demonteras eller modifieras på något sätt.
- Belysningen måste användas med bifogat stativ, den får inte monteras på vägg eller i tak.
- Hantera belysningen varsamt och utsätt den inte för stötar eller slag.
- Belysningen måste anslutas till ett jordat vägguttag.

Användning

1. Placera stativet på ett plant och stabilt underlag.
2. Anslut stickproppen till ett vägguttag.
3. Justera strålkastarens vinkel.

Skötsel och underhåll

- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget före rengöring.
- Rengör belysningen med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Nätanslutning	230 V AC, 50 Hz
Ljuskälla	1 × 50 W LED 3000 lm, 4000 K
Nätkabel	1,8 m H05RN-F 3 × 1,0 mm ²
Skyddsklass	IP54

Arbeidsbelysning LED 50 W

ART.NR. 18-2884 MODELL JF8100-5-UK
36-5644 JF8100-5

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Sikkerhet

- La aldri barn bruke produktet uten tilsyn av voksne. Se aldri direkte inn i lyskilden, da dette kan skade øynene.
- Trekk alltid støpselet ut fra strømmuttaket når belysningen ikke er i bruk. Trekk i støpselet og ikke i ledningen.
- Produktet må beskyttes mot støv, fuktighet og ekstreme temperaturer. Høye temperaturer kan ødelegge produktet.
- Bruk ikke belysningen hvis beskyttelsesglasset eller dekselet er skadet.
- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledningen eller støpselet er skadet. Dersom strømledningen er skadet skal den skiftes ut av produsenten, på et serviceverksted eller av annen kyndig serviceperson. Dette for å redusere faren for støt eller brann.
- Produktet må ikke tildekkes.
- Belysningen må ikke benyttes der eksplasive gasser eller væsker oppbevares.
- Lyskilden kan ikke skiftes.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på.
- Belysningen må brukes sammen med medfølgende stativ, og må ikke monteres på vegg eller i tak.
- Produktet må håndteres varsomt og ikke utsettes for støt eller slag.
- Belysningen må kobles til jordet strømmuttak.

Bruk

1. Plasser stativet på et stabilt og plant underlag.
2. Støpselet kobles til et strømnettak.
3. Juster vinkelen på lysstrålene.

Stell og vedlikehold

- Trekk alltid støpselet ut fra strømnettaket før rengjøring.
- Rengjør belysningen med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.

Spesifikasjoner

Spenning	230 V AC, 50 Hz
Lyskilde	1 × 50 W LED 3000 lm, 4000 K
Strømkabel	1,8 m H05RN-F 3 × 1,0 mm ²
Skyddsklasse	IP54

Työvalaisin LED 50 W

TUOTENUMERO 18-2884 **MALLI** JF8100-5-UK
36-5644 **JF8100-5**

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Älä anna lasten käyttää työvalaisinta ilman aikuisen valvontaa. Älä katso suoraan työvalaisimeen, sillä kirkas valo voi vahingoittaa silmiä.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä työlaitetta. Irrota virtajohto vetämällä pistokkeesta, älä vedä johdosta.
- Suojaa työvalaisin pölyltä, kosteudelta, kylmyydyltä ja kuumuudelta. Liian korkea lämpötila voi vioittaa työvalaisinta.
- Älä käytä työvalaisinta, jos sen suojalasi tai kotelo on vahingoittunut.
- Tarkasta virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä työvalaisinta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut. Vioittuneen johdon saa vaihtaa ainostaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen mahdollisuutta.
- Älä peitä työvalaisinta.
- Älä käytä työvalaisinta paikoissa, joissa säilytetään räjähtäviä kaasuja tai nesteitä.
- Työvalaisimen lamppua ei voi vaihtaa.
- Työvalaisinta ei saa purkaa tai muuttaa millään tavalla.
- Käytä työvalaisinta mukana tulevassa telineessä. Älä kiinnitä työvalaisinta seinään tai kattoon.
- Käsitlele työvalaisinta varovasti äläkä altista sitä kolhuille tai iskuille.
- Liitä työvalaisin maadoitettuun pistorasiaan.

Käyttö

1. Sijoita teline tasaiselle ja tukevalle alustalle.
2. Liitä pistoke pistorasiaan.
3. Säädä valaisinosa sopivaan asentoon.

Puhdistaminen

- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista.
- Puhdistaa valaisin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa pesuainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä 230 V AC, 50 Hz

Lamppu 1 × 50 W LED 3000 lm, 4000 K

Virtajohto 1,8 mm H05RN-F 3 × 1,0 mm²

Suojausluokka IP54

LED-Arbeitsleuchte 50 W

**ART.NR. 18-2884 MODELL JF8100-5-UK
36-5644 JF8100-5**

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Sicherheitshinweise

- Kinder das Produkt nur dann verwenden lassen, wenn sie von einer erwachsenen Person beaufsichtigt werden. Nie direkt in die Lichtquelle blicken, Gefahr von Augenschäden.
- Bei Nichtbenutzung stets den Netzstecker ziehen. Immer am Stecker ziehen und nicht am Kabel.
- Die Arbeitsleuchte vor Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen schützen. Hohe Temperaturen können das Leuchtmittel zerstören.
- Die Beleuchtung nicht verwenden, wenn das Schutzglas oder das Gehäuse auf irgendeine Weise beschädigt sind.
- Das Netzkabel regelmäßig auf Fehler überprüfen. Die Beleuchtung niemals benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Zur Vermeidung von Stromschlägen und Bränden darf das Netzkabel bei Beschädigung nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal ausgewechselt werden.
- Die Leuchte nie überdecken.
- Die Leuchte nie dort einsetzen, wo explosive Gase oder Flüssigkeiten aufbewahrt werden.
- Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
- Das Produkt darf weder demontiert noch in anderer Weise verändert werden.
- Die Leuchte nur zusammen mit dem mitgelieferten Stativ einsetzen und keinesfalls an Wänden oder Decken befestigen.
- Die Leuchte mit Umsicht behandeln und keinen Schlägen oder Stößen aussetzen.
- Die Leuchte muss an eine Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden.

Anwendung

1. Das Produkt immer auf einer ebenen und stabilen Unterlage aufstellen.
2. Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.
3. Den Winkel des Scheinwerfers einstellen.

Pflege und Wartung

- Vor Pflege und Wartung immer den Netzstecker ziehen.
- Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.
Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtmittel	1 × 50 W, LED, 3000 lm, 4000 K
Netzkabel	1,8 m H05RN-F 3 × 1,0 mm ²
Schutzart	IP54

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundservice@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh.: 020 111 2222
 Sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OOSITE Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki

UNITED KINGDOM

CUSTOMER SERVICE Contact number: 0845 300 9799
 E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

INTERNET www.clasohlson.com/uk

POSTAL 10 – 13 Market Place
 Kingston Upon Thames
 Surrey
 KT1 1JZ

DEUTSCHLAND

KUNDENSERVICE Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen
 und auf Kundenservice klicken.