

## LED Touch Table Lamp

Art.no 36-5828 Modell ETLED-20T1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

### Safety

The table lamp is designed for indoor use only.

### Operating instructions

Inserting the batteries (sold separately)

- Open the battery compartment at the bottom of the lamp.
- Insert 3 x AA/LR6 batteries according to the polarity markings.

Turning the lamp on/off

- The base of the lamp has a backlit touch-sensor.
- Touching this sensor will turn the lamp on or off.

### Care and maintenance

Clean the product using a soft, moist cloth. Only use mild detergents; never use solvents or strong, abrasive cleaning agents for cleaning as these can damage the product.

### Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

### Specifications

**Height** 20 cm  
**Batteries** 3 x AA/LR6 (sold separately)  
**Light source** 12 LED x 0.06 W

## Bordslampa LED med touchfunktion

Art.nr 36-5828 Modell ETLED-20T1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

### Säkerhet

Bordslampan är endast avsedd för inomhusbruk.

### Användning

Sätt i batterier (säljs separat)

- Öppna batterifacket på undersidan
- Sätt i 3 x AA/LR6-batterier enligt märkning.

Slå på/stäng av bordslampan

- På nedre delen av bordslampan finns en lysande touchsensor.
- Rör vid sensorn för att tända/släcka.

### Skötsel och underhåll

Torka av produkten med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel, det kan skada produkten.

### Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

### Specifikationer

**Höjd** 20 cm  
**Batterier** 3 x AA/LR6-batterier (säljs separat)  
**Ljuskälla** 12 LED x 0,06 W

## LED bordlampe med touchfunksjon

Art.nr. 36-5828 Modell ETLED-20T1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

### Sikkerhet

Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

### Bruk

Sett i batterier (selges separat)

- Åpne batterilokket, som sitter på undersiden.
- Plasser 3 stk. AA/LR06-batterier i holderen.

Skru på/av bordlampan

- På den nedre delen av lampen er det en lysende touchsensor.
- Berøring av sensoren gjør at lampen tennes/slukkes.

### Stell og vedlikehold

Rengjør produktet med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå bruk av løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.

### Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.

### Spesifikasjoner

**Høyde** 20 cm  
**Batterier** 3 x AA/LR6-batterier (selges separat)  
**Lyskilde** LED 12 x 0,06 W

## LED-pöytävalaisin, jossa kosketustoiminto

Tuotenro 36-5828 Malli ETLED-20T1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

### Turvallisuus

Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

### Käyttö

Aseta paristot paristolokeroon (myydään erikseen)

- Avaa valaisimen pohjassa oleva paristolokero.
- Aseta lokeroon kolme AA/LR6-paristoa paristolokeron merkintöjen mukaisesti.

Pöytävalaisimen käynnistäminen ja sammuttaminen

- Pöytävalaisimen alaosassa on kosketusanturi.
- Sytytä ja sammuta pöytävalaisin koskettamalla anturia.

### Puhdistaminen

Pyyhi pöytävalaisin kevyesti kostutetulla, pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotainaineita, sillä ne voivat vahingoittaa valaisinta.

### Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteuuvonnasta.

### Tekniset tiedot

**Korkeus** 20 cm  
**Paristot** 3 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)  
**Valonlähde** 12 x 0,06 W

## LED-Tischleuchte mit Touchfunktion

Art.Nr. 36-5828 Modell ETLED-20T1

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

### Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

### Anwendung

Batterien einlegen (Batterien separat erhältlich)

- Das Batteriefach an der Unterseite öffnen
- 3 x AA/LR6-Batterien gemäß der Markierung einsetzen

Die Tischleuchte ein-/ausschalten

- Am unteren Teil der Leuchte gibt es einen leuchtenden Berührungssensor.
- Den Sensor berühren um die Leuchte ein-/auszuschalten.

### Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein mildes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder schleifende Reinigungsmittel.

### Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

### Technische Daten

**Höhe** 20 cm  
**Batterien** 3 x AA/LR6-Batterien (separat erhältlich)  
**Leuchtmittel** 12 LED x 0,06 W