

Head torch and pocket torch set

Art.no 36-5862


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety


- Do not point the light directly into people's eyes.
- Do not let children play with the torches.

Head torch

1. Open the rubber lid of the battery holder and insert 3 × AAA/LR03 batteries, observing the correct polarity (see the markings inside the battery compartment).




2. Replace the rubber lid.
3. Turn the head torch on using the button on the underside of the torch and tilt it to the desired angle.




Torch

1. Unscrew the lid of the battery holder by turning it anticlockwise.
2. Remove the holder and insert 3 × AAA/LR03 batteries, observing the correct polarity (see the markings inside the holder).



3. Push the holder back into the torch and look at the arrow on the holder to make sure that it is pushed in the right way.



4. Screw the lid back on.
5. Turn the torch on by using the button on the lid.

Care and maintenance

- Wipe the torches using a dry cloth if needed.
- Whenever the torches are not going to be used for an extended period, the batteries should be removed and the torches should be stored in a dry, dust-free environment, out of the reach of children.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Set med pannlampa och ficklampa

Art.nr 36-5862


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Rikta inte ljusstrålen direkt mot ögonen.
- Låt inte barn leka med lamporna.

Pannlampa

1. Öppna batterihållarens gummilock (se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt) och sätt i batterier (3 × AAA/LR03).




2. Sätt tillbaka gummilocket.
3. Slå på pannlampan med knappen på lampans undersida och vinkla den till önskad vinkel.




Ficklampa

1. Skruva bort locket över batterihållaren genom att vrida det motsols.
2. Dra ut hållaren (se märkningen i hållaren så att polariteten blir rätt) och sätt i batterier (3 × AAA/LR03).



3. Skjut in hållaren i lampan igen, se pilen på hållaren så att den skjuts in åt rätt håll.



4. Skruva tillbaka locket.
5. Slå på lampan med knappen i locket.

Skötsel och underhåll

- Torka av lamporna med en torr trasa vid behov.
- Ta ut batterierna ur lamporna och förvara lamporna torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om de inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Sett med hodelykt og lommelykt

Art. nr. 36-5862


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Rett ikke lysstrålen direkte mot øynene.
- La ikke barn leke med lyktene.

Hodelykt

1. Åpne batteriholderens gummilokk (se markeringen i bunnen på holderen så polariteten blir riktig) og sett i batteriene (3 × AAA/LR03).




2. Sett gummilokket på plass igjen.
3. Hodelykten slås på med knappen som sitter på undersiden av lykten. Still inn lykten i ønsket vinkel.




Lommelykt

1. Skru av lokket over batteriholderen ved å dreie det moturs.
2. Trekk ut holderen (se markeringen i bunnen på holderen så polariteten blir riktig) og sett i batteriene (3 × AAA/LR03).



3. Skyv inn holderen igjen. Se pilen på holderen så den blir skjøvet riktig inn.



4. Skru fast lokket igjen.
5. Skru på lykten med knappen på lokket.

Stell og vedlikehold

- Tørk av med en tørr klut ved behov.
- Når lyktene ikke skal brukes skal de lagres tørt og støvfritt, og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når de ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Sarja, jossa otsa- ja taskulamppu

Tuotenro 36-5862


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Älä suuntaa valoa suoraan silmiin.
- Älä anna lasten leikkiä lampuilla.

Otsalamppu

1. Avaa paristolokeron kumikansi ja aseta paristot (3 kpl AAA/LR03) lokeroon. Noudata paristolokeron pohjassa olevia napaisuusmerkintöjä.




2. Aseta kumikansi paikalleen.
3. Sytytä otsalamppu lampun alapuolella olevasta painikkeesta ja suuntaa lamppu haluamallasi tavalla.




Taskulamppu

1. Irrota paristolokeron kansi kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Vedä paristolokero ulos ja asetat paristot (3 kpl AAA/LR03) lokeroon. Noudata paristolokerossa olevia napaisuusmerkintöjä.



3. Työnnä paristolokero takaisin lampun sisälle nuolen osoittamalla tavalla.



4. Kierrä kansi takaisin paikalleen.
5. Sytytä lamppu painamalla kannessa olevaa painiketta.

Huolto ja puhdistaminen

- Pyyhi lamput tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Jos lampuja ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot lampuista ja säilytä lampuja kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Set mit Stirnlampe und Taschenlampe

Art.Nr. 36-5862


Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit


- Den Lichtstrahl nicht direkt auf Augen richten.
- Kein Kinderspielzeug.

Stirnlampe

1. Den Gummideckel der Batteriehalterung öffnen (die Markierung unten in der Halterung gibt die korrekte Ausrichtung der Batterien an) und die Batterien einsetzen (3 × AAA/LR03).




2. Den Gummideckel wieder aufsetzen.
3. Die Stirnlampe mit dem Knopf an der Lampenunterseite anschalten und im gewünschten Winkel ausrichten.




Taschenlampe

1. Den Deckel über der Batteriehalterung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen und abnehmen.
2. Die Batteriehalterung herausziehen (die Markierung unten in der Halterung für die korrekte Ausrichtung der Batterien beachten) und die Batterien einsetzen (3 × AAA/LR03).



3. Die Halterung in Pfeilrichtung wieder in die Taschenlampe schieben.



4. Den Deckel wieder andrehen.
5. Die Lampe mit der Taste am Deckel einschalten.

Pflege und Wartung

- Die Lampen bei Bedarf mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien herausnehmen und trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.