

Dynamoficklampa Artikelnummer: 36-1699 • Modell: MT-023

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Beskrivning

Dynamo ficklampa med laddningsbara batterier, Ni-MH. Adapter för Sony Ericsson mobiltelefoner.

Säkerhet

- Lysdioderna är mycket starka – lys aldrig direkt in i ögonen.
- Håll ficklampan undan från direkt solljus och starka värmekällor.

Användning

Tryck på strömbrytaren för att slå på och stänga av lampan.

Laddning

- Fäll ut veven och veva i valfri riktning för att ladda batterierna. Veva inte snabbare än 130 varv per minut. Den gröna indikatorlampan lyser vid laddning.
- En minuts laddning ger ca 30 min lystid.

Laddning av mobiltelefonen


- Ladda upp lampan genom att veva i en minut. Anslut mobiltelefonen enligt bilden bredvid. Veva ytterligare en minut eller mer. För varje minuts laddning erhålls 2-3 minuters taltid (beroende på batteriets skick).

Skötsel och rengöring

- Ficklampa är fuktsäker men inte vattentät.
- Rengör ficklampan med en lätt fuktad mjuk trasa. Undvik rengöringsmedel.

Avfallshantering

Dynamoficklampa har tre st inbyggda uppladdningsbara nickelmetallhydridbatterier, Ni-MH. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.



Specifikationer

Lysdioder:	5 st ljusstarka vita
Inbyggda batterier:	3 st Ni-MH
Ytermått (ca):	170x50x45 mm
Vikt:	270 g
Utgående spänning:	4,4 V
Max. utg. ström:	230 mA
Temperaturområde:	0°C till 40°C

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

CLAS OHLSON

Dynamotaskulamppu

Tuotenumero: 36-1699 • Malli: MT-023

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varaamme oikeudet teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Kuvaus

Dynamotaskulamppu, jossa ladattavat Ni-MH-akut. Adapteri Sony Ericssonin matkapuhelimiin.

Turvallisuus

- Led-valot ovat hyvin voimakkaita – älä osoita suoraan silmiin.
- Älä altista taskulamppua suoralle auringonvalolle äläkä voimakkaille lämmönlähteille.

Käyttö

Laita lamppu päälle ja pois päältä virtakytkimellä.

Lataus

- Taita kampi auki ja veivaa haluttuun suuntaan ladataksesi akkuja. Älä veivaa yli 130 kierrosta minuutissa. Vihreä merkkivalo palaa latauksen aikana.
- Lamppu valaisee puoli tuntia yhden minuutin latauksella.

Matkapuhelimen lataaminen

- Lataa lamppu veivaamalla kampea minuutin ajan. Liitä matkapuhelin viereisen kuvan osoittamalla tavalla. Veivaa vielä ainakin minuutin ajan. Yhden minuutin veivaaminen vastaa noin 2-3 minuutin puheaikaa (akun kunnosta riippuen).

Hoito ja puhdistus



- Taskulamppu on kosteudenpitävä, muttei vesitiivis.
- Puhdista lamppu kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita.

Kierrätys

Dynamotaskulampussa on kolme sisäistä ladattavaa nikkelimetallihybridiaakua (Ni-MH). Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

Latauksen
merkkivalo

Puhelinlaturin
liitäntä



Tekniset tiedot

Led-valot:	5 voimakasta valkoista lediä
Sisäinen akku:	3 kpl Ni-MH
Laitteen mitat (noin):	170x50x45 mm
Paino:	270 g
Ulostulojännite:	4,4 V
Maks. ulostulovirta:	230 mA
Käyttölämpötila:	0 °C...40 °C