

Blombelysning Blomsterbelysning Kasvivalaisin



Nr/Nro: 36-2508

SE

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid Problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

KUNDTJÄNST: Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09

E-post: kundtjanst@clasohlson.se, **Internet:** www.clasohlson.se

NO

Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til fremtidig bruk. Vi reserverer oss for tekst- og bildefeil samt endringer av teknisk data. Ved problem eller andre spørsmål kan Du kontakte oss.

KUNDETJENESTE: Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80

E-post: kundetjenesten@clasohlson.no, **INTERNETT:** www.clasohlson.no

FI

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

ASIAKASPALVELU: Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221


Sähköposti: info@clasohlson.fi, **INTERNET:** www.clasohlson.fi

CLAS OHLSON

Produktbeskrivning

Blombelysning för montering över växter som behöver extra ljus. Levereras med 1,5 m sladd och E27/11W energisparlampa.

Installation



Skötsel och underhåll

Torka med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel. Slå alltid av lampans strömbrytare före rengöring. Använd endast medföljande eller rekommenderad glödlampa.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.


Specifikationer

Spänning 230 V AC, 50 Hz
Lamptyp E27/11W Energisparlampa (vårt art.nr. 36-2440)
Färg Vit

Produktbeskrivelse

Blomsterbelysning for montering over planter, som trenger ekstra lys. Leveres med 1,5 m ledning og E27/11W energisparepære.

Installasjon



Vedlikehold

Rengjøres med en lett fuktet klut. Unngå sterke rengjøringsmidler og løsemidler. Skru alltid av strømbryteren før rengjøring. Bruk kun medfølgende lyspære, eller pære av typen som er beskrevet her i bruksanvisningen.

Avfallshåndtering

Når du skal kassere dette produktet, skal det skje i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.


Spesifikasjoner

Spenning	230 V AC, 50 Hz
Lyspæretype	E27/11W, Energisparepære (vårt art.nr.: 36-2440)
Farge	Hvit

Tuotekuvaus

Kasvivalaisin asennetaan lisävaloa tarvitsevien kasvien yläpuolelle. Mukana 1,5 m:n johto ja energiansäästölamppu E27/11W.

Asennus



Huolto ja ylläpito

Puhdista valaisin hieman kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia. Sammuta valaisin virtakytkimestä aina ennen puhdistusta. Käytä ainoastaan mukana tullutta tai suositeltua hehkulamppua.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Jännite	230 V AC, 50 Hz
Lampputyyppi	E27/11W energiansäästölamppu (Clas Ohlsonin tuotenumero 36-2440)
Väri	Valkoinen