



**Inkoppling**

1. Anslut telefonens telesladd till ett telejack och till uttaget märkt .
2. Anslut spiralsladden till uttaget på luren och till uttaget märkt .


**Sekretessknapp**

Mikrofonen kopplas bort under samtal så länge  hålls nedtryckt.

**Återuppringning**

Tryck  för att ringa upp det senast slagna telefonnumret.

**Volymkontroll**

Med  regleras ljudstyrkan i luren.

**Ringsignal**

På telefonen finns omkopplare för ringsignalens egenskaper:

  Ringvolym

 Ringtyp

**Declaration of conformity**



Doro deklarerar härmed att produkten doro 909c överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC, 2002/95/EC. Kopia av tillverkardeklarationen finns på [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

**Garanti**

Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia.

Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller liknande, alternativt åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något annat missförhållande på användarens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens anslutning under åskväder.


**Norsk****Tilkobling**

1. Koble telefonens apparatledning til et telefonuttak og til kontakten merket  på undersiden av telefonen.
2. Koble den medfølgende spiralkabelen til uttaket på håndsettet og til uttaket merket  på undersiden av telefonen.


**Mikrofonspærre**

Mikrofonen kobles ut under samtale så lenge  holdes trykket ned.

**Repetisjon**

Trykk på repetisjonsknappen .

**Volumkontroll**

Med  regulerer du lydstyrken i håndsettet.

**Ringesignal**

På undersiden på telefonen finnes omkoblere for ringesignalets egenskaper.

  Ringevolum

 Ringetype

**Samsvarserklæring**



Doro erklærer med dette at produktet doro 909c overholder alle vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EU, 2002/95/EU.

Kopi av produsenterklæringen finnes på [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

**Reklamasjonsrett**

Det ytes reklamasjonsrett på dette produkt i henhold til gjeldende lovgivning. Ta kontakt med forhandleren ved eventuell reklamasjon. Garantiservice innenfor reklamasjonstiden utføres bare mot fremvisning av kvittering/fakturakopi. Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom feilen skyldes et ulykkestilfelle eller lignende, alternativt ytre påvirkning, væskeinntrenging, skjodesløshet, annen bruk enn tiltenkt, feilbehandling eller annet forhold på brukerens side. Reklamasjonsretten gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/torden, elektriske overspenninger eller feilkoblinger. For sikkerhets skyld anbefaler vi at du kobler fra tilkoblingsledninger ved tordenvær.

**Tilslutning**

1. Tilslut telefonledningen til et telefonstik og til stikket  på undersiden af telefonen.
2. Tilslut den medfølgende spiralledning til udgangen på røret og til udgangen  på undersiden af telefonen.


**Mikrofonafbryder**

Mikrofonen kobles fra under samtale, så længe  holdes nede.

**Genopkald**

Tryk på genopkaldstasten .

**Justering af lydstyrke**

Lydstyrken i røret reguleres ved hjælp af .

**Ringetone**

Ringetonen kan indstilles til højt eller lavt leje ved hjælp af omskifteren .

På telefonen findes omskiftere til ringetoneens egenskaber:

  Ringestyrke

 Ringetype

**Overensstemmelseserklæring**

Doro erklærer hermed, at produktet doro 909c opfylder de vigtigste krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF og 2002/95/EF.



Kopi af producenterklæringen finder du på [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).

**Reklamsationsret**


Der ydes reklamsationsret på dette produkt i henhold til gældende lovgivning. Ved eventuelle reklamationer bør du kontakte det sted, hvor du har købt apparatet. Service indenfor reklamsationsfristen udføres kun mod forevisning af gyldig kvittering eller fakturabevis.

Reklamsationsretten omfatter ikke fejl, der beror på ulykkestilfælde eller dermed lignende hændelser eller skader, indtrængende væsker, forsømmelse, unormal brug, dårlig vedligeholdelse eller lignende forhold fra køberens side. Reklamsationsretten omfatter heller ikke fjernelse af apparatets serienummer eller fejl der er opstået på grund af torden eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn, anbefaler vi, at du fjerner apparatets tilslutning/ledninger under tordenvejr.


**Kytkeminen**

1. Kytke pistoke puhelinpistorasiaan ja johdon toinen pää puhelimen pohjassa olevaan -merkittyyn liitäntään.
2. Kytke puhelimen mukana toimitettu spiraalimainen luurijohto luurin liitäntään ja puhelimen pohjassa olevaan -merkittyyn liitäntään.
3. Kun liitin on kunnolla paikoillaan, kuuluu napsahdusääni.
4. Nosta luuri ja tarkista, että siitä kuuluu valintaääni.


**Mikrofonin mykistysnäppäin**

Mikrofoni on puhelun aikana pois käytöstä, kun  on painettu pohjaan.


**Uudelleensoittopainike**

Jos numero, johon yritit soittaa, oli varattu, tai jos haluat soittaa uudelleen viimeksi soittamaasi numeroon, nosta kuuloke ja paina uudelleensoittopainin ketta .

**Äänenvoimakkuuden säätö**

Näppäimellä  säädetään kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

**Soittoääni**

Soittoääni voidaan asettaa voimakkaaksi tai hiljaiseksi käyttämällä kytkintä  Soiton voimakkuus

 Soittoääni

**Vakuutus vaatimusten täyttämistä**

Doro vakuuttaa täten, että doro 909c täyttää direktiivien 1999/5/EU ja 2002/95/EC oleelliset vaatimukset ja muutkin keskeiset määräykset. Valmistajan vakuutus on nähtävillä osoitteessa [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).


**Takuu**

Puhelimella on yhden vuoden takuu. Mahdollisen käyttöhäiriön yhteydessä ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuhuolto suoritetaan alkuperäistä ostokuuttia/laskukopiota vastaan. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen verrattavasta tapahtumasta, tehdyistä muutoksista, kosteuden tai nesteiden pääsystä puhelimeen, hoidon laiminlyömisestä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai muusta ostajan toimenpiteestä. Takuu ei kata myöskään ukkosen aiheuttamia eikä muita sähköjännitteen vaihteluja. On suositeltavaa irrottaa laitteen liitännät ukkosen ajaksi.



doro 909c

**Vægmontering**   **Väggmontage**  
**Veggmontering**   **Kiinnittäminen seinään**



Swedish  
 Norwegian  
 Danish  
 Finnish

Version 1.0