

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in the text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Product description

- Complete set with 3 LED fixtures in brushed steel.
- 6 m connecting lead.
- Transformer, mounting plate and ground stakes included.

Package contents

- Instruction manual
- 3 light assemblies (cover, lamp, shaft and stake)
- Transformer
- 6 m cable with 3 spur connectors
- 3 LED lamps

Areas of use


- The garden lights are meant for indoor and outdoor use.
- Recommended operating temperature: -20°C to $+40^{\circ}\text{C}$.

Safety Instructions

- Directions and safety instructions must strictly be followed.
- Do not use the light in an environment where it could be exposed to gas, steam or dust.
- Never look directly into the light source; it could damage your eyes.
- Do not change or dismantle the product, the guarantee is no longer valid if any parts have been dismantled or modified.
- Never use any sharp metal tools or other objects that could scratch the exterior, if scratched it could start to rust.
- Only let a qualified technician perform repairs, using only original parts.
- The garden lights are not toys. Keep children away from the lights.
- Discard the light if damaged in any way.

Assembly Instructions

1. Check that all the parts included.
2. Mount the cover (A) onto the light (B): The cover has a locking tab which fits the light's upper section. Carefully press and turn the covers clockwise onto the lights until they are secure.
3. Press the light assembly (C) into the shaft socket (D).



4. Press the assembly securely onto the shaft.
5. Choose a location for the lights. Press the stake (E) into the shaft if the lights are to be set into the ground or screw them securely onto an appropriate surface.
6. Connect the cable from the light to one of the spur connections on the connecting cable. Press together so that the unit is secure and water protected. Use the same procedure for all the lights.
7. Connect the free end of the cable to the transformer and lock it with the cable's locking cap.
8. Connect the transformer to a wall socket.

Care and Maintenance

- Carefully observe the safety instructions and the assembly directions.
- Clean the lights with a soft sponge with lukewarm water and a little detergent when needed.

Replacing the bulb

1. Unplug the transformer from the wall socket.
2. Lift off the light assembly and remove the LED.
3. Replace it with an LED of the same type.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Technical data

Light source	12 V 1 W GU4, type MR11 (Warm white, 60°)
Transformer	Primary 230–240 V AC, Sec. 12 V AC 500 mA (IP44)
Cable length	6 m
Protection class	IP44

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

- Komplet set med tre LED-armaturer i borstat stål.
- 6 m kabel för sammankoppling.
- Transformator, monteringsplatta och jordspetsar medföljer.

Förpackningen innehåller

- Bruksanvisning
- 3 st. belysningar (lock, lykta, rör och jordspets)
- Transformator
- Kabel (6 m) med 3 st. förgreningsuttag
- 3 st. LED-lampor

Användningsområde



- Trädgårdsbelysningen är avsedd att användas inom- och utomhus.
- Rekommenderat temperaturområde vid användning: -20 °C till + 40 °C.

Säkerhetsföreskrifter

- Anvisningar och säkerhetsföreskrifter måste absolut följas.
- Använd inte lyktan i omgivning där den kan utsättas för gas, ånga eller damm.
- Titta aldrig rakt in i ljuskällan, det kan ge ögonskador.
- Produkten får inte ändras eller byggas om. Garantin gäller inte om någon del har demonterats eller modifierats.
- Använd inga vassa metallverktyg eller andra saker som kan repa belysningens yta, om ytan repas kan den börja rosta.
- Låt bara en fackman utföra reparationer och använd då bara originaldelar.
- Trädgårdsbelysningen är ingen leksak. Håll barnen borta från belysningen.
- Belysningen ska kasseras om den är skadad på något sätt.

Monteringsanvisning

1. Kontrollera att alla delar är med i förpackningen.
2. Montera locket (A) på lyktan (B): Locket har en låsning som passar i lyktans överdel, tryck ihop och vrid motsols försiktigt så att det låser fast.
3. Tryck fast en LED-lampa (C) i sockeln i röret (D).
4. Tryck fast den kompletta lyktan på röret.



5. Välj placering av belysningen. Tryck fast en jordspets (E) i röret om belysningen skall monteras på marken eller skruva fast röret utan jordspets på lämpligt underlag.
6. Anslut kabeln från lyktan till ett uttag på förgreningskabeln. Tryck ihop och skruva åt så att anslutningen sitter säkert och är vattenskyddad. Gör lika med alla lyktorna.
7. Anslut kabelns fria ände till transformatorn och lås fast den med muttern som finns på kabeln.
8. Anslut transformatorn till ett eluttag.

Skötsel och underhåll

Beakta noga säkerhetsföreskrifterna och monteringsanvisningen. Rengör lyktan med en mjuk svamp och ljummet vatten med lite diskmedel vid behov.

Byt glödlampa

1. Dra ur transformatorn ur eluttaget.
2. Lyft av lyktan och dra ur LED-lampan.
3. Ersätt den med en ny LED-lampa av samma typ.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Tekniska data

Ljuskälla	12 V 1 W GU4, typ MR11 (Varmvit, 60 °)
Transformator	Prim. 230-240 V AC, Sek. 12 V AC 500 mA (IP44)
Kabellängd	6 m
Skyddsklass	IP44

Les bruksanvisningen nøye før bruk av produktet, og ta vare på den for ev. framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Hagebelysning LED

- Komplet sett med tre LED-armaturer i børstet stål.
- 6 m ledning for sammenkobling.
- Transformator, monteringsplate og jordspyd medfølger.

Forpakningen inneholder

- Bruksanvisning
- 3 stk. lamper (lokk, lykter, rør og jordspyd)
- Transformator
- Kabel (6m) med 3 stk. forgreningsuttak
- 3 stk. LED-pærer

Bruksområde



- Hagebelysningen er beregnet både til inne- og utebruk.
- Anbefalt temperaturområde ved bruk: -20 °C til +40 °C.

Sikkerhetsforskrifter

- Anvisninger og sikkerhetsforskrifter må følges.
- Bruk ikke lykten i omgivelser der den kan utsettes for gass, damp eller støv.
- Se aldri rett inn i lyskilden, da dette kan gi øyeskader.
- Produktet må ikke forandres eller bygges om. Garantien gjelder ikke hvis noen del er demontert eller modifisert.
- Bruk ikke skarpe metallverktøy eller annet som kan ripe lyktens overflate. Hvis flaten får riper, kan den ruste.
- La bare en fagmann utføre reparasjoner og bruk da kun originale deler.
- Hagebelysningen er ikke noe leketøy. Hold barna vekk fra belysningen.
- Belysningen skal kasseres hvis den er skadet.

Monteringsanvisning

1. Kontroller at alle deler er med i forpakningen.
2. Monter lokket (A) på lykten (B): Lokket har en låsemekanisme som passer til lyktens overdel. Trykk lokket forsiktig mot lykten og vri motsols.
3. Fest en LED-pære (C) i sokkelen på røret (D).
4. Trykk så den komplette lykten fast til røret.



5. Velg en passende plassering til belysningen. Press jordspyd (E) til røret dersom belysningen skal monteres på bakken eller skru røret fast i egnet underlag uten jordspyd.
6. Koble kabelen fra lykten til et uttak på forgreningen, og press sammen og skru slik at den sitter godt og er godt vannbeskyttet. Gjør det samme med alle lyktene.
7. Koble kabelens frie ender til transformatoren og lås dem fast med mutteren som sitter på kabelen.
8. Koble strømledningen til et strømuttak.

Stell og vedlikehold

Les sikkerhetsforskriftene og monteringsanvisningen nøye. Rengjør lyktene med en myk svamp og lunkent vann med litt oppvaskmiddel i, ved behov.

Skifte av lyspære

1. Trekk transformatoren ut fra strømuttaket.
2. Løft opp lykten og trekk ut LED-pæren.
3. Erstatt den med en ny pære av samme slag.

Avfallshåndtering

Når dette produktet skal kasseres, må dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Tekniske data

Lyskilde	12 V, 1 W, GU4, type MR11 (Varmhvit, 60 °)
Transformator	Prim. 230–240 V AC Sek. 12 V AC 500 mA (IP44)
Kabellengde	6 m
Beskyttelsesklasse	IP44

Lue koko käyttöohje ja säästä se myöhempää käyttöä varten. Emme vastaa kuva- ja tekstivirheistä tai teknisten tietojen muutoksista. Teknisten ongelmien ilmetessä ota yhteyttä asiakaspalveluun tai myymälään.

Puutarhavalaisin LED

- Sarjassa kolme LED-valaisinta. Harjattua terästä.
- 6 m:n liitosjohto.
- Mukana muuntaja, asennuslevy ja maakärjet.

Pakkauksen sisältö

- Käyttöohje
- 3 valaisinta (kansi, lyhty, putki ja maakärki)
- Muuntaja
- Kaapeli (6 m) ja kolme jatkoliitintä
- 3. LED-lamppua

Käyttöalueet



- Valaisimet sopivat sisä- ja ulkokäyttöön.
- Suositeltu käyttölämpötila: -20 °C...+ 40 °C.

Turvallisuusohjeita

- Ohjeita tulee noudattaa.
- Älä altista valaisimia kaasulle, höyrylle tai pölylle.
- Älä katso suoraan valoon, se saattaa aiheuttaa silmävaurioita.
- Tuotetta ei saa muuttaa tai purkaa, muuten takuu raukeaa.
- Älä käytä teräviä metalliesineitä tai muita esineitä, jotka saattavat naarmuttaa valaisimen pintaa. Naarmuuntunut pinta ruostuu helposti.
- Vain ammattihenkilö saa korjata tuotetta ja korjauksessa tulee käyttää alkeperäisosa.
- Puutarhavalaisin ei ole lelu. Pidä lapset loitolla valaisimista.
- Voittuneet valaisimet tulee poistaa käytöstä.

Asennusohjeet

1. Varmista, että kaikki osat ovat mukana.
2. Asenna kansi (A) lyhtyyn (B): Kannessa on lukitus, joka sopii lyhdyn yläosaan, lukitse kiinni varovasti painaen ja kääntäen myötäpäivään.
3. Paina LED-lamppu (C) putken (D) kantaan.
4. Paina lyhty putkeen.



5. Valitse valaisimen sijoituspaikka. Paina maakärki (E) putkeen, jos valaisin asennetaan maahan, tai kierrä putki sopivaan asennuspaikkaan.
6. Liitä kaapeli lyhdystä jatkokaapelin liitäntään, paina yhteen ja ruuvaa niin, että liitos on pitävä ja vesitiivis. Toimi samoin muiden lyhtyjen kanssa.
7. Liitä kaapelin toinen pää muuntajaan ja lukitse se kaapelissa olevalla mutterilla.
8. Liitä muuntaja pistorasiaan.

Huolto ja ylläpito

Noudata tarkkaan turvallisuus- ja asennusohjeita. Puhdista lyhdyt tarvittaessa pesusienellä ja miedolla pesuaineliuksella.

Lampun vaihtaminen

1. Irrota muuntaja pistorasiasta.
2. Nosta lyhty ja irrota LED-lamppu.
3. Laita tilalle uusi samanlainen lamppu.

Kierrätys

Poista tuote käytöstä vallitsevien ohjeiden mukaisesti. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, jos olet epävarma.

Tekniset tiedot

Lamppu	12 V 1 W GU4, tyyppi MR11 (Lämpimänvalkoinen, 60 °)
Muuntaja	Prim. 230–240 V AC, Sek. 12 V AC 500 mA (IP44)
Kaapelin pituus	6 m
Kotelointiluokka	IP44

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Produktbeschreibung

- Komplettes Set mit drei LED-Leuchten aus gebürstetem Stahl.
- 6 m-Kabel zum Verbinden.
- Trafo, Montageplatte und Bodenstäbe sind im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang

- Bedienungsanleitung
- 3 Leuchten (Deckel, Leuchte, Rohr und Bodenstab)
- Trafo
- Kabel (6 m) mit 3 Abzweigverbindern
- 3 LEDs

Einsatzbereich


- Die Gartenbeleuchtung lässt sich im Innen- wie im Außenbereich verwenden.
- Empfohlener Temperaturbereich im Betrieb: -20 bis +40 °C

Sicherheitshinweise

- Die Anweisungen und Sicherheitshinweise unbedingt befolgen.
- Leuchte nicht in einer Umgebung verwenden, in der sie Gas, Dampf oder Staub ausgesetzt ist.
- Nie in die Lichtquelle blicken, Verletzungsgefahr für die Augen.
- Das Produkt nicht verändern oder umbauen werden. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Keine scharfen/spitzen Metallwerkzeuge oder andere Gegenstände verwenden, welche die Leuchtenoberfläche zerkratzen könnten. Bei Kratzern kann die Oberfläche rosten.
- Reparaturen nur von einem Fachmann und ausschließlich mit Originalteilen ausführen lassen.
- Kein Kinderspielzeug. Kinder von der Beleuchtung fernhalten.
- Bei einem Defekt ist die Beleuchtung zu entsorgen.

Montageanleitung

1. Sicherstellen, dass die Verpackung alle Teile enthält.
2. Deckel (A) an der Leuchte (B) anbringen: Der Deckel hat eine Arretierung, die in das Leuchtenoberteil passt. Ineinander drücken und vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet.
3. Eine LED (C) in die Fassung im Rohr (D) drücken.



4. Die gesamte Leuchte auf das Rohr stecken.
5. Einen Aufstellungsort für die Beleuchtung wählen. Einen Bodenstab (E) in das Rohr drücken, wenn die Beleuchtung in der Erde montiert werden soll. Alternativ das Rohr ohne Bodenstab an einer geeigneten Fläche festschrauben.
6. Das Kabel der Leuchte an einen Anschluss des Verlängerungskabels anschließen. Zusammendrücken und so festschrauben, dass die Verbindung fest und wasserdicht ist. Den Vorgang für die beiden anderen Leuchten wiederholen.
7. Das freie Kabelende an den Trafo anschließen und mit der Mutter am Kabel festschrauben.
8. Den Trafo an eine Steckdose anschließen.

Pflege und Wartung

Die Sicherheitshinweise und Montageanleitung genau befolgen. Die Leuchte bei Bedarf mit einem weichen Schwamm und lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.

Leuchtmittel wechseln

1. Den Trafostecker aus der Steckdose ziehen.
2. Die Leuchte abnehmen und die LED herausnehmen.
3. Eine neue LED desselben Typs einsetzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Leuchtmittel	12 V 1 W GU4, Typ MR11 (warmweiß, 60°)
Trafo	Prim. 230-240 V AC, Sek. 12 V AC 500 mA (IP44)
Kabellänge	6 m
Schutzart	IP44