

Waterproof Clock

Art.no 36-4597 Model 0506

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.


Safety

- Position the clock at least 10 cm away from any ventilation ducts.
- Never place the clock next to naked flames or hot objects.

Product description


Waterproof clock fitted with a suction cup on the back – great for bathrooms/showers or even for fridges and mirrors. Just push the button to display the time.

Buttons and functions



1. Battery compartment
2. [DISPLAY]
3. [MINUTE]
Set the minutes
4. [HOUR]
Set the hours

Inserting batteries



1. Remove the rubber cover.
2. Remove the lid by turning it anticlockwise.
3. Insert 2 x AAA/LR03 batteries. Refer to the markings in the battery compartment.
4. Refit the lid and the rubber cover.

Setting the time

1. Press [HOUR] to set the hours.
2. Press [MINUTE] to set the minutes.

Operation

The clock has a suction cup on the back for wall mounting. The clock can be fastened to ceramic tiles, metal or glass but the surface it is fastened to must be clean.

To view the time, press lightly on the display. The time will be displayed for about 1 minute.

Care

Clean the product by wiping it with a soft, damp cloth. Never clean the product using solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Batteries 2 x AAA/LR03 (sold separately)

Size Ø 9 cm

Vattentät klocka

Art.nr 36-4597 Modell 0506

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Placera apparaten minst 10 cm från ventilationsutrymmen.
- Placera aldrig heta objekt eller öppen eld i närheten av apparaten.

Produktbeskrivning


Klocka med sugkopp på baksidan. Passar utmärkt att montera inne i bad-/duschrummet eller på kylskåp, spegel m.m. Med ett enkelt tryck på displayen visas tiden med röda siffror.

Knappar och funktioner



1. Batterifack
2. [DISPLAY]
3. [MINUTE]
Ställ in minuter
4. [HOUR]
Ställ in timmar

Sätta i batterierna



1. Ta av gummiskalet.
2. Öppna locket genom att vrida det motsols.
3. Sätt i 2 x AAA/LR03-batterier. Observera märkningen i batterifacket.
4. Sätt tillbaka locket och gummiskalet.

Ställa in klockan

1. Tryck på [HOUR] för att ställa in timmar.
2. Tryck på [MINUTE] för att ställa in minuter.

Användning

Klockan har en sugkopp för väggmontering. Sätt klockan på en rentorkad vägg. Klockan kan fästas på kakel, metall, glas, spegel etc.

För att se tiden, tryck på displayen med handen. Tiden visas i ca 1 minut och stängs sedan av.

Skötsel

Vid behov, torka av produkten med en lätt fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Drivs av 2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat)

Mått Ø 9 cm

Vanntett klokke

Art.nr. 36-4597 Modell 0506

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Plasser aldri klokken nærmere ventilasjonsanordninger enn 10 cm.
- Hold klokken unna varme objekter og åpen ild.

Produktbeskrivelse


Klokken har sugekopp på baksiden. Passer bra til montering på bad/dusjrom eller på kjøleskap, speil etc. Med et enkelt trykk på skjermen vises klokkeslettet med røde tall.

Knapper og funksjoner



1. Batteriholder
2. [DISPLAY]
3. [MINUTE]
Stille inn minutter
4. [HOUR]
Stille inn timer

Sette i batteriene



1. Fjern gummidekselet.
2. Batterilokket fjernes ved å dreie det motsols.
3. Sett i 2 stk. AAA/LR03-batterier. Følg merking i batteriholder.
4. Sett på lokket og gummidekselet igjen.

Still klokken

1. Trykk på [HOUR] for å stille inn timer.
2. Trykk på [MINUTE] for å stille inn minutter.

Bruk

Klokken henges opp med sugekoppen. Klokken festes på et rent underlag. Den kan festes på fliser, metall, glass, speil etc.

Trykk på skjermen for å aktivere klokken. Klokkeslettet kommer opp. Klokkeslettet vises i ca. 1 minutt.

Vedlikehold

Tørk av ved behov med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Drives med 2 × AAA/LR03-batterier (kjøpes separat)

Mål Ø 9 cm

Vesitiivis kello

Tuotenro 36-4597 Malli 0506

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Turvallisuus

- Sijoita laite vähintään 10 cm:n päähän tuuletustiloista.
- Älä aseta tuotetta kuumien esineiden tai avotulen läheisyyteen.

Tuotekuvaus


Kello, jossa imukuppi takapuolella. Sopii erinomaisesti asennettavaksi kylpy-/suihkuhuoneeseen tai jääkaapin päälle, peiliin jne. Aika näkyy punaisella, kun painat näyttöä.

Painikkeet ja toiminnot



1. Paristolokero
2. [DISPLAY] Näyttö
3. [MINUTE]
Minuuttien asetus
4. [HOUR]
Tuntien asetus

Paristojen asentaminen



1. Irrota kumikuori.
2. Avaa kansi kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Aseta lokeroon kaksi AAA/LR03-paristoa. Tarkista napaisuusmerkinnät paristolokerosta.
4. Laita kansi ja kumikuori takaisin paikoilleen.

Kellonajan asetus

1. Aseta tunnit painamalla [HOUR].
2. Aseta minuutit painamalla [MINUTE].

Käyttö

Kellossa on imukuppi seinäasennusta varten. Kiinnitä kello puhdistetulle seinälle. Kellon voi kiinnittää mm. kaakeli-, metalli-, lasi- ja peilipinnalle.

Katso kellonaika painamalla kädellä näyttöä. Aika näkyy noin 1 minuutin ajan.

Hoito

Pyyhi tarvittaessa kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Paristot 2 kpl AAA/LR03, myydään erikseen

Mitat Ø 9 cm

Wassergeschützte Uhr

Art.Nr. 36-4597 Modell 0506

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Sicherheitshinweise

- Gerät mindestens 10 cm von Lüftungsräumen entfernt platzieren.
- Niemals heiße Gegenstände oder offenes Feuer in der Nähe des Geräts platzieren.

Produktbeschreibung


Uhr mit Saugnapf an der Rückseite. Ausgezeichnet zur Montage in Badezimmer und Dusche oder am Kühlschrank, Spiegel etc. geeignet. Die Zeit wird durch einfachen Druck auf das Display angezeigt.

Tasten und Funktionen



1. Batteriefach
2. [DISPLAY]
3. [MINUTE]
Einstellung
der Minuten
4. [HOUR]
Einstellung
der Stunden

Batterien einlegen



1. Gummischale abnehmen.
2. Deckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
3. 2 x AAA/LR03-Batterien einlegen. Die Markierungen im Batteriefach beachten.
4. Deckel und Gummischale wieder aufsetzen.

Uhr stellen

1. [HOUR] zur Einstellung der Stunde drücken.
2. [MINUTE] zur Einstellung der Minute drücken.

Bedienung

Die Uhr hat einen Saugnapf für die Wandmontage. Uhr an einer sauberen, trockenen Wand anbringen. Die Uhr kann an Fliesen, Metall, Glas, Spiegel etc. befestigt werden.

Zur Anzeige der Uhrzeit mit der Hand auf das Display drücken. Die Uhrzeit wird für ca. 1 Minute angezeigt und dann wieder ausgeschaltet.

Pflege

Das Produkt bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Keine Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Stromversorgung über 2 x AAA/LR03-Batterien
(separat erhältlich)

Abmessungen Ø 9 cm