

Vera Floor/Table Lamp

Art.no 18-2802, 18-2803
36-5232, 36-5233

Model CS-MT021-UK, CS-FL017-UK
CS-MT021, CS-FL017


ENGLISH

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.


Safety

- Always unplug the lamp if it is not to be used for a long time.
- The lamp is designed for indoor use only.
- Never use the lamp where it or any of its parts could come into contact with water.
- Never use the lamp if the power lead or plug is damaged.
- Always unplug the lamp and let the bulb cool before changing it.
- Only use bulbs meeting the specifications on the lamp's rating plate.

Table lamp assembly




1. Screw the lamp holder tube onto the tripod.



2. Place the lamp shade onto the lamp holder and lock it in place using the shade ring.


Floor lamp assembly



1. Screw the legs together.



2. Screw the lamp holder tube onto the tripod.



3. Place the lamp shade onto the lamp holder and lock it in place using the shade ring.

Care and maintenance

- Unplug the lamp and let the light bulb cool before cleaning the lamp.
- Dust the lamp regularly.
- The lamp can be cleaned using a soft, damp cloth or soft brush.
- Never use solvents or strong cleaning agents.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Floor Lamp

Height	148 cm
Bulb	E27, max 60 W (sold separately)
Cable length	3 m

Table Lamp


Height	65 cm
Bulb	E14, max 25 W (sold separately)
Cable length	2 m

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Dra alltid ur stickproppen ur vägguttaget när lampan inte ska användas under en längre period.
- Lampan är endast avsedd för användning inomhus.
- Använd aldrig lampan där den eller dess delar kan komma i kontakt med fukt eller väta.
- Använd aldrig lampan om nätsladden eller dess stickpropp är skadade.
- Dra alltid ur stickproppen ur vägguttaget och låt ljuskällan svalna innan du byter ut den.
- Använd endast rekommenderad ljuskälla enligt lampans märkskylt.

Montering bordslampa




1. Skruva i lamphållaren i benställningen.




2. Sätt skärmen på lamp-hållaren och skruva fast skärmen med skärmringen.


Montering golvlampa



1. Skruva ihop benen.



2. Skruva i lamphållaren i benställningen.



3. Sätt skärmen på lamp-hållaren och skruva fast skärmen med skärmringen.

Skötsel och underhåll

- Dra ur nätsladdens stickpropp ur vägguttaget och låt ljuskällan svalna innan rengöring.
- Rengör regelbundet lampan från damm.
- Lampans delar kan rengöras med en mjuk, ev. lätt fuktad, trasa eller mjuk borste.
- Använd aldrig lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Golvlampa

Höjd	148 cm
Ljuskälla	E27, max 60 W (säljs separat)
Sladdlängd	3 m

Bordslampa


Höjd	65 cm
Ljuskälla	E14, max 25 W (säljs separat)
Sladdlängd	2 m

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Trekk alltid ut støpselet når lampen ikke skal brukes på en stund.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Bruk ikke lampen hvis den eller deler av den kan komme i kontakt med fuktighet eller væsker.
- Bruk ikke produktet dersom strømledningen eller støpselet er skadet.
- Trekk alltid støpselet ut av strømuttaket, og la lyspæren avkjøles før den skiftes.
- Bruk kun anbefalt lyskilde. Dette er beskrevet på lampens merkeskilt.

Montering bordlampe




1. Fest lyspæreholderen til stativet.




2. Plasser skjermen på pæreholderen og fest den med skjermringen.


Montering gulvlampe



1. Skru sammen beina.



2. Fest lyspæreholderen til stativet.



3. Plasser skjermen på pæreholderen og fest den med skjermringen.

Stell og vedlikehold

- Før rengjøring må støpselet trekkes ut og lyskilden må være avkjølt.
- Lampen bør rengjøres for støv regelmessig.
- Lampens deler kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut eller myk børste.
- Bruk aldri løsemidler eller sterke rengjøringsmidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Gulvlampe

Høyde	148 cm
Pære	E27, maks 60 W (selges separat)
Lengde på strømledning	3 meter

Bordlampe


Høyde	65 cm
Pære	E14, maks 25 W (selges separat)
Lengde på strømledning	2 meter

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Turvallisuus

- Irrota pistoke pistorasiasta, jos et käytä valaisinta pitkään aikaan.
- Valaisin on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä sijoita valaisinta paikkaan, jossa se tai osa siitä voi altistua kosteudelle.
- Älä käytä valaisinta, jos johto tai pistoke on vioittunut.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna lampun jäähtyä, ennen kuin vaihdat lampun.
- Käytä vain valaisimen merkkikilvessä suositeltua lampua.


Pöytävalaisimen asennus




1. Ruuvaa lampunpidike jalusta.



2. Aseta varjostin lampunpidikkeeseen ja ruuvaa varjostin kiinni varjostinrenkaalla.




2. Ruuvaa lampunpidike jalusta.



3. Aseta varjostin lampunpidikkeeseen ja ruuvaa varjostin kiinni varjostinrenkaalla.

Lattiavalaisimen asennus



1. Ruuvaa jalat kiinni.

Huolto

- Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta ja odota, että lamppu jäähtyy, ennen kuin puhdistat valaisimen.
- Puhdista valaisimen osat säännöllisesti pölystä.
- Puhdista valaisimen osat tarvittaessa pehmeällä kostutetulla tai kuivalla liinalla tai pehmeällä harjalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Lattiavalaisin

Korkeus	148 cm
Lamppu	E27, maks. 60 W (myydään erikseen)
Johdon pituus	3 m

Pöytävalaisin


Korkeus	65 cm
Lamppu	E14, maks. 25 W (myydään erikseen)
Johdon pituus	2 m

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Sicherheitshinweise

- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Das Gerät nie in Umgebungen benutzen, in denen es oder Teile davon mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen kann.
- Das Produkt bei beschädigtem Netzstecker oder -kabel nicht betreiben.
- Vor dem Austauschen des Leuchtmittels immer den Netzstecker ziehen und das Leuchtmittel abkühlen lassen.
- Nur Leuchtmittel benutzen, die dem auf dem Typenschild angegebenen Wert entsprechen.

Montage Tischlampe




1. Die Lampenhalterung am Stativ festschrauben.



2. Den Schirm auf die Lampenhalterung setzen und mit dem Schirmring festschrauben.


Montage Stehlampe



1. Die Beine zusammenschrauben.



2. Die Lampenhalterung am Stativ festschrauben.



3. Den Schirm auf die Lampenhalterung setzen und mit dem Schirmring festschrauben.

Pflege und Wartung

- Vor Pflege und Wartung stets das Gerät abschalten, den Netzstecker ziehen und das Leuchtmittel abkühlen lassen.
- Das Gerät regelmäßig von Staub reinigen.
- Die Teile der Lampe können mit einem weichen, evtl. leicht befeuchteten Tuch oder einer weichen Bürste gesäubert werden.
- Niemals Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel benutzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Stehlampe

Höhe 148 cm

Leuchtmittel E27, max. 60 W (separat erhältlich)

Kabellänge 3 m

Tischlampe

Höhe 65 cm

Leuchtmittel E14, max. 25 W (separat erhältlich)

Kabellänge 2 m