

# Universal Projector Bracket

Art.no. 38-3462 Model PRB-2

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

## Description

Adjustable ceiling mount bracket for the majority of projectors with screw fastening.

Includes all the screws, nuts and washers necessary for assembling the parts of the projector bracket.

## Assembly

First make sure that the ceiling you intend to mount the bracket onto can bear the combined weight of the bracket plus the projector. Ask a tradesman if you are unsure about mounting the bracket.

**N.B.** This bracket must not be used for projectors weighing more than 5 kg.

### Mounting onto a concrete ceiling

Use screws and wall plugs (not included).

### Mounting onto a plasterboard ceiling

Drywall anchors and screws should be used (not included).








### Mounting onto a wooden ceiling with wooden joists

Use appropriate wood screws (not included).

The supplied assortment of screws and washers can be used to attach the bracket to the majority of the projectors on the market.

## Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.



# Projektorfäste Universal

Art.nr 38-3462 Modell PRB-2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Produktbeskrivning

Justerbart universalfäste passande projektorer med skruvanslutning. Medföljande skruvar, muttrar och brickor som behövs för hopmontering av projektorfästets justerbara delar.

## Montering

Försäkra dig först om att taket du ska montera fästet på håller för fästet och projektorns belastning. Kontakta en yrkesman om du är det minsta osäker på monteringen.

**OBS!** Använd inte fästet till projektorer som väger mer än 5 kg.

### Montering i betongtak

Använd skruv och plugg (medföljer ej).

### Montering i gipstak

Gipsankare med skruv bör användas (medföljer ej).

### Montering i trätak och träregel


Använd träskruv (medföljer ej).

Medföljande skruvar och brickor i olika dimensioner som passar de flesta förekommande infästningar på projektorer.


## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.


①




②




③




④




⑤



⑥



⑦



# Projektorfeste Universal

Art.nr. 38-3462 Modell PRB-2

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Produktbeskrivelse

Justerbart universalfeste for projektorer med skruefester. Skruer, mutre og skiver for montering av projektorfestets justerbare deler medfølger.

## Montering

Vær sikker på at veggen, hvor veggfestet skal monteres, tåler festet og projektorens belastning. Kontakt en fagperson hvis du er i den minste tvil om monteringen.

**OBS!** Festet må ikke benyttes for projektorer som veier mer enn 5 kg.

### Montering i betonghimling

Benytt skruer og plugger (medfølger ikke).

### Montering i gipshimling

Gipsankere med skruer (medfølger ikke).








### Montering i trehimling og trestendere

Bruk treskruer (medfølger ikke).

Medfølgende skruer og skiver i forskjellige dimensjoner som passer til de fleste vanlige innfestinger for projektorer.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med de lokale myndighetene.



# Projektorikiinnike Universal

Tuotenro 38-3462 Malli PRB-2

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Tuotekuvaus

Säädettävä yleiskiinnike projektoreille, joissa ruuviliitäntä.

Pakkauksessa mukana ruuvit, mutterit ja aluslevyt, joita tarvitaan projektorikiinnikkeen säädettävien osien asentamiseen.

## Asennus

Varmista ensin, että katto kestää kiinnikkeen ja projektorin painon. Jos olet epävarma, kysy apua ammattilaiselta.

**Huom.!** Älä käytä kiinnikettä yli 5 kg:n painoisin projektoreihin.

### Asennus betonikattoon

Käytä ruuveja ja tulppia (eivät sisälly).

### Asennus kipsikattoon

Käytä kipsilevyankureita ja ruuveja (eivät sisälly).








### Asennus puukattoon ja koolaukseen

Käytä ruuveja (eivät sisälly).

Mukana erikokoisia ruuveja ja aluslevyjä, jotka sopivat useimpiin kiinnityksiin.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.



# Universal-Projektorhalterung

Art.Nr. 38-3462 Modell PRB-2

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Produktbeschreibung

Einstellbare Universalhalterung für Projektoren mit Schraubanschluss. Mitgelieferte Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben, die zur Montage der einstellbaren Komponenten der Projektorhalterung erforderlich sind.

## Montage

Zuerst sicherstellen, dass die Decke, an der die Halterung montiert werden soll, das Gewicht der Halterung und des Projektors trägt. Bei Unsicherheiten bezüglich der Montage einen Fachmann hinzuziehen.

**Achtung:** Die Halterung nicht für Projektoren verwenden, die mehr als 5 kg wiegen.

### Montage an Betondecken

Schrauben und Dübel verwenden (separat erhältlich).

### Montage an Gipsdecken

Gipskartondübel mit Schrauben verwenden (separat erhältlich).

### Montage an Holzdecken und Holzbalken


Holzschrauben verwenden (separat erhältlich).

Die mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben verschiedener Größe eignen sich für die Montage der Halterung an den meisten Projektoren.


## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.


①




②




③




④



⑤



⑥



⑦

