

ExpressCard USB 3.0 2-port

Art.no 38-4114 Model BU3020

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

Insert the card carefully so as not to damage the port.

Product description

- USB 3.0 card for ExpressCard connection
- Transfer speed up to 5 Gbps
- Plug and Play.

Contents


- USB 3.0 ExpressCard
- CD-ROM software disc with drivers
- USB 2.0 power lead (for auxiliary power)

Installation


Installing drivers

Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/64-bit) and XP.


1. Insert the provided CD-ROM into the CD drive of your computer and double click on **Setup.exe**.
2. Press **Next** to start the installation.




3. Accept the term and conditions by clicking on **I accept the terms of the license agreement** and then on **Next**.




4. Click on **Browse** to select a folder. Click on **Next** to proceed.




5. Click on **Install** to install NEC Electronics USB 3.0 Host Controller Driver.



6. Driver installation will now commence.



7. Click on **Finish** to end the installation.





Installing hardware

Insert the card into the port. The card supports hot-swapping so your computer does not need to be switched off before installation. In Vista/7 the driver will be installed automatically.

In Windows XP

1. This box will appear on screen when the card is inserted. Click on **Yes**, **this time only** and then click on **Next**.
2. Select **Install the software automatically** and then click on **Next**.
3. Click on **Finish** to end the installation.
4. The installation can now be verified by checking in **Device Manager**.



Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

Specifications

Connection	ExpressCard
USB 3.0 ports	2 x
Data transfer rate	Up to 5 Gbps (USB 3.0) and up to 480 Mbps (USB 2.0).
Compatibility	USB 3.0 and 2.0
Supports	Windows 7 (32/64-bit) / Vista (32/64-bit) / XP

ExpressCard USB 3.0 2-port

Art.nr 38-4114 Modell BU3020

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

För in kortet försiktigt för att ej skada porten.

Produktbeskrivning

USB 3.0-kort för ExpressCard-anslutning.

- Överföringshastighet upp till 5 Gbps
- Plug and Play

Förpackningen innehåller


- USB 3.0 ExpressCard
- CD-skiva med drivrutiner
- USB 2.0 strömkabel (för extra strömmatning)

Installation


Installera drivrutinerna

För Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/XP.


1. Sätt i den medföljande CD-skivan i datorns skivfack och dubbelklicka på **Setup.exe**.
2. Tryck på **Next** för att installera.




3. Godkänn användarvillkoren genom att klicka på **I accept the terms of the license agreement** och sedan på **Next**.




4. Klicka på **Browse** för att välja mapp. Klicka sedan på **Next** efter utfört val.




5. Klicka på **Install** för att installera NEC Electronics USB 3.0 Host Controller Driver.



6. Installationen utförs.



7. Klicka på **Finish** för att slutföra installationen.




Installation av hårdvara

Sätt in kortet i porten. Kortet stöder hot-swapping, därför behöver inte systemet stängas av innan installationen. I Vista/7 installeras drivrutinen automatiskt.

För Windows XP

1. Denna ruta visas i skärmen när du sätter in kortet. Klicka på **Yes**, **this time only** och klicka sedan på **Next**.
2. Välj **Install the software automatically** och klicka sedan på **Next**.
3. Klicka på **Finish** för att slutföra installationen.
4. Installationen kan sedan verifieras i Device Manager (enhetshanteraren).



Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Anslutning	ExpressCard
USB 3.0-portar	2 st.
Överföringshastighet	Upp till 5 Gbps (USB 3.0) och upp till 480 Mbps (USB 2.0)
Kompatibilitet	USB 3.0 och 2.0
Passar	Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/XP

ExpressCard USB 3.0 2-port

Art.nr. 38-4114 Modell BU3020

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

Før kortet forsiktig inn for ikke å skade porten.

Produktbeskrivelse

- USB 3.0-kort for ExpressCard-tilkobling
- Overføringshastighet inntil 5 Gbps
- Plug and Play

Forpakningen inneholder


- USB 3.0 ExpressCard
- CD-plate med driver
- USB 2.0 strømledning (for ekstra strømtilførsel)

Installasjon

Installere drivere


For Windows 7 (32/64-bit) / Vista (32/64-bit) / XP.

1. Plasser den medfølgende cd-platen i datamaskinens cd-rom og dobbeltklikk på **Setup.exe**.




2. Klikk på **Next** for å installere.

3. Brukervilkårene godkjennes ved å klikke på **I accept the terms of the license agreement** og deretter **Next**.




4. Klikk på **Browse** for å velge mappe. Klikk deretter på **Next** etter utført valg.

5. Klikk på **Install** for å installere NEC Electronics USB 3.0 Host Controller Driver.



6. Installasjonen fullføres.

7. Klikk på **Finish** for å avslutte.



Installasjon av hardware

Plasser kortet i porten. Kortet støtter hot-swapping, derfor trenger man ikke å stenge systemet før installasjonen. I Vista/7 installeres driveren automatisk.

For Windows XP


1. Denne ruten vises på skjermen når du setter i kortet. Klikk på **Yes**, **this time only** og deretter på **Next**.



2. Velg **Install the software automatically** og klikk på **Next**.



3. Klikk på **Finish** for å avslutte.



4. Installasjonen kan deretter verifiseres i **Device Manager** (enhetshåndtereren).

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Spenning	ExpressCard
USB 3.0-porter	2 stk.
Overføringshastighet	Inntil 5 Gbps (USB 3.0) og inntil 480 Mbps (USB 2.0)
Kompatibilitet	USB 3.0 og 2.0
Kompatibel med	Windows 7 (32/64-bit) / Vista (32/64-bit) / XP

ExpressCard USB 3.0, 2-porttinen

Tuotenumro 38-4114 Malli BU3020

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Työnnä kortti varoen, jotta portti ei vahingoitu.

Tuotekuvaus

- USB 3.0 -kortti ExpressCard-liitäntään
- Tiedonsiirtonopeus jopa 5 Gbps
- Plug and Play

Pakkauksen sisältö


- USB 3.0 ExpressCard
- CD-levy, jolla ajurit
- USB 2.0 -virtakaapeli (lisävirran syöttöön)

Asennus

Ajureiden asentaminen


Windows 7 (32/64), Vista (32/64) ja XP.

1. Aseta pakkauksen cd-levy tietokoneen levykelkkaan ja kaksoisnapsauta **Setup.exe**.




2. Aloita asennus painamalla **Next**.


3. Hyväksy käyttöehdot napsauttamalla **I accept the terms of the license agreement** ja seuraavaksi **Next**.




4. Valitse kansio napsauttamalla **Browse**. Valinnan jälkeen napsauta **Next**.




5. Asenna "NEC Electronics USB 3.0 Host Controller Driver" napsauttamalla **Install**.



6. Asennus käynnistyy.



7. Viimeistele asennus napsauttamalla **Finish**.



Laitteiden asentaminen


Aseta kortti porttiin. Kortti tukee hot swapping -ominaisuutta, joten järjestelmää ei tarvitse sammuttaa ennen asennusta. Vista- ja 7-käyttöjärjestelmissä ajureiden asentaminen tapahtuu automaattisesti.

Windows XP


1. Näytössä näkyy tämä ruutu, kun asetat kortin. Napsauta **Yes, this time only** ja tämän jälkeen **Next**.



2. Valitse **Install the software automatically** ja napsauta **Next**.



3. Viimeistele asennus napsauttamalla **Finish**.



4. Asennuksen voi tämän jälkeen tarkistaa kohdasta **Device Manager** (laitehallinta).

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Liitäntä

USB 3.0 -portit

Tiedonsiirtonopeus

Yhteensopivuus

Sopivat käyttöjärjestelmät

ExpressCard

2 kpl

Jopa 5 Gbps (USB 3.0) ja
jopa 480 Mbps (USB 2.0)

USB 3.0 ja 2.0

Windows 7 (32/64),
Vista (32/64) ja XP

ExpressCard USB 3.0 2-Port

Art.Nr. 38-4114 Modell BU3020

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

Karte vorsichtig einschieben, um den Steckplatz nicht zu beschädigen.

Produktbeschreibung

USB 3.0-Karte für PCI-ExpressCard-Anschluss.

- Übertragungsgeschwindigkeit bis 5 Gbit/s
- Plug & Play

Verpackungsinhalt


- USB 3.0 ExpressCard
- CD mit Treibern
- USB 2.0 Stromkabel (für zusätzliche Stromversorgung)

Installation


Installation des Treiber

Für Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/XP.


1. Mitgelieferte CD in das CD-Laufwerk des Rechners einlegen und auf **Setup.exe** doppelklicken.
2. Zum Installieren auf **Weiter** klicken.




3. Nutzungsbedingungen durch Klicken auf **I accept the terms of the license agreement** akzeptieren, dann auf **Weiter** klicken.




4. Mit **Blättern** den gewünschten Ordner auswählen. Dann auf **Weiter** klicken.




5. Mit **Installieren** den NEC Electronics USB 3.0 Host Controller Driver installieren.



6. Die Installation wird ausgeführt.



7. Durch Klicken auf **Fertigstellen** die Installation abschließen.





Installation der Hardware

Karte in Steckplatz einschieben. Die Karte unterstützt „Hot Swapping“, daher muss das System vor der Installation nicht abgeschaltet werden. Unter Windows Vista/7 erfolgt die Treiberinstallation automatisch.

Für Windows XP

1. Nach dem Einschieben der Karte wird am Bildschirm folgendes Dialogfeld angezeigt. Auf **Ja, nur diese einmal** und danach auf **Weiter** klicken.
2. Die Option **Software automatisch installieren** wählen, dann auf **Weiter** klicken.
3. Mit **Fertigstellen** die Installation beenden.
4. Die Installation kann dann im Geräte-Manager (Device Manager) verifiziert werden.



Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Anschluss	ExpressCard
USB 3.0-Ports	2 St.
Übertragungsgeschwindigkeit	Bis 5 Gbit/s (USB 3.0) bzw. bis 480 Mbit/s (USB 2.0)
Kompatibilität	USB 3.0 und 2.0
Geeignet für	Windows 7 (32/64-bit)/ Vista (32/64-bit)/XP