

Battery pack, 6600 mAh

Art.no 38-4844 Model WTD1366600A

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety


Follow the instructions carefully as incorrect use of the product's lithium polymer batteries can lead to overheating, smoke or combustion.

- Never subject the battery pack to direct sunlight, high temperatures, dusty environments, heavy vibrations, impacts, moisture or damp.
- If the battery pack has been damaged in any way it must not be used, but should be disposed of according to applicable regulations.
- The battery pack should not be taken apart or modified.
- The battery pack must not be subjected to knocks or blows.
- Make sure the battery pack is stored out of the reach of children.
- The battery pack may only be charged via its USB connection.

Product description

Powerful 6600 mAh battery pack for charging your iPhone, iPod, iPad, smartphone or USB devices. Once your regular battery becomes flat the battery pack kicks in to drive and charges your device at the same time. 1 × USB port (1 A) and 1 × USB port (2.1 A), Micro USB port and power indicator lamp. Charges from your computer's USB port or using the included Micro USB cable.

Buttons and functions



1. USB port 2.1 A
2. USB port 1 A
3. Micro USB port
4. [On/off]
5. Battery charge status indicator
6. Micro USB cable

Operation

Charging the battery pack

The battery pack's built-in battery can be charged via a USB port using external power sources such as computers or USB chargers. If the battery pack is completely discharged, the charging process could take 13–14 hours.

1. Connect one end of the Micro USB cable to the battery pack's Micro USB port, and the other end to the external power source's USB port.
2. The battery charge status indicator shows when the battery is being charged. The LEDs light up sequentially; when all four LEDs are lit, the battery is fully charged.

Charging devices from the battery pack

1. Connect the external device to one of the battery pack's USB ports.
2. Begin charging the device by pressing the [On/off] button.
3. The battery pack's charge status indicator will come on for 5 seconds to indicate that it has started charging the device. Check the charge status of your external device on the device directly. The battery charge status indicator does NOT light up during the charging process.
4. When the external device has been charged, disconnect the USB cable.

Battery charge status indicator

Check charge levels in the battery pack by pressing [On/off]:

Flashing indicator = <20%

1 LED lights up = 20–40%

2 LEDs light up = 40–60%

3 LEDs light up = 60–80%

4 LEDs light up = 80–100%

Care and maintenance

Charge the battery pack every third month when it is not in use. Clean the product by wiping it with a soft, dry cloth. Never use abrasive cleaning agents or solvents.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Size	11 × 8.5 × 1.5 cm
Capacity	6600 mAh
Charging battery pack	5 V DC, 1 A max
Output port 1 to external device	5 V DC, 1 A
Output port 2 to external device	5 V DC, 2.1 A
Port 1	Mobile phones, iPhones, iPods, other digital devices
Port 2	iPads, iPhones

Batteripack 6600 mAh

Art.nr 38-4844 Modell WTD1366600A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


Följ instruktionerna noggrant eftersom felaktig användning av litiumpolymerbatterier kan medföra att de överhettas, att rök bildas eller att de självantänds.

- Utsätt aldrig batteripacket för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Om batteripacket har blivit skadat på något sätt får det inte användas utan ska då kasseras enligt gällande föreskrifter.
- Batteripacket får inte öppnas eller modifieras.
- Batteripacket får inte utsättas för stötar eller slag.
- Se till att batteripacket förvaras utom räckhåll för barn.
- Får endast laddas via USB-anslutningen.

Produktbeskrivning

Kraftfullt batteripack på 6600 mAh för laddning av iPhone, iPod, iPad, smartphones och enheter med USB-laddning. När batteriet i enheten börjar ta slut, koppla in reservbatteriet, driv din enhet och ladda den på samma gång. 1 x USB-utgång 1A samt 1 x USB-utgång 2.1A, Micro-USB-ingång samt strömstatuslampa. Batteripacket laddas via datorns USB-port eller via medföljande Micro-USB-kabel.

Knappar och funktioner



1. USB-utgång 2,1 A
2. USB-utgång 1 A
3. Micro-USB-ingång
4. [On/off]
5. Batteriindikator
6. Micro-USB-kabel

Användning

Laddning av batteripack

Batteripackets inbyggda batteri kan laddas via USB-porten från en extern strömkälla, t.ex. dator eller USB-laddare. Är batteripacket helt urladdat, kan laddningen ta upp till 13–14 timmar.

1. Anslut Micro-USB-kabeln till batteripackets Micro-USB-ingång, och den andra änden till den externa strömkällans USB-uttag.
2. Batteriindikatorn indikerar (lysdioderna tänds stegvis) att laddning av det inbyggda batteriet pågår. Alla fyra lysdioder tänds när batteriet är fulladdat.

Laddning av extern enhet som är ansluten till batteripacket

1. Anslut den externa enheten till något av batteripackets USB-uttag.
2. Starta laddningen genom att trycka på [On/off].
3. Batteripackets batteriindikator tänds i ca 5 sek, för att indikera att laddningen startats. Kontrollera laddningen på den anslutna produktens display. Batteriindikatorn lyser INTE när laddning av ansluten apparat pågår.
4. Efter avslutad laddning av den anslutna produkten, ta ut kabeln ur USB-uttaget.

Indikator för batteristyrka

Det går att kontrollera hur stor batterikapacitet som finns kvar i batteripacket. Tryck på [On/off]:

- Indikatorn blinkar = < 20 %
 1 lysdiod lyser = 20–40 %
 2 lysdioder lyser = 40–60 %
 3 lysdioder lyser = 60–80 %
 4 lysdioder lyser = 80–100 %

Skötsel och underhåll

Ladda upp apparaten var tredje månad när den inte används. Torka av produkten vid behov med en torr, mjuk trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått	11 × 8,5 × 1,5 cm
Kapacitet	6600 mAh
Laddning batteripack	5 V DC, 1 A max
Utgång port 1 till ansluten extern enhet	5 V DC, 1 A
Utgång port 2 till ansluten extern enhet	5 V DC, 2,1 A
Port 1	Mobiltelefon, iPhone, iPod, andra digitala enheter
Port 2	iPad, iPhone

Batteripack 6600 mAh

Art.nr. 38-4844 Modell WTD1366600A

Les bruerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


Følg instruksjonene nøye. Feil bruk av litiumpolymerbatterier kan føre til overoppheting, røykutvikling eller at de selvantennes.

- Utsett aldri produktet for direkte sollys, høye temperaturer, fuktighet, mye støv, sterke vibrasjoner eller støt.
- Hvis batteripacken er blitt skadet må den kasseres. I så tilfelle må gjeldende forskrifter følges.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.
- Produktet må ikke utsettes for slag eller støt.
- Påse at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må kun lades via USB-tilkobling.

Produktbeskrivelse

Kraftig batteripack på 6600 mAh for lading av iPhone, iPod, iPad, smarttelefoner og enheter med USB-lading. Når batteriet i enheten går mot slutten må reservebatteriet kobles inn. Driv enheten og lad produktet samtidig. 1 x USB-utgang 1 A, 1 x USB-utgang 2,1 A, Micro-USB-ingang samt lampe som viser status på strømnivået. Batteripacken lades via datamaskin med USB- eller Micro-USB-plugg.

Knapper og funksjoner



1. USB-utgang 2,1 A
2. USB-utgang 1 A
3. Micro-USB-ingang
4. [ON/OFF]
5. Batteriindikator
6. Micro-USB-kabel

Bruk

Lading

Produktets innebygde batteri kan lades via en ekstern strømkilde, som f.eks. pc, datamaskin eller en USB-lader. Hvis produktet er helt utladet, kan ladingen ta inntil 14 timer.

1. Micro-USB-kabelen kobles til batteripackens Micro-USB-ingang, og den andre enden til den eksterne strømkildens USB-uttak.
2. Batteriindikatoren indikerer at ladingen av det innebygde batteriet pågår. Lysdiodene tennes trinnvis. Alle de fire lysdiodene er tent når batteriet er fulladet.

Lading av ekstern enhet som er koblet til batteripacken

1. Den eksterne enheten kobles til en av batteripackens USB-uttak.
2. Ladingen startes ved å trykke på [ON/OFF].
3. Batteripackens batteriindikator tennes i ca. 5 sekunder for å indikere at ladingen har startet. Kontroller ladingen på produktet, som er koblet til, i displayet. Batteriindikatoren lyser IKKE mens ladingen av tilkoblet apparat pågår.
4. Etter avsluttet lading av det tilkoblede produktet, kobles kabelen fra med USB-uttaket.

Indikasjon for batteristatus

Batterikapasiteten på batteripacken kan kontrolleres på følgende måte: Trykk på [On/off]:

Indikatoren blinker = < 20 %

1 lysdiode lyser = 20–40 %

2 lysdioder lyser = 40–60 %

3 lysdioder lyser = 60–80 %

4 lysdioder lyser = 80–100 %

Stell og vedlikehold

Når batteriet ikke er i bruk bør det lades hver tredje måned.

Tørk produktet med en tørr, myk klut, ved behov.

Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Mål	11 × 8,5 × 1,5 cm
Kapasitet	6600 mAh
Lading batteripack	5 V DC/1 A (maks)
Utgang port 1 til tilkoblet ekstern enhet	5 V DC; 1 A
Utgang port 2 til tilkoblet ekstern enhet	5 V DC; 2,1 A
Port 1	Mobiltelefon, iPhone, iPod og andre digitale enheter
Port 2	iPad, iPhone

Akku 6600 mAh

Tuotenro 38-4844 Malli WTD1366600A

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


Noudata ohjeita tarkasti, sillä litiumpolymeeriakun virheellinen käyttö saattaa johtaa akun ylikuumentumiseen, savun muodostumiseen tai akun syttymiseen.

- Älä altista akkua suoralle auringonvalolle, liian korkeille lämpötiloille, pölylle, voimakkaalle värinälle, iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Jos akku on vahingoittunut, sitä ei saa käyttää, vaan se tulee poistaa käytöstä ja kierrättää asianmukaisesti.
- Akkua ei saa avata tai muuttaa.
- Akkua ei saa altistaa iskuille.
- Säilytä akkua lasten ulottumattomissa.
- Ladataan ainoastaan USB-liitännän kautta.

Tuotekuvaus

Voimakas 6600 mAh:n akku iPhone:n, iPodin, iPadin, älypuhelinien ja muiden USB-laitteiden virtalähteeksi. Kun laitteen oma akku on lähes tyhjä, liitä vara-akku, jolloin voit käyttää ja ladata laitettasi samanaikaisesti. Yksi USB-liitäntä 1A ja yksi USB-liitäntä 2.1A, Micro-USB-liitäntä ja virran merkkivalo. Akku ladataan tietokoneen USB-portin kautta tai mukana tulevalla Micro-USB-kaapelilla.

Painikkeet ja toiminnot



1. USB-liitäntä 2,1 A
2. USB-liitäntä 1 A
3. Micro-USB-liitäntä
4. [ON/OFF]
5. Akun tilan merkkivalo
6. Micro-USB-kaapeli

Käyttö

Akun lataaminen

Akkua ladataan ulkoisen virtalähteen, esim. tietokoneen tai USB-laturin USB-liitännän kautta. Täysin tyhjän akun lataamisessa kestää noin 13–14 tuntia.

1. Liitä Micro-USB-kaapeli akun Micro-USB-liitännään ja toinen pää ulkoisen virtalähteen USB-liitännään.
2. Akun tilan merkkivalo (merkkivalot syttyvät yksitellen) näyttää käynnissä olevan latauksen. Kaikki neljä merkkivaloa palavat, kun akku on täynnä.

Akkuun liitetyn ulkoisen laitteen lataaminen

1. Liitä ulkoinen laite johonkin akun USB-liitännöistä.
2. Aloita lataaminen painamalla [ON/OFF].
3. Akun tilan merkkivalo syttyy noin viiden sekunnin ajaksi merkkinä lataamisen alkamisesta. Tarkasta latauksen tila ladattavan laitteen näytöltä. Akun tilan merkkivalo EI pala liitetyn laitteen lataamisen aikana.
4. Kun liitetty laite on ladattu täyteen, irrota kaapeli USB-liitännästä.

Akun tilan merkkivalo

Tarkasta akun kapasiteetti painamalla [ON/OFF]:

Merkkivalo vilkkuu = < 20 %
Yksi merkkivalo palaa = 20–40 %
Kaksi merkkivaloa palaa = 40–60 %
Kolme merkkivaloa palaa = 60–80 %
Neljä merkkivaloa palaa = 80–100 %

Huolto ja ylläpito

Jos akku on pitkään käyttämättä, lataa se kolmen kuukauden välein. Puhdista akku tarvittaessa pyyhkimällä se pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mitat	11 × 8,5 × 1,5 cm.
Kapasiteetti	6600 mAh
Akun lataaminen	5 V DC, maks. 1 A
Portti 1 liitettynä ulkoiseen laitteeseen	5 V DC, 1 A
Portti 2 liitettynä ulkoiseen laitteeseen	5 V DC, 2,1 A
Portti 1	Matkapuhelin, iPhone, iPod, muut digitaaliset laitteet
Portti 2	iPad, iPhone

Akku 6600 mAh

Art.Nr. 38-4844 Modell WTD136600A

Vor Gebrauch die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise


Die Hinweise genau befolgen. Die unsachgemäße Verwendung von Lithium-Polymer-Batterien kann zu Überhitzung, Rauchbildung und Selbstentzündung führen.

- Den Akku niemals direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, staubigen Umgebungen, starken Vibrationen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Ein defekter oder beschädigter Akku darf nicht länger verwendet werden, sondern ist gemäß den geltenden Bestimmungen zu entsorgen.
- Der Akku darf nicht geöffnet oder modifiziert werden.
- Den Akku vor Stößen und Erschütterungen schützen.
- Der Akku muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Die Aufladung darf nur über den USB-Anschluss erfolgen.

Produktbeschreibung

Leistungsstarker Akku mit 6600 mAh zum Laden von iPhone, iPod, iPad, Smartphones und Geräten mit USB-Aufladung. Wenn die Batterie in dem Gerät schwächer wird, den Ersatzakku anschließen und das Gerät gleichzeitig laden und mit Strom versorgen. 1 USB-Ausgang 1A sowie 1 USB-Ausgang 2.1A, Micro-USB-Eingang sowie Status-LED. Der Akku wird über den USB-Anschluss des Computers oder über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel geladen.

Tasten und Funktionen



1. USB-Ausgang 2.1A
2. USB-Ausgang 1A
3. Micro-USB-Eingang
4. [Ein/Aus]
5. Batterieanzeige
6. Micro-USB-Kabel

Handhabung

Laden des Akkus

Die integrierte Batterie des Akkus kann über den USB-Anschluss von einer externen Stromquelle geladen werden, z. B. von einem Computer oder USB-Ladegerät. Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann der Ladevorgang bis zu 13–14 Stunden dauern.

1. Das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Eingang des Akkus anschließen, das andere Ende an den USB-Anschluss der externen Stromquelle.
2. Die Batterieanzeige weist darauf hin, dass die integrierte Batterie geladen wird (die LEDs leuchten nach und nach auf). Wenn alle vier LEDs leuchten, ist die Batterie vollständig geladen.

Laden eines externen, an den Akku angeschlossenen Gerätes

1. Das externe Gerät an einen USB-Anschluss des Akkus anschließen.
2. Den Ladevorgang durch Betätigen von [Ein/Aus] starten.
3. Die Batterieanzeige des Akkus leuchtet ca. 5 Sekunden lang auf und informiert damit über den Beginn des Ladevorgangs. Den Ladeverlauf auf dem Display der angeschlossenen Einheit beobachten. Die Batterieanzeige leuchtet NICHT, während ein angeschlossenes Gerät geladen wird.

4. Nach Abschluss des Ladevorgangs des angeschlossenen Geräts das USB-Kabel trennen.

Batterieanzeige

Die verbleibende Batteriekapazität im Akku lässt sich wie folgt prüfen. [Ein/Aus] betätigen:

- Anzeige blinkt = < 20 %
 1 LED leuchtet = 20–40 %
 2 LEDs leuchten = 40–60 %
 3 LEDs leuchten = 60–80 %
 4 LEDs leuchten = 80–100 %

Reinigung und Pflege

Bei Nichtgebrauch das Gerät alle drei Monate aufladen. Das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine Chemikalien, Reinigungslösungen oder Reinigungsmittel verwenden.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen	11 × 8,5 × 1,5 cm
Kapazität	6600 mAh
Laden (Akku)	5 V DC, max. 1 A
Ausgang 1 (an angeschlossene externe Einheit)	5 V DC, 1 A
Ausgang 2 (an angeschlossene externe Einheit)	5 V DC, 2,1 A
Ausgang 1	Handy, iPhone, iPod, andere digitale Einheiten
Ausgang 2	iPad, iPhone