

38-1058

USB-minnesläsare
USB-minneleser
USB-muistikorttilukija



Modell/Malli: MCR20E2140S

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Ver. 2007-06

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com

USB-minnesläsare, artikelnummer: 38-1058, modell: MCR20E2140S

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Förpackningen innehåller

- Minnesläsare med anslutningskabel
- Cd-skiva med drivrutiner för Windows 98SE
- Bruksanvisning

Installation

Om du använder Windows ME eller 98SE måste du börja med att installera drivrutinerna från den medföljande cd-skivan, detta behövs inte om du använder Windows XP eller 2000.

Användning

1. Sätt i minneskortet (kontrollera först hur minneskortet ska anslutas så att inte stiften böjs i kortläsaren).
2. Klicka på "Den här datorn" eller "Utforskaren", kortläsaren kommer att visas som fyra stycken "Flyttbar disk".
3. Dubbelklicka på den "Flyttbar disk" som motsvarar minneskortet.
4. Ta inte ur minneskortet när skrivning till eller från minneskortet pågår (när den röda lysdioden blinkar).

Observera! Om USB-porten är av typen USB-1.1 läser minnesläsaren endast med den lägre hastigheten.

Specifikation

USB 2.0 minnesläsare/skrivare MCR20E2140S. Stöder USB revision 2.0.

Portar på läsaren: USB, Compact Flash, Memory Stick, Smart Media och Secure Digital.

Stöder dessa kort:

- CF I / CF II / CF Ultra II // IBM MD
- SD / SD Ultra / SDC / Mini SD / MMC / RS MMC / HS MMC / T-Flash
- MS / MS Magic Gate / HS MS Memory Select / MS PRO / MS DUO / MS PRO DUO
- SM / SM RAM Card / eXcellent Digital

Överföringshastighet: 480 Mbps (High-Speed), 12 Mbps (Full-Speed), 1,5Mbps(Low-Speed).

Överföringsavstånd: USB-kabel med max längd 5 meter.

Lysdiod: Lyser när minneskortsläsaren är ansluten. Blinkar när dataöverföring pågår.

Strömförsörjning: Från USB-porten via USB-kabeln.

Systemkrav: PC med USB-interface och Windows 98SE eller högre.

Användningstemperatur: 0 till +50 °C.

Stöder "Plug-And-Play".

Stöder "Hot Swap" (minneskortet kan sättas i och tas ur utan att datorn stängs av).

Stöder kopiering mellan olika typer av media eller minneskort.

Hittar minneskortet automatiskt.

USB-minneleser, artikkelnummer: 38-1058, modell: MCR20E2140S

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Forpakningen inneholder

- Minneleser med tilkoblingskabel
- CD-plate med drivere for Windows 98SE
- Bruksanvisning

Installasjon

Hvis du bruker Windows ME eller 98SE må du starte med å installere driverne fra CD-platen som følger med. Dette er ikke nødvendig dersom du bruker Windows XP eller 2000.

Bruk

1. Sett inn minnekortet (kontroller først hvordan minnekortet skal kobles så stifen i kortleseren ikke blir bøyd).
2. Klikk på "Min datamaskin" eller "Utforskeren". Kortleseren vil vises som fire stykker "Flyttbare disker".
3. Dobbeltklikk på den "Flyttbare disken" som tilsvarer minnekort.
4. Ta ikke minnekortet ut mens skriveing til/fra minnekortet pågår, det vil si når den røde lysdioden blinker.

Observer! Dersom hovedkortets tilkoblingpunkt er av typen USB-1.1 vil minneleseren kun lese med den laveste hastigheten.

Spesifikasjon

USB 2.0 minneleser/skriver MCR20E2140S. Støtter USB revisjon 2.0.

Porter på leseren: USB, Compact Flash, Memory Stick, Smart Media og Secure Digital.

Støtter følgende kort:

- CF I / CF II / CF Ultra II // IBM MD
- SD / SD Ultra / SDC / Mini SD / MMC / RS MMC / HS MMC / T-Flash
- MS / MS Magic Gate / HS MS Memory Select / MS PRO / MS DUO / MS PRO DUO
- SM / SM RAM Card / eXcellent Digital

Overføringshastighet: 480 Mbps (High-Speed), 12 Mbps (Full-Speed), 1,5 Mbps (Low-Speed).

Overføringsavstand: USB-kabel med maks. lengde på 5 meter.

Lysdiode: Lyser når minnekortleseren er koblet til. Blinker når dataoverføring pågår.

Strømforsyning: Fra USB-porten via USB-kabelen.

Systemkrav: PC med USB-interface og Windows 98SE eller senere.

Brukstemperatur: 0 til +50 °C.

Støtter "Plug-And-Play".

Støtter "Hot Swap" (minnekortet kan settes i og tas ut uten at maskinen skrur av).

Støtter kopiering mellom forskjellige typer media eller minnekort.

Finner minnekortene automatisk.

USB-muistikorttilukija, tuotenumero: 38-1058, malli: MCR20E2140S

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Pakkauksen sisältö

- Muistikortinlukija ja liitäntäkaapeli
- Asennuslevy, jolla ajurit Windows 98SE –käyttöjärjestelmää varten
- Käyttöohje

Asennus

Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows ME tai 98SE, aloita asentamalla ajurit asennuslevyltä (ajureita ei tarvitse asentaa, jos käyttöjärjestelmänä on Windows XP tai 2000).

Käyttö

1. Aseta muistikortti lukijaan. Varmista, että asetat sen oikein. Muuten lukijan pinnit saattavat taipua.
 2. Napsauta ”Oma tietokone” tai ”Resurssienhallinta”. Muistikortinlukija näkyy neljänä ”Siirrettävänä kovalevynä”.
 3. Napsauta muistikorttia vastaavaa ”Siirrettävää kovalevyä”.
 4. Älä irrota muistikorttia, kun tiedonsiirto on käynnissä (kun punainen merkkivalo vilkkuu).
- Huom.!** Jos emolevyssä on USB 1.1 -liitäntä, muistikortinlukija toimii ainoastaan tällä nopeudella.

Tekniset tiedot

USB 2.0 muistikortinlukija MCR20E2140S. USB 2.0 -tuki.

Lukijan portit: USB, Compact Flash, Memory Stick, Smart Media ja Secure Digital.

Seuraaville muistikorteille:

- CF I / CF II / CF Ultra II // IBM MD
- SD / SD Ultra / SDC / Mini SD / MMC / RS MMC / HS MMC / T-Flash
- MS / MS Magic Gate / HS MS Memory Select / MS PRO / MS DUO / MS PRO DUO
- SM / SM RAM Card / eXcellent Digital

Tiedonsiirtonopeus: 480 Mbps (High-Speed), 12 Mbps (Full-Speed), 1,5 Mbps (Low-Speed)

Tiedonsiirtoetäisyys: USB-kaapeli, jonka pituus enintään 5 metriä

Led-valo: Valo palaa, kun muistikortinlukija on liitetty; vilkkuu, kun tiedonsiirto on käynnissä.

Virtalähde: USB-portista USB-kaapelin kautta

Järjestelmävaatimukset: PC, jossa USB-liitäntä ja Windows 98SE tai uudempi

Käyttölämpötila: 0 ... +50 °C.

Plug-And-Play -tuki

Hot Swap -tuki (muistikortti voidaan asettaa ja poistaa ilman tietokoneen sulkemista)

Tukee erityyppisten medioiden tai muistikorttien välistä kopiointia

Löytää muistikortin automaattisesti