

C-Pen 20 – pikaopas

Ensimmäinen painos, tammikuu 2005

Anoio AB julkaisee tämän käyttöoppaan ilman takuita. Anoto AB voi koska tahansa tehdä muutoksia tai parannuksia tähän käyttöoppaaseen typografisten virheiden tai virheellisten tietojen korjaamiseksi sekä laitteeseen tai ohjelmistoon tehtyjen parannusten ilman ennakkoilmoitusta. Näistä muutoksista ilmoitetaan käyttöoppaan uusissa painoksissa, jotka julkaistaan esimerkiksi sivustossamme osoitteessa www.cpen.com

Yksinoikeudella Anoto AB, 2001-2005


ABBYY FineReader Engine 7.0 © ABBYY Software Ltd. 2004 ABBYY FineReader- the keenest eye in OCR
ABBYY, FINEREADER and ABBYY FineReader are registered trademarks of ABBYY Software Ltd

C-Pen 20

Tervetuloa käyttämään C-Pen 20 –kynää. Tämä lukeva kynä helpottaa elämää ja säästää aikaa tulkitsemalla painetut tiedot ja siirtämällä ne suoraan tietokoneeseen. C-Pen lukee 168 latinalaisilla, kyrillisillä tai kreikkalaisilla kirjaimilla kirjoitetun kielen lisäksi myös numeroita, yksilottuvuuksia viivakoodeja ja pankkien käyttämiä erityisiä OCR-A-, OCR-B- ja MICR (E13B) –fontteja.

Pakkauksen sisältö

- C-Pen 20 ja USB-kaapeli
- Ohjelmiston sisältävä CD-ROM-levy
- Käyttöopas



Asentaminen

Ennen kynän asentamista tietokoneeseen asenna sen mukana toimitulla CD-levyllä oleva ohjelmisto.

TÄRKEÄÄ: Älä yhdistä C-Pen 20 –kynää tietokoneeseen ennen ohjelmiston asentamista.

- I. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
- II. Aseta CD-levy tietokoneeseen. Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti. Noudata sen ohjeita.
- III. Saat ilmoituksen asennuksen valmistumisesta.
- IV. Yhdistä C-Pen 20 tietokoneen USB-liitäntään.


Vianetsintä

- Jos tietokone pyytää kynän ohjainta, olet todennäköisesti kynän tietokoneeseen ennen kynän mukana toimitettavalla CD-levyllä olevan ohjelman asentamista. Irrota kynä tietokoneesta, asenna ohjelma ja yhdistä kynä uudelleen tietokoneeseen.
- Jos ohjelman asentaminen ei käynnisty, valitse Käynnistä – Suorita. Kirjoita Avaa-ruutuun x:\setup (korvaa x tietokoneesi CD-aseman tunnuskirjaimella).


Kynän toiminnot

Tässä käyttöoppaassa on vain lyhyt esittely C-Pen 20 –kynän asentamisesta ja tietojen lukemisesta C-Pen 20 –kynän avulla. C-Pen 20 –kynästä on lisätietoja sähköisessä ohjeessa, joka asennetaan samanaikaisesti kynän ohjaimen kanssa. Voit avata ohjeen napsauttamalla toimintopalkissa näkyvää C-Pen-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla valikosta Ohjekohdan.

Voit käyttää kaikkia C-Pen 20 –kynän toimintoja toimintopalkissa näkyvän kuvakkeen avulla. Saat valikon näkyviin napsauttamalla C-Pen 20 –kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.



C-Pen 20 –kuvake 20 –kuvake



Toimintopalkissa näkyvä C-Pen

Tietojen lukeminen C-Pen 20 –kynän avulla

- I. Aseta tietokoneen näytössä näkyvä osoitin paikkaan, johon luettu teksti lisätään. Muista, että ikkunan on oltava aktiivinen.
- II. Aseta C-Pen 20 –kynän kärki ensimmäisen luettavan merkin kohdalle. Kahden tuen on oltava siten, että tekstirivin keskikohta näkyy aukon keskellä. Painikkeena toimivan tuen on näkyy aukon keskellä. Painikkeena toimivan tuen on oltava tekstirivin alapuolella ja toisen tuen tekstirivin yläpuolella. C-Pen ryhtyy lukemaan tekstiä, kun painiketta painetaan luettavaa sivua vasten. Lukeminen jatkuu, kunnes painaminen lopetetaan.
- III. Vedä kynää tekstirivin yli. Voit lukea oikealle tai vasemmalle.
- IV. Nosta kynä irti, kun se on viimeisen luettavan merkin kohdalla. Kynä lopettaa lukemisen, kun painike on nostettu irti luettavasta pinnasta.
- V. Jatka samalla tavalla lukiessasi seuraavaa riviä.

Lisätietoja

Koko:	131 X 19 X 31 mm
Paino:	45 g, USB-kaapelin kanssa 83 g
Proessori:	Itsekehitetty Argus-proessori
Lukunopeus:	15 cm/s
Kirjainkoko:	5-22 pistettä
Merkkientunnistus:	ABBYY Software House.
Tietoliikenne USB-liitännän kautta	

Järjestelmävaatimukset

PC-tietokone, jossa Windows® 98/Me/2000/XP tai vastaava.
Vähintään Pentium 200 MHz ja 64 Mt RAM-muistia ja 290 Mt vapaata kiintolevytilaa.
CD-ROM-asema
USB-liitäntä kaapelia varten (USB 2.0 / USB 1.1)

Tuki

Jos mielessäsi on kysymyksiä tai ongelmia esiintyy, ota yhteys tukipalveluumme. Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen support@cpen.com
Sivustossamme www.cpen.com on tietoja, uutisia ja ohjelmistopäivityksiä.

Luettavat kielet

FineReader F.ngine sisältää sanakirja- ja oikeinkirjoituskentäjäjärjestelmät 34 pääkielelle. Huomaa, että luettavat kielet on lueteltu englanniksi. Armenian (Eastern, Western, Grabar). IJulgarian, Catalan. Croatian, Czech, Danish, Dutch (The Netherlands and Bclgium). Hnglish, Ilstonian, Finnish, French. German (new and old spelling), Greek, Hungarian. Iin, Latvian. Lithuanian. Nonvegian (Nynorsk and Bokmal). Polish, Portiiguese (Portugal and Brazil). Romanian, Russian. Slovak. Spanish, Swedish, Tatar, Tiirkish ja Ukrainian.

Muita latinalaisilla, kyrillisillä tai kreikkalaisilla kirjaimilla kirjoitettavia kieliä on 133. Huomaa, eitä luettavat kielet on lueteltu englanniksi. Abkhaz, Adyghian. Afrikaans, Agul, Albanian, Altai, Avar, Aymara, Azerbaijani (Cyrillic), Azerbaijani (Lätin), Bashkir, Basque, Bclarusian, Bcmba, Blacktbot, Breton, Bugotii, Burvat. Ccbuano, Chamorro, Chechen. Chukchee. Chuvash, Congo. Coi.ican. Crimean Tatar, Crow. Dakota, Dargwa. Dungan, F:skiino (Cxrillic). Eiskimo (Lätin). Iivon, Mvcnki. FacTocsc. Fijian. I-“risian, Friilian. Gagauz, Galician, Ganda, (jcrman (Luxcmburg). Guarani, liani, Hausa. Hawaiian. Icelandic. Indonesian, Ingush, Irish. Jingpo. Kabardian, Kalinyk, Karachay-balkar, Karakalpak. Kasub. L.atin. Lezgi, Luba, Maccdonian. Malagas\\ Mala\\ Malinke. Maltcsc. Mansv, Maori. Mari, Ma'a. Miao' Minangkabau. Mohavk, Moldavian, Mongol, Mordvin. Nahiiatl. Nencis, Nivkh, Kogay. Nyanja, Qiibvvay, Osselian. Papiamenlo, l'rovenca, Quechua, Rhacto-Romanic. Romany, Ruiidi. Russian (old spelling), Ruanda. Sami (l.appish). Samoan. Scottish Gaelic, Selkup. Serbian (Cyrillic), Serbian (Lätin), Shona. Slovenian, Somali, Sorbian, Sotho, Sunda, Swahili, Swazi, Tabasaran, Tagalog, Tahitian, Tajik. Tok Pisin, Tongan. Tswana, Tun. Turkmen. Tuvnian. Udmurt, Uzbek (Cyrillic), Uzbek (I.atin), Wel.sh. Wolor. Xhosa. Yakut, Zapotec, Zulu

Numerot.

Pankkien käyttämät erityiset: OCR-A-, OCR-B- ja MICR (E13B) –fontit

Viivakoodityypit: Check Code 39. Check Interleaved 25, Code 128, Code 39, EAN I3 EAN 8, Interleaved 25. CODABAR (without checksum), UCC Code 128, Code 2 of 5 (Industrial, LATA, Matrix), Code 93, UPC-A, UPC-E ja Postnet.

Takuu

Anoto AB antaa tälle tuotteelle alkuperäisestä ostopäivästä alkavan vuoden mittaisen takuun materiaali- ja virheiden ja toimintahäiriöiden varalta. Jos muuta ei mainita, “Anoto” viittaa tässä tekstissä yritykseen nimeltä Anoto AB (kaupparekisterinumero 556573-8811), sen tytäryhtiöihin ja jälleenmyyjiin. Jos tässä tuotteessa esiintyy takuun ollessa voimassa valmistusmateriaalista tai toimintahäiriöstä aiheutuva vika. Anoto sitoutuu oman harkintansa mukaan joko korjaamaan vian tai vaihtamaan virheellisen oman harkintansa mukaan joko korjaamaan vian tai vaihtamaan virheellisen tuotteen samanlaiseen tai vastaavaa mallia olevaan tuotteeseen.

Anoto ei kuitenkaan vastaa

1. kuljetuksen, onnettomuuden, tahallisen vahingoittamisen, muutosten, virheellisen käytön, foree majeure – esteen tai muun Anotosta riippumattoman syyn aiheuttamasta vauriosta. Mukaan lukien esimerkiksi salamaisku, tulva, tulipalo, kapina, mellakka, lakko, sota tai vastaava kontlikti.
2. vahingoista, kuten suorista tai epäsuorista henkilövahingoista, saamatta jääneestä voitosta, tuotannon menettämisestä, tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai muista yllättävistä vahingoista tai seurauksista, jotka tuote on aiheuttanut, jotka aiheutuvat tuotetta käytettäessä tai siksi, että tuotetta ei voi käyttää.
3. valtuuttamattoman huoltokorjaamon tekemän puutteellisen korjaustyön aiheuttamista vahingoista.
4. **teknisen kehityksen aiheuttamasta yhteensopimattomuudesta.**
5. ulkoisen laitteen tai epänormaalin käytön aiheuttamista vioista.
6. **normaalissa käytössä aiheutuneista vioista.**
7. vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tehtäessä tuotteeseen muutoksia tai käytettäessä laitetta yhdessä ohjelmiston tai laitteiston kanssa, jota Anoto ei ole hyväksynyt kirjallisesti.

Jos C-Pen tarvitsee huoltoa takuuaikana, palauta tuote sen jälleenmyyjälle. Tuotteen on oltava pakattu alkuperäiseen pakkaukseensa tai siten, että se ei vahingoitu kuljetuksen aikana. **Takuun voimassa olemiseksi alkuperäisen ostajan on osoitettava, koska tuote on ostettu, esimerkiksi esittämällä ostopaikan antaman kuitin tai lähettämän laskun.** Takuuaikaa ei pidennetä eikä takuu ala uudelleen korjauksen tai laitteen uuteen vaihtamisen vuoksi. I Vaihdetut virheelliset osat ovat Anoton omaisuutta. Kun takuuaika päättyy, myös vaihdettujen osien takuu päättyy. Jos tähän tuotteeseen on tehtävä muutoksia kansallisten tai paikallisten teknisten turvallisuusmääräysten vuoksi muussa kuin tuotteen aiotussa käyttömaassa, tätä ei katsota tuotteen valmistusmateriaalivikaksi eikä toimintahäiriöksi.

Anotolla on yksinoikeus tuotteeseen sekä sen laitteisiin, ohjelmistoon ja tavaramerkkiin. Tuotteen ostajalla tai käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä muutoksia, purkaa tai muullakaan tavalla käyttää laitteiston tai ohjelmiston osia, ellei lainsäädäntö myönnä tällaista oikeutta. Tämä takuu ei vaikuta jälleenmyyjän asiakkaalle myyntisopimuksen nojalla antamiin oikeuksiin. **Tämä takuu ei myöskään vaikuta asiakkaan voimassaolevan lainsäädännön tai sovellettavien määräysten nojalla saamiin oikeuksiin. Jos tällaista lainsäädäntöä tai tällaisia määräyksiä ei ole, ostajan oikeudet rajoittuvat tähän takuuseen. Anoto ei ole velvollinen korvaamaan odottamattomia vahinkoja eikä seuraamuksellisia vahinkoja, jotka aiheutuvat painetun tai ilmaistun takuun ehtojen rikkomisesta.**