

Modem externt Ulkoinen modeemi



Modell/Malli: LP-430

Nr/Nro: 38-1584

CLAS OHLSON



1. Beskrivning

- Externt modem, V90
- Hastighet upp till 56 Kbps
- Plug and Play
- Stöds av Windows Win98SE, ME, XP och Win 2000
- RS-232C Interface

2. Förpackningen innehåller

- Externt modem LP-430
- RJ11 telefon kabel
- RS232 seriell kabel
- Batterieliminators (9 VAC, 1000 mA)
- Bruksanvisning
- CD-skiva med drivrutiner och programvara

3. Indikatorlampor på modemmet

Power: Lyser när modemmet är påslaget

Data: Lyser när modemmet tar emot/sänder data.

OH: (Off Hook) Lyser när aktivitet pågår mot telenätet.


4. Installation

4.1 Anslutning


1. Stäng av datorn och alla anslutna enheter.
2. Anslut den bifogade modemkabeln till "RS-232"-uttaget på baksidan av modemet.
3. Anslut modemkabelns andra ände till en av de seriella portarna på datorn
4. Anslut batterieliminatortill ett el-uttag och DC-pluggen till "Power" på modemet.
5. Anslut en telekabel med modularkontakt mellan ett telefonjack och "LINE" på modemet.
6. Anslut en telefon till "PHONE" om du önskar använda både telefon och modem på samma telefonjack. Lyft luren och kontrollera att du hör koppingston!
7. Slå på modemet med strömbrytaren "ON OFF". Kontrolllampan "Power" kommer att lysa.
8. Starta datorn.
9. Sätt in CD-skivan med drivrutinerna i din CD-rom läsare.

4.2 Exempel: Installation under Windows XP


1. Nu startar själva installationen. Guiden "Ny maskinvara" startas. Markera **Installera programvaran automatiskt**. Klicka på **Nästa**.



2. Markera **Agere OCM... ocms_xp.inf** och klicka på **Nästa**.



3. Nu kommer ett fönster som varnar för att inte Microsoft har godkänt drivrutinerna. Klicka på **Fortsätt ändå**.



4. Installationen är nu klar! Klicka på **Slutför**.



4.3 Exempel: Installation under Win 98SE

Starta datorn när modemet är monterat.


1. Guiden "Lägg till ny maskinvara" startas. Klicka på **Nästa** och sätt in CD-skivan med drivrutinerna i CD-läsaren.



2. Markera **Sök efter den bästa drivrutinen...** och klicka på **Nästa**.



3. Markera **Ange sökväg** och klicka på **Bläddra**.



- Öppna den bifogade cd-skivan i *Utforskaren* och markera **X:\Driver\98** (X motsvarar enhetsbokstaven för din CD-läsare). Klicka på **OK**.
- Sökvägen till drivrutinen visas (**ocms_w98.inf**).
Klicka på **Nästa**.



6. Första delen av installationen är nu klar. Klicka på **Slutför**.



7. Ännu en installation lika som den föregående kommer nu att ske.
Klicka på **Nästa**.



8. Markera drivrutinerna som tidigare och klicka på **Nästa** på de kommande rutorna tills den sista delen av installationen är klar. Klicka på **Slutför**.



7. Modemet kommer att visas som "Agere OCM Serial Modem" under **Modem** på *Kontrollpanelen* när det är installerat och klart.



5. Skapa fjärranslutning

Nu återstår att skapa en fjärranslutning, för att kunna ringa upp din Internet-leverantör. Det kan göras på olika sätt, kontrollera i de dokument som du har fått från din Internet-leverantör.

6. Felsökning modem

Börja alltid med den enklaste åtgärden:

- Har du satt i teleproppen i telejacket?
- Har du anslutit kabeln rätt, till "LINE" på modemet?
- Fungerar telefonen? Sätt i telefonen har du kopplingston?
- Har du angett rätt användarnamn och lösenord? (Användarnamn är vanligtvis inte ditt namn eller mailaddress)
- Behöver du kanske slå en siffra extra för att komma ur telefonväxeln?
- Du kan prova att byta plats, sätt i modemmet i en annan COM-port, om inget annat hjälper.
- Gå till Kontrollpanelen/System/Maskinvara/Enhetshanteraren och högerklicka på "Modem", välj "Egenskaper" där finns under olika flikar information om hur modemmet fungerar.
- Ibland kan en omstart göra underverk, för att rätta till "omöjliga" fel!

Clas Ohlson AB
Modell/Malli: LP-430 Art.nr/nro: 38-1584

For use in Sweden, Norway and Finland.
To be connected to the public switched telephone network.
Hereby, Clas Ohlson, declares that this modem is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

1. Kuvaus

- Ulkoinen modeemi, V90
- Nopeus jopa 56 Kbps
- Plug-and-Play
- Windows 98SE, ME, XP ja Win 2000 -tuki
- RS-232C-liitäntä

2. Pakkauksen sisältö

- Ulkoinen modeemi LP-430
- RJ11-puhelinkaapeli
- RS232-sarjakaapeli
- Muuntaja (9 VAC, 1000mA)
- Käyttöohje
- Asennuslevy (CD-ROM), jolla ajurit

3. Modeemin merkkivalot

Power: Palaa, kun modeemi on päällä.

Data: Palaa modeemin vastaanottaessa/lähetettäessä dataa.

OH: (Off Hook) Palaa modeemin ollessa käytössä.


4. Asennus

4.1 Liitäntä


1. Sammuta tietokone ja kaikki siihen liitetyt laitteet.
2. Liitä mukana tuleva modeemikaapeli modeemin takapuolella olevaan RS-232-liitäntään.
3. Liitä modeemikaapelin toinen pää yhteen tietokoneen sarjaportista.
4. Liitä muuntaja pistorasiaan ja DC-pistoke modeemin "Power"-liitäntään.
5. Liitä puhelinkaapeli, jossa modulaariliitin puhelinpistorasiaan ja modeemin "LINE"-liitäntään.
6. Liitä puhelin kohtaan "PHONE", mikäli haluat käyttää sekä puhelinta että modeemia samalla puhelinpistokkeella. Nosta luuri ja tarkista, kuuluuko linjaääni!
7. Kytke modeemi päälle virtakytkimellä "ON OFF". Merkkivalo "Power" syttyy.
8. Käynnistä tietokone.
9. Aseta asennuslevy CD-asemaan.

4.2 Esimerkki: Asennus Windows XP-ympäristöön

1. Nyt alkaa varsinainen asennus. "Ohjattu uuden laitteen asennus" käynnistyy. Valitse **Asenna ohjelmistot automaattisesti**. Napsauta **Seuraava**.



2. Valitse **Agere OCM...** **ocms_xp.inf** ja napsauta **Seuraava**.



3. Näytölle ilmestyy ikkuna, jossa varoitetaan, ettei Microsoft ole hyväksynyt ajureita. Jatka asentamista napsauttamalla **Jatka asentamista**.

Laitteiston asentaminen



Laitteelle asennettava ohjelmisto:

Agere OCM Serial Modem

ei ole läpäissyt Windows logo -testiä, joka varmistaa ohjelmiston yhteensopivuuden Windows XP:n kanssa. ([Lisätietoja testistä.](#))

Ohjelman asennuksen jatkaminen saattaa aiheuttaa järjestelmän virheellisen toiminnan välittömästi tai myöhemmin. Microsoft suosittelee asennuksen lopettamista ja yhteyden ottamista laitteen toimittajaan Windows logo -testin läpäisseen ohjelman hankkimiseksi.

Jatka asentamista

Keskeytä asentaminen

4. Asennus on valmis. Napsauta **Valmis**.



4.3 Esimerkki: Asennus Windows 98SE-ympäristöön

Käynnistä tietokone modeemin asentamisen jälkeen.

1. "Ohjattu uuden laitteen asentaminen" käynnistyy. Napsauta **Seuraava** ja aseta asennuslevy CD-asemaan.



2. Merkitse **Etsi paras ohjain...** ja napsauta **Seuraava**.



3. Valitse **Määritä sijainti** ja napsauta **Selaa**.




4. Avaa asennuslevy *Resurssienhallinnan* kautta ja valitse **X:\Driver\98** (X vastaa järjestelmäsi CD-ROM-aseman kirjaintunnusta). Napsauta **OK**.
5. Ajurin hakemistopolku on merkitty (**ocms_W98.inf**). Napsauta **Seuraava**.



6. Asennuksen ensimmäinen vaihe on valmis. Napsauta **Valmis**.




7. Suorita uusi asennus samalla tavalla, kuin edellinen. Napsauta **Seuraava**.



8. Valitse ajurit kuten aikaisemmin ja napsauta seuraavissa ruuduissa **Seuraava**, kunnes asennuksen viimeinen osa on valmis. Napsauta **Valmis**.



7. Modeemi löytyy nimellä "Agere OCM Serial Modem" *Ohjauspaneelin* kohdasta **Modeemi** asennuksen valmistuttua.



5. Puhelinverkkoyhteyden muodostaminen

Seuraavaksi muodostetaan puhelinverkkoyhteys jotta voidaan soittaa Internet-palveluntarjoajalle. Tähän on eri tapoja. Tarkista Internet-palveluntarjoajaltasi saamista dokumenteista.

6. Modeemin vianhaku

Aloita aina helpoimmista toimenpiteistä:

- Onko puhelinpistoke pistorasiassa?
- Onko kaapeli oikeassa kohdassa modeemissa (LINE)?
- Toimiiko puhelin? Kuuluuko puhelimesta linjääni?
- Oletko ilmoittanut oikean käyttäjätunnuksen ja salasanan? (Käyttäjätunnus ei yleensä ole sama kuin nimesi tai sähköpostiosoitteesi)
- Tuleeko sinun ehkä näppäillä ylimääräinen numero päästäksesi puhelinvaihteen ohii?
- Mikäli mikään muu toimenpide ei tuota tulosta, voit kokeilla paikan vaihtamista: asenna modeemi toiseen sarjaporttiin.
- Siirry laitehallintaan: Ohjauspaneeli/Järjestelmä/Laitteisto/Laitehallinta ja napsauta oikealla hiirinäppäimellä "Modeemi", valitse "Ominaisuudet", jossa on sivuja, joissa kerrotaan modeemin toiminnasta.
- Joskus myös uudelleenkäynnistäminen saattaa saada ihmeitä aikaan!

Clas Ohlson AB

Modell/Malli: LP-430

Art.nr/nro: 38-1584



For use in Sweden, Norway and Finland.
To be connected to the public switched telephone network.
Hereby, Clas Ohlson, declares that this modem is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

SVERIGE

KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

**INTERNET
BREV**

www.clasohlson.se
Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDETJENESTE

Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80
E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

INTERNET

www.clasohlson.no

POST

Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU

Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET

www.clasohlson.fi

OSOITE

Clas Ohlson AB, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

CLAS OHLSON