

Väggfäste Artikelnummer: 38-2052, modell: JT-2502

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Produktbeskrivning

Justerbart väggfäste för 32"–48" plasma TFT/LCD- tv-apparater.

Passande tv-apparater med skruvanslutning 100 till 600 mm c/c-mått horisontalt (VESA-standard 100-600) och 200 till 450 mm c/c-mått vertikalt (VESA-standard 200-450).



Medföljande skruvar, muttrar och brickor som behövs för ihopmontering av väggfästets justerbara armar.



Medföljande skruvar och plugg för montering på betongvägg.



Medföljande skruvar och brickor i olika dimensioner som passar de flesta förekommande infästningar på TV-apparater. De fyra distanserna bilden visar används endast vid behov.

Montering

Försäkra dig först om att väggen du ska montera väggfästet på håller för väggfästet och tv-apparatens belastning.

OBS! Använd ej väggfästet till tv-apparater som väger mer än 70 kg.

Montering på betongvägg

Använd de medföljande skruvarna och pluggarna.

Montering på gipsvägg

Placera väggfästet så att väggfästet sitter över två träreglar och använd träskruv i träreglarna. För övriga infästningar i gipsväggen måste gipsankare med skruv användas. (Träskruv samt gipsankare med skruv medföljer ej.).

Montering på trävägg och träregel

Använd träskruv (medföljer ej).

Monteringsbilder: se sista sidan.

Seinäteline Tuotenumero: 38-2052, malli: JT-2502


Ver: 001-200609

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Tuotekuvaus

Säädettävä seinäteline 32"-48":n taulutelevisioille (TFT/LCD).

Sopii televisioihin, joissa on vaakatason ruuvi kiinnitys 100 - 600 mm (VESA-standardi 100-600) ja pystytason ruuvi kiinnitys 200 - 450 mm (VESA-standardi 200-450).



Ruuvit, mutterit ja aluslevyt, joita tarvitaan seinäkiinnikkeen säädettävien varsien kokoamiseen.



Ruuvit ja tulpat betoniseinään asentamista varten.



Erikokoiset ruuvit ja aluslevyt, jotka sopivat useimpiin televisioiden kiinnityskohtiin. Kuvan neljää välikettä käytetään vain tarvittaessa.

Asennus

Varmista ensin, että seinä kestää television ja asennustelineen painon.

HUOM.! Älä käytä telinettä televisioihin, jotka painavat yli 70 kg.

Asennus betoniseinään

Käytä asennukseen mukana tulevia ruuveja ja tulppia.

Asennus kipsilevyseinään

Sijoita seinäkiinnike siten, että se on vähintään kahden koolauksen kohdalla.

Käytä koolausten kohdalla puuruuveja. Muissa kiinnityskohdissa tulee käyttää kipsilevyankkureita. (Puuruuvit ja kipsilevyankkurit eivät sisälly pakkaukseen.).

Asennus puuseinään ja koolaukseen

Käytä puuruuveja (eivät sisälly).

Asennuskuvia viimeisellä sivulla.

Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

CLAS OHLSON

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi


Veggfeste Artikelnummer: 38-2052, modell: JT-2502

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til senere bruk.

Produktbeskrivelse

Justerbart veggfeste for 32"-48" plasma TFT/LCD TV-apparater.

Passende TV-apparater med skruetilkobling 100 til 600 mm c/c-mål horisontalt (VESA-standard 100-600) og 200 til 450 mm c/c-mål vertikalt (VESA-standard 200-450).



Medfølgende skruer, mutre og skiver som trengs for montering av veggfestets justerbare armer.



Medfølgende skruer og plugger for montering på betongvegg.



Medfølgende skruer og skiver i forskjellige dimensjoner som passer de fleste eksisterende innfestinger på TV-apparater. De fire avstandsklossene bildet viser benyttes kun ved behov.

Montering

Forsikre deg først om at veggen du skal montere veggfestet på kan bære veggfestet og TV-ens belastning.

OBS! Bruk ikke veggfestet til tv-apparater som veier mer enn 70 kg.

Montering på betongvegg

Bruk de medfølgende skruene og pluggene.

Montering på gipsvegg

Plasser veggfestet så det sitter over to trestendere, og bruk treskrue i stenderne. For øvrige festepunkter i gipsveggen må gipsanker med skrue brukes. (Treskrue samt gipsanker med skrue medfølger ikke.)

Montering på trevegg og trestender

Bruk treskrue (medfølger ikke).

Monteringsbilder: se siste side.

Ved problem eller øvrige spørsmål kan Du kontakt oss.
Vi reserverer oss for evt. text- og fotofeil samt endringer av tekniske data.

CLAS OHLSON

NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundetjenesten@clasohlson.no, Internet: www.clasohlson.no

