


38-2149

USB Printer Adaptor

USB till skrivaradapter

USB til skriveradapter

USB-kirjoitinporttisovitin



Model: UN1BE

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Ver. 200802

USB Printer Adaptor

Article number: 38-2149, model: UN1BE

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We apologise for any text or photographic errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse.)

Adaptor for connecting a printer with parallel port to a USB port on the computer.

Connect the adaptor between the parallel port on the printer and a USB port on the computer.

- Plug-n-play – the computer finds the adaptor and installs the driver automatically (for Windows 2000, XP, and Vista 32).
- Single chip (ASIC) USB to parallel communication.
- Compatible with USB 1.1, USB Printer Class Specification 1.0 and IEEE-1284 1994 (bi-directional parallel interface).
- Power supplied from the USB port.


System requirements

Available USB port

Windows 2000, XP or Vista 32

This example shows "Installation using Windows XP (with service pack 2)"


1. Start computer.
2. Connect the printer adaptor's USB plug to a USB port on the computer. The computer will find the adaptor, **New Hardware Found** is displayed on the screen, and the driver is installed automatically. No extra drivers need to be installed.
3. The USB adaptor will be displayed in **Control panel/USB Enhanced Host Controller** as **Support for USB printer port** when it is installed correctly.



Install printer

Follow these steps to install your printer to the computer with the printer adaptor: Have the printer's manual in front of you.

1. Shut off the printer, connect the parallel plug to the printer's parallel port, (if the printer is already connected with a parallel cable it has to be removed) then start the printer.
2. Start the computer and connect the printer adaptor's USB plug to a USB port on the computer.
3. If the printer has been installed on the computer before: Click **Start/Settings/Printer**, right click on the previous installed printer and choose "Properties". The window for **Properties** opens.
4. Click on **Ports** and switch the printer port to **Virtual printer for USB** and click on **[Apply]**.



5. If no printer has been installed on the computer before: Click **Start/Settings/Printer/Add printer**.
6. The guide **Add printer** will start and help you through the installation of a new printer, choose the printer's make and model from the list (or use the included floppy disk/CD).
7. Follow the instructions on the screen, then open **Properties** for the installed printer and choose **Print test page** to test the printer.

USB till skrivaradapter

Article number: 38-2149, model: UN1BE

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Adapter för anslutning av skrivare med parallellport till USB-port på datorn.

Anslut adaptern mellan parallellporten på skrivaren och en USB-port på datorn.

- Plug-n-play - datorn hittar adaptern och installerar drivrutinerna automatiskt (gäller Windows 2000, XP och Vista 32).
- Singel chip (ASIC) USB till parallell kommunikation.
- Kompatibel med USB 1.1, USB Printer Class Specification 1.0 och IEEE-1284 1994 (bi-directional parallel interface).
- Strömförsörjning från USB-porten.


Systemkrav

Ledig USB-port

Windows 2000, XP eller Vista 32

Här visas som exempel "installation under Windows XP (med servicepack 2)"


1. Starta datorn
2. Anslut skrivaradapters USB-kontakt till en USB-port på datorn, datorn kommer att hitta adaptern, **Ny maskinvara hittad** visas på skärmen, drivrutinerna installeras automatiskt. Inga extra drivrutiner behöver installeras.
3. USB-adaptorn kommer att visas i **Kontrollpanelen/USB-styrenheter** som **Stöd för USB-skrivarport** när den är rätt installerad.



Installera skrivare

Följ dessa steg för att installera din skrivare till datorn med skrivaradaptern: Börja med att ta fram skrivarens bruksanvisning.

1. Stäng av skrivaren, anslut skrivaradaptorns parallellkontakt till skrivarens parallellport, (om skrivaren redan är ansluten med en parallellkabel måste den tas bort) starta sedan skrivaren.
2. Starta datorn och anslut skrivaradaptorns USB-kontakt till en USB-port på datorn.
3. Om skrivaren har varit installerad på den här datorn tidigare: Klicka på **Start/Inställningar/Skrivare**, högerklicka på den tidigare installerade skrivaren, och välj **Egenskaper**, fönstret för **Egenskaper** öppnas.
4. Klicka på **Portar** och ändra skrivarport till **Virtual printer for USB** och klicka på **[Verkställ]**.



5. Om ingen skrivare har varit installerad på den här datorn tidigare: Klicka på **Start/Inställningar/Skrivare/Lägg till skrivare**.
6. Guiden **Lägg till skrivare** kommer att starta och hjälpa dig genom installationen av en ny skrivare, välj skrivarens fabrikat och modell från listan som visas (eller använd en bifogad diskett/cd-skiva).
7. Följ instruktionerna på skärmen, öppna sedan **Egenskaper** för den installerade skrivaren och välj **Skriv ut en testsida** för att prova skrivaren.

USB til skriveradapter

Article number: 38-2149, model: UN1BE

Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger om kundesenteret her i denne bruksanvisningen).

Adapter for kobling av skriver med parallellport til USB-port, til datamaskinen.

Adapteret kobles mellom parallellporten på skriveren og en USB-port på maskinen.

- Plugg-and-play-maskiner finner adapteren og installerer driveren automatisk (gjelder Windows 2000, XP og Vista 32).
- Singel chip (ASIC) USB til parallell kommunikasjon.
- Kompatibel med USB 1.1, USB Printer Class Specification 1.0 og IEEE-1284 1994 (bi-directional parallel interface).
- Strømforsyning fra USB-porten.


Systemkrav

Ledig USB-port

Windows 2000, XP eller Vista 32

Her vises som eksempel "Installasjon i Windows XP (med servicepack 2)"


1. Start PC-en.
2. Koble skriveadapterens USB-kontakt til en USB-port på maskinen. Maskinen vil nå finne adapteren og **Ny maskinvare funnet** vil vises på skjermen. Driveren installeres automatisk. Ingen ekstra drivere nødvendig.
3. USB-adapteret kommer til å vises i **Kontrollpanel/USB-styreenheter** som **Støtte for USB-skriverport** når den er riktig innstilt.



Installere skriver

For å installere skriver, følg trinnene nedenfor. Start med å ta fram bruksanvisningen til skriveren.

1. Skru av skriveren. Koble skriveradapterens parallellkontakt til skriverens parallellport (dersom skriveren fremdeles er tilkoblet med en parallellkabel må den fjernes). Start deretter skriveren.
2. Start maskinen og koble adapterens USB-kontakt til en USB-port på datamaskinen.
3. Hvis skriveren har vært installert på denne maskinen tidligere: Klikk på **Start/Innstillinger/Skriver**, høyreklikk på den tidligere innstilte skriver og velg **Egenskaper**. Vindu for **Egenskaper** åpnes.
4. Klikk på **Porter** og forandre skriverport til **Virtual printer for USB** og klikk på **[Verktøy]**.



5. Hvis det ikke har vært montert skrivere på denne maskinen tidligere: Klikk på **Start/Innstillinger/Skrivere/Legg til skriver**.
6. Guiden **Legg til skriver** kommer til å starte og hjelpe deg gjennom installasjonen av en ny skriver. Velg skriverens fabrikat og modell fra listen som vises (eller bruk en diskett/CD-plate som følger med).
7. Følg instruksjonene på skjermen. Åpne deretter **Egenskaper** for den installerte skriveren og velg **Skriv ut en testside** for å prøve skriveren.

USB-kirjoitinsovitin

Article number: 38-2149, model: UN1BE

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Sovitin tietokoneen USB-portin ja tulostimen rinnakkaisportin välille.

Liitä sovitin tulostimen rinnakkaisportin ja tietokoneen USB-portin välille.

- Plug-n-play – tietokone löytää sovittimen ja asentaa ajurit automaattisesti (Windows 2000, XP ja Vista 32).
- Singel chip (ASIC) USB rinnakkaiskommunikaatioon.
- Yhteensopivat standardit: USB 1.1, USB Printer Class Specification 1.0 ja IEEE-1284 1994 (bi-directional parallel interface).
- Sovitin saa virran USB-portin kautta.


Järjestelmävaatimukset

Vapaa USB-portti

Windows 2000, XP tai Vista 32

Esimerkissä asennus Windows XP -ympäristöön (SP2)


1. Käynnistä tietokone.
2. Liitä kirjoitinsovitin USB-liitin tietokoneen USB-porttiin. Tietokone löytää sovitin ja näytölle ilmestyy ”Ohjattu uuden laitteen asennus” ja ajurit asentuvat automaattisesti. Erillisiä ajureita ei tarvitse asentaa.
3. Oikein asennettu USB-sovitin näkyy kohdassa **Universal Serial Bus Controllers** ja se on nimetty **USB Printing Support**.



Tulostimen asentaminen

Noudata näitä ohjeita asentaessasi tulostimesi tietokoneeseen kirjoitinsovittimella: Ota heti alkajaisiksi esiin tulostimen käyttöohje.

1. Sammuta tulostin, liitä kirjoitinsovittimen rinnakkaisliitin tulostimen rinnakkaisporttiin (mikäli tulostin on jo liitetty rinnakkaiskaapelilla, se tulee irrottaa) ja käynnistä tietokone.
2. Käynnistä tietokone ja liitä kirjoitinsovittimen USB-liitin tietokoneen USB-porttiin.
3. Mikäli tulostin on ollut käytössä tietokoneessasi aikaisemmin: Napsauta **Käynnistä/Asetukset/Tulostimet**, napsauta hiiren oikealla painikkeella aiemmin asennettua tulostinta ja valitse **Ominaisuudet**. **Ominaisuudet**-ikkuna avautuu.
4. Napsauta **Portit** ja vaihda kirjoitinportiksi **Virtual printer for USB** ja napsauta **[Apply]**.



5. Mikäli tietokoneessasi ei ole ollut aikaisemmin tulostinta: Napsauta **Käynnistä/Asetukset/Tulostimet/Lisää tulostin**.
6. Asennusohjelma **Lisää tulostin** käynnistyy ja asentaa uuden tulostimen. Valitse tulostimen valmistaja ja malli näytöllä näkyvältä listalta (tai käytä pakkauksen mukana tullutta diskettiä/cd-levyä).
7. Noudata näytölle ilmestyviä ohjeita ja varmista tulostimen toiminta avaamalla asennetun tulostimen **Ominaisuudet** ja valitsemalla **Tulosta testisivu**.

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se
INTERNET www.clasohlson.se
BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT www.clasohlson.no
POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi
INTERNET www.clasohlson.fi
OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.
INTERNET www.clasohlson.co.uk