

FM Radio, Retro design

FM-radio retrodesign
FM-radio i retrodesign
FM-retroradio



Art. no. 38-2523 Model AEW510A
18-8015 AEW510A-UK

FM Radio, Retro design

Art. no. 38-2523 Model AEW510A

18-8015

AEW510A-UK

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data.

If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse.)

Presentation

- FM/MV Radio in retro design
- Wood casing like the good old times
- Good sound reproduction

Safety



Warning! Do not open the casing! Certain components within the product's casing contain dangerous currents. Contact with these may give you an electric shock.

- The product should only be repaired by qualified service personnel.
- The product should not be taken apart or changed.
- Do not place the product where it could fall into water or another type of liquid.
Do not place the product where it could fall into water or another type of liquid.
- Do not cover the ventilation valves.

Use

- Place the radio in suitable space and connect the plug to a wall socket.
- Unwind the thread antenna on the backside. The thread antenna is the FM antenna, the MV antenna is built-in to the wood casing.
- Turn the radio on by pressing **ON/OFF**.
- Press down **FM** or **MW** to select desired frequency range.
- Set the desired station with the **TUNING** knob.
- Adjust the volume with the **VOLUME** knob.
- Select a different placement for the entire radio (MW) or aim the thread antenna (FM) in a different direction if the reception is bad.

Specifications

Power Supply:	230V, 50Hz
Frequency range:	FM 88 – 108 MHz MV 530 – 1600 KHz
Antenna:	Thread antenna FM Built-in antenna MV
Size:	302 x 203 x 155 mm

Consider the environment

Sort your waste and recycle products instead of throwing them away. All home electronics and packaging material should be sorted and handled according to local environmental ordinances.

FM-radio retrodesign

Art. nr. **38-2523** Modell **AEW510A**

18-8015

AEW510A-UK

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Presentation

- FM/MW-radio i retrodesign
- Träkabinett som på den gamla goda tiden
- God ljudåtergivning

Säkerhet



Varning! Öppna inte höljet! Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje, kontakt med dessa kan ge elektrisk chock.

- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inte några föremål som innehåller vätska på produkten t.ex. en blomvas eller läskedryck.
- Täck inte för ventilationsöppningarna.

Användning

- Placera radion på lämplig plats och anslut stickproppen till eluttag.
- Linda ut trådantennen på baksidan. Trådantennen är FM-antenn, MW-antenn är inbyggd i kabinettet.
- Slå på radion genom att trycka på **[ON/OFF]**.
- Tryck ner **[FM]** eller **[MW]** för att välja önskat frekvensområde.
- Ställ in önskad station med ratten **[TUNING]**.
- Justera volymen med ratten **[VOLUME]**.
- Välj en annan placering för hela radion (MW) eller rikta trådantennen (FM) i en annan riktning om inte mottagningen blir bra.

Specifikationer

Strömförsörjning: 230V, 50Hz

Frekvensområde: FM 88 – 108 MHz
MW 530 – 1600 KHz

Antenn: Trådantenn FM
Inbyggd ferritantenn MW

Storlek: 302 x 203 x 155 mm

Tänk på miljön

Sortera ditt avfall och låt det gå till återvinning istället för att kasta det. Alla elektronikprodukter och deras förpackningsmaterial ska sorteras och hanteras enligt lokala miljöförfordningar.

FM-radio i retrodesign

Art. nr. **38-2523** Modell **AEW510A**

18-8015

AEW510A-UK

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Presentasjon

- FM/MW-radio i retrodesign
- Retro trekabinett
- God lydgjengivelse

Sikkerhet



Advarsel! Åpne ikke dekselet! Farlig spenning finnes ubeskyttet på visse komponenter inne i produktet. Kontakt med disse kan gi elektrisk støt.

- Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Produktet må ikke demonteres eller endres.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske. Still aldri produktet i nærheten av gjenstander som kan forårsake at vann eller annen væske skylles over produktet.
- Dekk ikke til ventilasjonsåpningene.

Bruk

- Plasser radioen på en passende plass og plugg støpselet i et strømuttak.
- Vikle ut trådontennen på baksiden. Trådontennen er FM-antenne. MW-antennen er innebygd i kabinettet.
- Slå på radioen ved å trykke på **ON/OFF**-knappen.
- Trykk ned **FM** eller **MW** for å velge ønsket frekvensområde.
- Still inn ønsket stasjon med rattet **TUNING**.
- Juster volumet med **VOLUME**.
- Velg en annen plassering for radioen (MW) eller rett trådontennen (FM) i en annen retning, dersom ikke mottaket er bra.

Spesifikasjoner

Strømforsyning:	230 V, 50 Hz
Frekvensområde:	FM 88-108 MHz MW 530 – 1600 KHz
Antenne:	Trådontenne FM Innbygd ferritantenne MW
Størrelse:	302 x 203 x 155 mm

Tenk på miljøet

Sorter avfallet og la det gå til gjenvinning istedenfor å kaste det. Alle elektronikk-produkter og deres emballasje skal sorteres og håndteres i henhold til lokale miljøforskrifter.

FM-retroradio

Tuotenro 38-2523 Malli AEW510A

18-8015

AEW510A-UK

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Esittely

- Retroradio, FM/MW-stereo
- Puukotelo kuten vanhoina hyvinä aikoina
- Hyvä äänentoisto

Turvallisuus



Varoitus! Älä avaa laitteen koteloa! Kotelon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun.

- Tuotteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Älä pura tai muuta tuotetta.
- Älä sijoita tuotetta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen. Älä laita laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai limsapulloja.
- Älä peitä ilmastointiaukkoja.

Käyttö

- Sijoita radio sopivalle paikalle ja kytke pistoke pistorasiaan.
- Kieritä lanka-antenni auki radion takaosasta. Lanka-antenni on FM-antenni, MW-antenni sijaitsee radion sisällä.
- Kytke radio päälle painamalla **ON/OFF**-näppäintä.
- Paina alas **FM**- tai **MW**-painike ja valitse haluamasi taajuusalue.
- Valitse radioasema **TUNING**-säätönupilla.
- Säädä äänenvoimakkuus **VOLUME**-nupilla.
- Paranna kuuluvuutta siirtämällä koko radiota (MW) tai suuntaamalla antenni (FM) toiseen suuntaan.

Tekniset tiedot

Virtalähde:	230 V, 50 Hz
Taajuusalue:	FM 88–108 MHz MV 530–1600 KHz
Antenni:	Lanka-antenni FM Sisäinen ferriittiantenni MW
Mitat:	02 x 203 x 155 mm

Huolehdi ympäristöstä

Lajittele ja kierrätä jätteet. Älä heitä niitä sekajätteisiin. Kaikki elektroniikkalaitteet ja pakkausmateriaalit on lajiteltava paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com