


Keyboard


Art.no. 38-2573, model W9840EL

How to change the keys



Exchange the differing keys with the supplied keys that agree to the user's language.

Compare with an existing keyboard to see what keys need to be exchanged and where to put the new keys.




Use

The following instructions for installation apply to **Windows XP** with **Service pack 2** installed.

1. Connect the keyboard to a free USB port on the computer. The keyboard will be installed automatically under Windows XP.
2. Turn the keyboard light on by pressing **ON/OFF** on the right side of the keyboard.


Tangentbord Art.nr 38-2573, modell W9840EL

Hur du byter tangenterna



Byt ut de avvikande tangenterna mot medföljande tangenterna som stämmer överens med användarens språk.

Jämför gärna med ett befintligt tangentbord för att se vilka tangenter som ska bytas ut och var de nya skall sitta.



Användning


Följande installationsanvisning gäller för installation under **Windows XP** med **Servicepack 2** installerat.

1. Anslut tangentbordet till en ledig USB-port på datorn. Tangentbordet installeras automatiskt under Windows XP.
2. Tänd tangentbordets belysning genom att trycka in knappen **OFF/ON** på tangentbordets högra sida.

Tastatur



Art. nr. 38-2573, modell W9840EL

Hvordan skifte knapper på tastaturet



Skift ut de knappene som avviker mot medfølgende knapper som stemmer overens med brukerens språk.

Sammenlign gjerne med et tastatur som brukeren har fra før for å sammenligne hvilke knapper som skal skiftes og hvor de nye skal sitte.



Bruk


Følgende installasjonsanvisning gjelder for installasjon med **Windows XP** som har **Servicepack 2** installert.

1. Koble tastaturet i en ledig USB-port på datamaskinen. Tastaturet installeres automatisk under Windows XP.
2. Tenn tastaturets belysning ved å trykke inn knappen **OFF/ON** på tastaturets høyre side.

Näppäimistö


Tuotenumero 38-2573, malli W9840EL

Näppäinten vaihto



Vaihda väärät merkinäppäimet niihin pak-
kauksen näppäimiin, jotka sopivat yhteen
käyttäjän kielen kanssa.

Vertaa näppäimistöön, jossa vaihdettavat
näppäimet jo ovat oikeilla paikoillaan.



Käyttö

Seuraavat asennusohjeet koskevat käyttöjärjestelmää **Windows XP**, jossa on **Servicepack 2**.

1. Liitä näppäimistö vapaaseen USB-väylään. Windows XP löytää näppäimistön automaattisesti.
2. Sytytä näppäimistön valaistus painamalla **OFF/ON**-painiketta näppäimistön oikealla puolella.