

Antenna Amplifier

Art. No. 38-2754, Model EU-455S

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Safety

- The antenna amplifier may only be used indoors and may not be exposed to moisture.
- Do not open the casing. Certain parts inside the casing carry dangerous currents. Touching these can give you an electrical shock.

Product Description

- Antenna amplifier with 1x input and 1x output.
- Adjustable amplification.

Installation

1. Connect the incoming cable from the antenna to the input marked, "ANT" on the antenna amplifier.
2. Connect the TV output (TV) to the TV. (Connection cables and plugs are not included.)
3. Connect the antenna amplifier to a wall socket.
4. The amplification is adjusted with the knob above the antenna input. Turn the knob clockwise to increase the amplification.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

- Mains supply: 230 V AC, 50 Hz
- Amplification: 20 dB, adjustable 8 - 20 dB
- Frequency Range: 40 - 862 MHz (channel 2-69)
- 75 Ohms in-and outputs
 - HF tight

Antennförstärkare

Art. Nr. 38-2754, Modell EU-455S

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Antennförstärkaren får endast användas inomhus och får ej utsättas för väta.
- Öppna inte höljet. Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje. Kontakt med dessa kan ge upphov till elektriska stötar.

Produktbeskrivning

- Antennförstärkare med en ingång och en utgång.
- Reglerbar förstärkning.

Installation

1. Anslut den inkommande kabeln från antennen till ingången märkt "ANT" på antennförstärkaren.
2. Anslut tv-utgången (TV) till tv-apparaten. (Anslutningskablar och kontakter medföljer ej.)
3. Anslut antennförstärkaren till ett vägguttag.
4. Förstärkningen regleras med ratten ovanför anteningången. Vrid ratten medsols för att öka förstärkningen.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Nätspänning:	230 V AC, 50 Hz
Förstärkning:	20 dB, reglerbar 8 - 20 dB
Frekvensområde:	40 - 862 MHz (kanal 2 - 69)
	<ul style="list-style-type: none">• 75 Ohms in- och utgångar• HF-tät

Antenneforsterker

Art. nr.: 38-2754, Modell EU-455S

Les bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller ved andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Antenneforsterkeren må kun brukes innendørs og den må ikke utsettes for fuktighet.
- Dekselet må ikke åpnes. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan gi elektrisk støt.

Produktbeskrivelse

- Antenneforsterker med en inngang og en utgang.
- Regulerbar forsterking.

Installasjon

1. Koble den innkommende kablen fra antennen til inngangen merket "ANT" på antenneforsterkeren.
2. Koble TV-utgangen (TV) til TV-apparatet. (Kabler og kontakter for tilkobling følger ikke med).
3. Koble antenneforsterkeren til et vegguttak.
4. Forsterkingen reguleres med rattet ovenfor antenneinngangen. Vri rattet medsols for å øke forsterkingen.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Nettspenning:	230 V AC, 50 Hz
Forsterking:	20 dB, regulerbar 8 - 20 dB
Frekvensområde:	40 – 862 MHz (kanal 2 – 69)
	75 Ohms inn- og utganger
	HF-tett

Antennivahvistin

Tuotenumero 38-2754
Malli EU-455S

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos sinulle tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Antennivahvistin on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Älä altista vahvistinta vedelle.
- Älä avaa laitteen koteloa. Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niihin koskeminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Tuotekuvaus

- Antennivahvistin, jossa sisäänmenoliitäntä ja ulosmenoliitäntä.
- Vahvistus säädettävissä.

Asennus

1. Liitä antennista tuleva kaapeli vahvistimessa olevaan liitäntään, jossa lukee "ANT".
2. Liitä television ulosmenoliitäntä (TV) televisioon. (Liitäntäkaapelit ja liittimet eivät sisälly pakkaukseen.)
3. Liitä antennivahvistimen pistoke verkkopistorasiaan.
4. Säädä vahvistustehoa sisäänmenoliitännän yläpuolella olevan nupin avulla. Lisää vahvistintehoa kääntämällä nuppia myötapäivään.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Jännite:	230 V AC, 50 Hz
Vahvistus:	20 dB, säädettävissä 8–20 dB.
Taajuusalue:	40–862 MHz (kanavat 2–69)
	75 ohmin sisään- ja ulosmenoliitännät.
	HF-suojattu