

Wall Stickers

Art.no 44-1653

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Product description

- Super-thin stickers to decorate your walls with style and flair.
- Self-adhesive, easy to use, removable.
- Just peel and stick for precision application.

Preparation:

1. Make sure that the wall is smooth, clean and dry. Do not apply the stickers to freshly painted walls.
2. If you wish to test the sticker before application, cut a small piece of blank sticker and stick it on the wall corner, leave for a few days before peeling off.

Note:

Removal: Carefully lift a corner of the wall sticker and peel the sticker off in a smooth motion. Since the surface finishes of walls can vary greatly, Clas Ohlson cannot guarantee that the wall will not be damaged if the sticker is removed.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Väggdekor

Art.nr 44-1653

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

- Extra tunn dekor som på ett fint och naturligt sätt blir en del av väggen.
- Självhäftande, enkel att sätta upp och går att ta bort.
- Dra bort skyddspapperet och sätt upp den exakt där du vill ha den.

Förberedelser:

1. Se till att väggen är slät, torr och ren. Applicera inte dekoren på nyligen målade väggar.
2. Om du vill kontrollera att dekoren fäster på den avsedda ytan: skär försiktigt bort en liten del av den omöstrade dekoren och sätt upp den på väggen. Låt sitta några dagar och kontrollera att den sitter fast ordentligt innan du tar bort den.

Obs!

Avlägsna från vägg: Lyft försiktigt upp ett hörn av väggdekoren och dra varsamt bort hela dekoren från väggen. På grund av den stora variation av ytor och material som finns på väggar, kan inte Clas Ohlson garantera att inte skador uppstår av dekoren.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Veggdekor

Art.nr. 44-1653

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefel, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

- Ekstra tynn dekor som på en fin og naturlig måte blir en del av veggen.
- Selvheftende, enkel å feste på veggen og den kan fjernes.
- Dra av beskyttelsespapiret og fest dekoren der du vil ha den.

Førberedelse:

1. Påse at veggen er plan, tørr og ren. Påfør ikke dekoren på nymalt vegg.
2. Hvis du vil kontrollere at dekoren fester på den tiltenkte flaten, skjær forsiktig av en liten bit av dekoren og fest den på underlaget. La den sitte ett par dager, og kontroller at den sitter godt fast, før du fjerner den.

Obs!

Fjerne dekoren: Løft forsiktig opp et hjørne av filmen og trekk den forsiktig av veggen. På grunn av stor variasjon på overflater og materialer på vegger kan ikke Clas Ohlson garantere at det ikke oppstår skader på underlaget ved bruk av veggdekoren.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Seinäkoriste

Tuotenro 44-1653

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

- Erittäin ohut koriste, joka sulautuu seinään luonnollisesti.
- Itsekiinnittävää, helppo kiinnittää seinälle ja irrottaa.
- Poista suojapaperi ja laita koriste haluamaasi paikkaan.

Esivalmistelut:

1. Varmista, että seinäpinta on sileä, kuiva ja puhdas. Älä kiinnitä koristetta vastamaalattuihin seiniin.
2. Jos haluat varmistaa, että koriste pysyy sille tarkoitettulla pinnalla, leikkaa varovasti irti pieni osa koristeen kuvioimattomasta kohdasta ja kiinnitä se seinälle. Anna testipalan olla seinällä muutaman päivän ajan varmistaaksesi, että se pysyy kiinni.

Huom.!

Seinästä irrottaminen: Irrota varovasti yksi kulma seinästä ja vedä varoen koriste seinästä. Seinämateriaalien valikoiman laajuudesta johtuen Clas Ohlson ei pysty takaamaan, että koriste ei vahingoita pintaa.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Wanddekoration

Art.Nr. 44-1653

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Produktbeschreibung

- Besonders dünne Dekofolie, die zu einem ansprechenden und natürlichen Bestandteil der Wand wird.
- Selbstklebend, einfach an der Wand anzubringen und wiederablösbar.
- Das Schutzpapier abziehen und genau da anbringen, wo es sitzen soll.

Vorbereitung:

1. Sicherstellen, dass die Wand glatt, trocken und sauber ist. Die Dekofolie nicht auf frische gestrichene Wände auftragen.
2. Um zu kontrollieren ob die Dekoration an der dafür vorgesehenen Fläche haftet: Vorsichtig einen kleinen Teil außerhalb des Musters abschneiden und an die Wand kleben. Einige Tage lang sitzen lassen und dann kontrollieren, ob es richtig festsitzt, bevor es wieder abgelöst wird.

Hinweis:

Von der Wand entfernen: Vorsichtig eine Ecke der Wanddekoration ablösen und die ganze Dekoration vorsichtig von der Wand abziehen. Aufgrund der großen Auswahl an Oberflächen und Materialien, die an Wänden vorkommen, kann Clas Ohlson nicht garantieren, dass durch die Wanddekoration keine Beschädigungen verursacht werden.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Application / Applicering på vägg / Påføring / Seinään kiinnittäminen / Befestigung an der Wand

1



- Choose a flat wall surface that is clean and free from dust and moisture.
- Välj en slät, ren yta som är fri från damm och fukt.
- Velg en slett, ren flate som er fri for støv og fuktighet.
- Valitse sileä, puhdas, pölytön ja kuiva pinta.
- Eine glatte, saubere Oberfläche auswählen, frei von Schmutz und Feuchtigkeit.

2



- Carefully peel off the sticker from the backing paper along the die cut line.
- Dra försiktigt bort dekoren från skyddspapperet.
- Dra dekoren forsiktig av beskyttelsespapiret.
- Irrota koriste varoen suojapaperista.
- Vorsichtig die Dekoration vom Schutzpapier abziehen.

3



- Stick it to the chosen surface and smooth with hands.
- Fäst dekoren på avsedd plats och stryk försiktigt ut med handen.
- Fest den på den tiltenkte plassen og stryk forsiktig ut med hånden.
- Kiinnitä koriste sopivaan paikkaan ja paina se varoen kiinni kädellä.
- Die Dekoration am vorgesehen Platz befestigen und vorsichtig mit der Hand austreichen.

4



- If the position is fine, use a soft cloth to apply pressure over the entire sticker, pay attention to the edges.
Note: Do not use sharp tool or card on the sticker surface, it will damage the sticker or leave scratches.
- Om allt ser bra ut, använd en mjuk trasa och tryck försiktigt fast dekoren på väggen. Var extra noggrann med hörnen.
Obs! Använd inte vassa föremål, plastkort etc. för att stryka ut dekoren. Det kan skada den.
- Hvis alt ser bra ut bruker du en myk klut og trykker dekoren fast til veggen. Vær ekstra nøye med hjørnene.
Obs! Ikke bruk skarpe gjenstander, plastkort etc. på dekoren når du skal stryke den på veggen. Det kan skade produktet.
- Paina koriste varovasti kiinni seinään pehmeällä liinalla. Paina kulmat erityisen huolellisesti.
Huom.! Älä käytä koristeen kiinnittämiseen teräviä tai kovia esineitä. Ne saattavat vahingoittaa koristetta.
- Sieht alles gut aus, mit einem weichen Tuch die Dekoration vorsichtig an die Wand drücken. Die Ecken besonders sorgfältig andrücken.
Hinweis: Keine scharfen Gegenstände verwenden (z. B. Kunststoffkarten) um die Dekoration auszustreichen. Dies kann die Dekoration beschädigen.