


# Glass Tube Table Lamp

Art.no	18-1391	Model	OCC-752-Marble-BK-UK
	18-1392		OCC-752-Concrete-UK
	36-6593		OCC-752-Marble-BK
	36-6594		OCC-752-Concrete



Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Bulb: 220–240 V AC, E27, max 1 × 46 W (sold separately).

## Warning:

- The product is only intended for indoor use in ambient temperatures of up to 25 °C.
- Always unplug the product from the wall socket before cleaning and light bulb replacement.
- The bulb can become very hot during use. Let it cool completely before changing.
- Contact a qualified electrician if you are in any doubt as to how to handle the product.
- The product should be placed on a level surface capable of supporting its weight.

## Warning symbols



Only intended for indoor use.



Class II luminaire.

- The mains lead should be checked regularly. Never use the product if the mains lead or plug is damaged.
- **If the mains lead is damaged in any way it must be replaced by a qualified electrician.**


## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



# Bordslampa Glass Tube

Art.nr	18-1391	Modell	OCC-752-Marble-BK-UK
	18-1392		OCC-752-Concrete-UK
	36-6593		OCC-752-Marble-BK
	36-6594		OCC-752-Concrete



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Ljuskälla: 220–240 V AC, E27, max 1 × 46 W (säljs separat).

## Varning!

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk i omgivningstemperatur upp till 25 °C.
- Dra ut stickproppen ur vägguttaget före rengöring och byte av ljuskälla.
- Ljuskällan kan bli mycket varm under användning, låt den svalna före byte.
- Kontakta behörig elektriker om du är det minsta osäker på hur produkten ska hanteras.
- Placera produkten på en plan yta som orkar bära dess tyngd.

## Varningssymboler



Endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II-belysning.

- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickproppen är skadade.
- Om nätkabeln på något sätt skadas ska den bytas av behörig elektriker.


## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



# Glass Tube bordlampe

Art.nr.	18-1391	Modell	OCC-752-Marble-BK-UK
	18-1392		OCC-752-Concrete-UK
	36-6593		OCC-752-Marble-BK
	36-6594		OCC-752-Concrete



Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Lyskilde: 220–240 V AC, E27, maks 1 × 46 W (selges separat).

## Advarsel!

- Produktet er kun beregnet til innendørs bruk i temperaturer opp til 25 °C.
- Trekk alltid støpselet ut fra strømuttaket før rengjøring og skifte av lyskilde.
- Lyskilden blir svært varm ved bruk, så la den avkjøles før du skifter den.
- Dersom du er usikker på hvordan produktet skal behandles må du ta kontakt med faglært elektriker.
- Plasser produktet på en plan flate som tåler den totale tyngden.

## Varslingssymboler



Kun for innendørs bruk.



Klasse II-belysning.

- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledning eller støpsel er skadet.
- Hvis strømkabelen er skadet må den skiftes av en faglært elektriker.

## Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.




### NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no  
 interneff: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

# Pöytävalaisin Glass Tube

Tuotenro	18-1391	Malli	OCC-752-Marble-BK-UK
	18-1392		OCC-752-Concrete-UK
	36-6593		OCC-752-Marble-BK
	36-6594		OCC-752-Concrete



Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Lamppu: 220–240 V AC, E27, enint. 1 × 46 W (myydään erikseen).

## Varoitus!

- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön korkeintaan 25 °C:n lämpötilaan.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen puhdistamista ja lampun vaihtamista.
- Lamppu kuumenee käytössä. Anna sen jäähtyä ennen vaihtamista.
- Jos et ole varma kuinka laite asennetaan, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan.
- Sijoita laite vakaalle ja tasaiselle alustalle, joka kestää laitteen painon.

## Varoitusymbolit



Vain sisäkäyttöön.



Luokan II valaisin.

- Tarkista virtajohtojen kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- **Vahingoittuneen virtajohtojen saa vaihtaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.**


## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



# Tischleuchte Glass Tube

Art.Nr.	18-1391	Modell	OCC-752-Marble-BK-UK
	18-1392		OCC-752-Concrete-UK
	36-6593		OCC-752-Marble-BK
	36-6594		OCC-752-Concrete



Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Leuchtmittel: 220–240 V AC, E27, max. 1 × 46 W (separat erhältlich).

## Warnung!

- Das Produkt ist ausschließlich zur Benutzung im Innenbereich bei bis zu 25 °C vorgesehen.
- Vor Reinigung und Wechsel des Leuchtmittels immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Leuchtmittel kann im Betrieb heiß werden, vor dem Austauschen daher erst abkühlen lassen.
- Bei der geringsten Unsicherheit bei der Handhabung des Produkts einen qualifizierten Elektriker kontaktieren.
- Das Produkt auf eine ebene und stabile Fläche stellen, die für eine solche Belastung ausgelegt ist.

## Warnsymbole



Nur zur Benutzung im Innenbereich geeignet.



Beleuchtung der Klasse II.

- Das Netzkabel regelmäßig auf Fehler überprüfen. Das Gerät nie benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- **Bei Beschädigung ist das Netzkabel nur von einem qualifizierten Fachmann auszutauschen.**

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Ver. 20170228