

18-8058 / 38-2355 / 38-2356 / 38-2357 Plasma/LCD TV Wall Mount

Important

When mounting the wall bracket, the holes need to be drilled at least as long as the screws being used!

18-8058 / 38-2355 / 38-2356 / 38-2357 Væggefaste for plasma-/LCD-tv

Viktigt!

Vid monteringen måste hålen som borrar ha minst samma djup som skruvarna som ska användas vid monteringen!

18-8058 / 38-2355 / 38-2356 / 38-2357 Veggfeste for plasma-/LCD-TV

Viktig!

Ved monteringen må hullene som borres ha minst samme dybde som skruene som skal brukes ved monteringen!

18-8058 / 38-2355 / 38-2356 / 38-2357 Seinäkiinnike plasma-/LCD-televisiolle

Tärkeää!

Huomioithan seinäkiinnikettä asentaessasi, että porattavien reikien tulee olla vähintään yhtä syviä kuin asennuksessa käytettävien ruuvien pituus!

CLAS OHLSON

GREAT BRITAIN For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se
Internet: www.clasohlson.se

Vi reserverer oss for ev. tekst- og fotofeil samt endringer av tekniske data.
Ved problem eller øvrige spørsmål kan du kontakt oss.

NORGE • KUNDESENTER Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett: www.clasohlson.no

Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.
Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä,
emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221,
Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi