

12 V Power Supply Unit for Cool boxes

Art.no 31-1567

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Always unplug the power supply unit from the wall socket when it is not in use.
- Always keep the power supply unit close to the connected appliance and accessible so that it can easily be disconnected if something unexpected should happen.
- Make sure that no foreign objects find their way into the 12 V socket and short-circuit the positive and negative terminals.
- Make sure that the load appliances connected to the power supply unit do not exceed the maximum output power rating.
- Make sure that the output voltage and power ratings of the power supply unit are compatible with the appliance which is to be connected. The connected appliance could be damaged if it is subjected to excessive current or voltage.
- Do not attempt to open the power supply unit.

Operating instructions

- Connect the mains lead to the power supply unit first, before plugging it into the wall socket. The LED will come on to indicate that the unit is connected to the mains.
- Plug the cool box into the 12 V socket on the power supply unit.
- Switch the cool box on.
- Do not use the power supply unit for cool boxes which draw more than 5 A. Read the instruction manual of the cool box if you are unsure of its current draw or supply voltage specifications.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Input voltage 100–240 V, 50/60 Hz
Output voltage 12 V DC, 5 A, max 60 VA

Nätaggregat 12 V för kylboxar

Art.nr 31-1567

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Ta alltid ut nätsladden ur vägguttaget när nätaggregatet inte används.
- Ha alltid nätaggregatet och dess anslutningar i närheten av ansluten utrustning så att de finns lättillgängliga och snabbt kan kopplas ur om något oförutsett inträffar.
- Se till att inga främmande föremål kommer in i nätaggregatets honkontakt och kortsluter kontaktens plus- och minuspoler.
- Försäkra dig om att belastningen från den anslutna utrustningen inte överskrider nätaggregatets maximala uteffekt.
- Kontrollera att nätaggregatets utspänning och effekt passar den utrustning som ansluts. Utrustningen kan skadas om den utsätts för spänning som den inte är konstruerad för.
- Försök inte öppna nätaggregatet.

Användning

- Anslut nätsladden till nätaggregatet först, sedan till vägguttaget. LED-indikatorn tänds, vilket indikerar att nätaggregatet är anslutet till elnätet.
- Anslut stickproppen från kylboxen till nätaggregatets honkontakt.
- Slå på kylboxen.
- Använd inte nätaggregatet till kylboxar som kräver mer än 5 A. Läs kylboxens bruksanvisning om du är osäker på dess strömförbrukning eller drivspänning.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Inspänning 100–240 V, 50/60 Hz
Utspänning 12 V DC, 5 A, 60 VA max

Nettaggregat for kjølebokser, 12 V

Art. nr. 31-1567

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Trekk alltid støpselet ut av strømuttaket når aggregatet ikke er i bruk.
- La alltid aggregatet med dens utstyr stå nær tilkoblet utstyr slik at man er enkelt å komme til og skru av dersom noe uforutsett skulle oppstå.
- Pass på at ingen fremmede gjenstander kommer inn i aggregatets hunnkontakt. Det vil kortslutte aggregatet.
- Forviss deg om at belastningen fra tilkoblet utstyr ikke overstiger nettaggregatets maksimale effekt ut.
- Kontroller at aggregatets utspenning og effekt passer til utstyret som kobles til. Utstyret kan bli ødelagt dersom det utsettes for spenning som det ikke er konstruert for.
- Nettaggregatets deksel må ikke åpnes.

Bruk

- Strømledningen kobles først til aggregatet og deretter til strømuttaket. LED-indikatoren tennes for å indikere at aggregatet er koblet til strømmettet.
- Støpselet fra kjøleboksen kobles til aggregatets hunnkontakt.
- Slå på kjøleboksen.
- Aggregatet må ikke brukes til kjølebokser som krever mer enn 5 A. Les bruksanvisningen til kjøleboksen dersom du er usikker på dennes strømforbruk eller spenning.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Innspenning 100–240 V, 50/60 Hz
Utspenning 12 V DC, 5 A, 60 VA maks

12 V:n virtalähde kylmälaukuille

Tuotenro 31-1567

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Irrota virtajohto pistorasiasta aina, kun virtalähdettä ei käytetä.
- Pidä virtalähdettä ja sen liitäntöjä aina liitetyn laitteen lähellä, jotta voit kytkeä liitetty laitteet nopeasti pois päältä tarvittaessa.
- Varmista, että virtalähteen naarasliitäntään ei joudu vieraita esineitä, jotka saattavat oikosulkea plus- ja miinusnavat.
- Varmista, että liitetyn laitteen kuormitus ei ylitä virtalähteen suurinta antotehoa.
- Varmista, että virtalähteen lähtöjännite ja teho sopivat liitettävälle laitteelle. Laitteet saattavat vahingoittua, jos ne altistetaan niille sopimattomalle jännitteelle.
- Älä avaa virtalähdettä.

Käyttö

- Liitä virtajohto ensin virtalähteeseen ja sitten pistorasiaan. LED-merkkivalo syttyy, kun virtalähde on liitetty sähköverkkoon.
- Liitä kylmälaukun pistoke virtalähteen naarasliitäntään.
- Laita kylmälaukku päälle.
- Älä käytä virtalähdettä kylmälaukussa, joka vaatii yli 5 ampeerin virran. Lue lisää kylmälaukun käyttöohjeesta, jos olet epävarma.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Tulojännite 100–240 V, 50/60 Hz
Lähtöjännite 12 V DC, 5 A, enintään 60 VA

12 V-Netzteil für Kühlboxen

Art.Nr. 31-1567

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Bei Nichtbenutzung des Netzteils stets den Netzstecker ziehen.
- Das Netzteil und dessen Anschlüsse immer in der Nähe der angeschlossenen Geräte halten, damit sie leicht zugänglich sind falls etwas Unvorhergesehenes geschieht.
- Sicherstellen, dass keine Fremdkörper in die Buchse des Netzgeräts gelangen und die Plus- und Minuspole des Steckers kurzschließen.
- Sicherstellen, dass die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Verbrauchers nicht die maximale Ausgangsleistung des Netzteils überschreitet.
- Kontrollieren, dass die Ausgangsspannung und Leistungsaufnahme des Netzgeräts mit dem angeschlossenen Gerät übereinstimmt. Bei falscher Spannung kann sowohl das Gerät als auch das Netzteil kaputt gehen oder anderweitig Schaden anrichten.
- Niemals versuchen, das Netzteil zu öffnen.

Benutzung

- Das Netzkabel zuerst an das Netzteil anschließen und dann an eine Steckdose. Die LED-Anzeige leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Netzteil an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Den Stecker des anzuschließenden Gerätes in die Buchse am Netzteil stecken.
- Die Kühlbox einschalten.
- Das Netzteil nicht für Geräte verwenden, die mehr als 5 A verbrauchen. Bei Unsicherheit über den Stromverbrauch oder der Betriebsspannung der Kühlbox in dessen Bedienungsanleitung nachsehen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Primärspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Sekundärspannung 12 V DC, 5 A, 60 VA max.