


SCART Splitter Box • Art.no. 32-1239

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.



Product description

For connection of two video sources at the same time. Select which input on the splitter box is to be displayed on the TV screen.

Audio

RCA output (low level) for the audio signal to easily power e.g. a separate amplifier.

Video

Two SCART inputs for connection of VCR/video camera.

TV


One SCART output for connection to TV.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Scartväxel • Art.nr. 32-1239

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

**Produktbeskrivning**

För anslutning av två videokällor samtidigt. Välj med omkopplaren vilken ingång som ska visas på TV-skärmen.

Audio

RCA-utgång (lågnivå) för ljudsignalen så att man enkelt kan driva t.ex. separat ljudförstärkare.

Video

Två SCART-ingångar för inkoppling av video/videokamera.

TV


En SCART-utgång för anslutning till TV.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Scartomkobler • Art.nr. 32-1239

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.
Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.



Produktbeskrivelse

For tilkobling av to videokilder samtidig. Velg med omkobleren hvilken inngang som skal vises på TV-skjermen.

Audio

RCA-utgang (lavnivå) for lydsignal, slik at man enkelt kan drive f.eks. separat lydforsterking.

Video

To SCART-innganger for innkobling av video/videokamera.

TV


En SCART-utgang for tilkobling til TV.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Scart-valintakytkin • Nro. 32-1239

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.



Tuotekuvaus

Kahden videolaitteen samanaikaiseen liittämiseen. Valitse kumpaa ottoa haluat katsella televisioruudussasi.

Audio

Äänisignaalien RCA-lähtö (pientaajuinen), esim. erilliselle äänenvahvistimelle.

Video

Kaksi SCART-ottoa, videoiden tai videokameroiden liitännöihin.

TV

Yksi SCART-lähtö, TV: n liitännää varten.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.