

English

Projection Clock Radio

Art.no 38-2926

1. **VOL:** Mute/adjust radio volume
2. **SNOOZE/SLEEP:**
Mute the alarm for 8 minutes
3. **FREQUENCY SETTING:**
Select radio frequency
4. **Projector lens**

Svenska

Projektor- klockradio

Art.nr 38-2926

1. **VOL:** Mute/justera radiovolym
2. **SNOOZE/SLEEP:**
Tysta alarmer i 8 minuter
3. **FREQUENCY SETTING:**
Välj radiofrekvens
4. **Projektorlins**

Norsk

Projektor- klokkeradio

Art.nr. 38-2926

1. **VOL:** Mute/juster radiovolum
2. **SNOOZE/SLEEP:**
Utsett alarmer i 8 minutter
3. **FREQUENCY SETTING:**
Velg radiofrekvensy
4. **Projektorlinse**

Suomi

Projektorikello- radio

Tuotenro 38-2926

1. **VOL:** Äänen mykistäminen/
voimakkuuden säätäminen
2. **SNOOZE/SLEEP:** Keskeyttää
hälytyksen 8 minuutin ajaksi
3. **FREQUENCY SETTING:**
Valitsee radiotaajuuuden
4. **Projektorilinsi**

Deutsch

Projektions- wecker

Art.Nr. 38-2926

1. **VOL:** Stummschaltung/
Lautstärke regeln
2. **SNOOZE/SLEEP:** Wecksignal
für 8 Minuten unterbrechen
3. **FREQUENCY SETTING:**
Radiofrequenz wählen
4. **Projektorlinse**

