

# Chronograph • art.no. 38-2864, 38-2866, 38-2867, 38-2870

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We apologise for any text or photographic errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

## 1. Setting the time

The crown's position:

Pull out the crown 2 snaps and set the correct time by turning the crown, push in the crown again.

## 2. Setting the date


Pull out the crown one snap and turn it anti-clockwise for setting the date, push in the crown again.

## 3. Stopwatch function

Push button 1 to start and stop the stopwatch, reset with button 2 (some models require that button 2 is pushed in twice for resetting).

## 4. Resetting stopwatch to zero

If the second hand does not stop on 12.00 when the timekeeping stops: Pull out the crown two snaps and reser the second hand with button 1, push the crown again and the stopwatch is ready to use.



## Kronograf • art.nr 38-2864, 38-2866, 38-2867, 38-2870

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

### 1. Inställning av tiden

Kronans läge:

Dra ut kronan två steg och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen.

### 2. Inställning av datum

Dra ut kronan ett steg och vrid den motsols för inställning av datum, tryck in kronan igen.


### 3. Stoppursfunktionen

Tryck in knapp 1 för start och stopp av tidtagningen, nollställ med knapp 2 (vissa modeller kräver att knapp 2 trycks in två gånger för nollställning).

### 4. Nollställning av stoppur

Om sekundvisaren inte stannar på 12.00 när tidtagningen stoppas:

Dra ut kronan två steg och nollställ sekundvisaren med knapp 1, tryck in kronan igen och tidtagningen är färdig att använda.



## Kronograf • art.nr 38-2864, 38-2866, 38-2867, 38-2870

Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret her i denne bruksanvisningen).

### 1. Innstilling av tiden

Kronens posisjon:

Dra kronen ut 2 hakk. Still inn riktig tid ved å vri kronen. Trykk kronen inn igjen.

### 2. Innstilling av dato

Dra kronen ut 1 trinn og vri den mot urviseren for innstilling av dato, trykk kronen inn igjen.


### 3. Stoppeklokkefunksjonen

Trykk inn knapp 1 for å starte og å stoppe tidtakingen. Nullstill med knapp 2 (enkelte modeller krever at knapp 2 trykkes inn to ganger for å bli nullstilt).

### 4. Nullstilling av stoppeklokken

Dersom sekundviseren ikke stopper på 12.00 når tidtakingen stoppes:

Dra kronen ut 2 knepp og nullstill sekundviseren med knapp 1, trykk kronen inn igjen og tidtakeren er klar til bruk.



## Kronografi • tuotenumero 38-2864, 38-2866, 38-2867, 38-2870

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

### 1. Kellonajan asetus

Nupin asento:

Vedä nuppia ulos kahden askeleen verran ja aseta oikea aika nupilla. Paina nuppi takaisin paikoilleen.

### 2. Päivämäärän asetus

Vedä nuppia ulos yhden askeleen verran ja aseta päivämäärä kiertämällä nuppia vastapäivään. Paina nuppi takaisin paikoilleen.

### 3. Ajanotto

Aloita ja keskeytä ajanotto painamalla nappia 1, nollaa napilla 2 (tietyissä malleissa nappia 2 tulee painaa kahdesti).

### 4. Ajanottokellon nollaus

Mikäli sekuntiosoitin ei pysähdy kohtaan 12.00, kun ajanotto lopetetaan:

Vedä nuppia ulos kahden askeleen verran ja nollaa sekuntiosoitin napilla 1.

Paina nuppi takaisin paikoilleen, niin ajanotto voidaan aloittaa.

