

Optical mouse

Art.no 38-4605 Model N-60FUSB

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services.

1. Product description

- Optical mouse with clickable scroll wheel
- For USB port connection
- Retractable cable

2. Buttons and functions

Along with regular buttons the mouse also has the following buttons:

- 2X – One push equals a double-click
- Scroll wheel – Browses (scrolls) up or down in a document/webpage
- Clickable scroll wheel – Can be used for browsing (scrolling) up/down and sideways in a document/webpage. Click once on the scroll wheel and then move the mouse in the direction in which you would like to browse.

3. Installation

The following instructions apply for Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/64-bit) and XP.

1. Start the computer and connect the mouse to a vacant USB port.
2. Your computer's operating system automatically installs the necessary drivers.
3. A message is displayed when the drivers are installed and the mouse is ready to be used.

4. The speed of the pointer can be adjusted under the "Pointer Options" tab in "Mouse Properties" which is found on the Windows *Control Panel*.

4. Care and maintenance

Clean the product using a soft, lightly moistened cloth. Never use strong solvents or cleaning agents.

5. Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

6. Specifications

Size 93 x 50 x 32 mm

Cable length (extended) approx. 90 cm

Sensitivity 1000 DPI

Compatible with Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/64-bit) and XP

Optisk mus

Art.nr 38-4605 Modell N-60FUSB

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

1. Produktbeskrivning

- Optisk mus med klickbart scrollhjul
- För anslutning till USB-port
- Självvupprullande kabel

2. Knappar och funktioner

Musen har förutom ordinarie knappar även följande knappar:

- 2X – Ett klick ger dubbelklick
- Scrollhjul – Bläddrar (scrollar) uppåt/nedåt i dokument/webbsidor
- Klickbart scrollhjul – Kan användas för att bläddra (scrolla) uppåt/nedåt och åt sidorna på dokument/webbsidor. Tryck en gång på scrollhjulet och för sedan musen i den riktning du vill bläddra.

3. Installation

Följande installationsanvisning gäller för Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/XP.

1. Starta datorn och anslut musen till en ledig USB-port.
2. Operativsystemet installerar automatiskt de drivrutiner som behövs.
3. Ett meddelande visas när drivrutinerna installerats och musen är klar för användning.

4. Pekarens hastighet kan ställas in under fliken "Pekaralternativ" i "Egenskaper för mus" som finns i Windows *Kontrollpanelen*.

4. Skötsel och underhåll

Rengör med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

5. Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

6. Specifikationer

Mått 93 x 50 x 32 mm

Kabellängd (utdragen) ca 90 cm

Känslighet 1000 DPI

Passar till Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/XP

Optisk mus

Art.nr. 38-4605 Modell N-60FUSB

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

1. Produktbeskrivelse

- Optisk mus med klikkbart scrollehjul
- For tilkobling til USB-port
- Selvopprullende kabel

2. Knapper og funksjoner

Musen har, foruten de ordinære knappene, også følgende knapper:

- 2X – Ett klikk gir dobbeltklikk
- Scrollehjul – Blar (scroller) oppover/ nedover i dokumenter/websider
- Klikkbart scrollehjul – Kan brukes til å bla (scrolle) oppover/nedover og til sidene i dokumenter/websider. Trykk en gang på scrollehjulet, og før deretter musen i den retningen du ønsker å bla.

3. Installasjon

Følgende installasjonsanvisning gjelder for Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/XP.

1. Start datamaskinen og plugg musen til en ledig USB-port.
2. Operativsystemet installerer automatisk de drivere som trengs.
3. Et melding vises når driverne er installert og musen er klar til bruk.

4. Pekerens hastighet kan stilles inn under filen "Pekeralternativ" i "Egenskaper for mus" som er å finne i Windows *Kontrollpanel*.

4. Stell og vedlikehold

Rengjør med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

5. Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

6. Spesifikasjoner

Mål 93 x 50 x 32 mm

Kabellengde (uttrekt) Ca. 90 cm

Følsomhet 1000 dpi

Kompatibel med Windows 7 (32/64-bit) / Vista (32/64-bit) / XP

Optinen hiiri

Tuotenro 38-4605 Malli N-60FUSB

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

1. Tuotekuvaus

- Optinen hiiri, jossa klikattava rullapainike
- Liitetään USB-porttiin
- Itsekelautuva johto

2. Painikkeet ja toiminnot

Hiiressä on normaalipainikkeiden lisäksi seuraavat painikkeet:

- 2X – Yksi napsautus merkitsee kaksoisnapsautusta
- Rulla – Siirtää (vierittää) dokumenttia tai nettisivua ylös- tai alaspäin
- Klikattava rullapainike – Rullaa (vieritä) dokumenttia tai nettisivua ylös- tai alaspäin sekä sivuille. Paina rullapainiketta kerran ja siirrä hiirtä siihen suuntaan, mihin haluat selata sivua tai dokumenttia.

3. Asennus

Seuraavat asennusohjeet koskevat käyttöjärjestelmiä Windows 7 (32/64), Vista (32/64) ja XP.

1. Käynnistä tietokone ja liitä hiiri vapaaseen USB-porttiin.
2. Käyttöjärjestelmä asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit.
3. Kun ajurit on asennettu, näytölle ilmestyy viesti, jossa kerrotaan hiiren olevan käyttövalmis.

4. Osoittimen nopeutta voidaan säätää Windowsin Ohjauspaneelissa: valitse "Hiiri" ja säädä nopeus "Hiiren ominaisuudet"-valintaikkunan välilehdellä "Osoittimen asetukset".

4. Huolto ja ylläpito

Puhdista kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai voimakkaita liuottimia.

5. Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

6. Tekniset tiedot

Mitat 93 x 50 x 32 mm

Johdon pituus (ulosvedettyinä) Noin 90 cm

Herkkyyks 1000 DPI

Sopivat käyttöjärjestelmät Windows 7 (32/64), Vista (32/64) ja XP