


Shower Hose

Art.no 40-7357, 40-7359, 40-9453


Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Assembly

1. Place the o-ring into the end of the shower handset and screw the conical end of the shower hose onto the handset.



2. Place the flat rubber washer into the connector on the other end of the shower hose and screw that end onto the mixer tap.



Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.


Duschslang

Art.nr 40-7357, 40-7359, 40-9453


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Montering

1. Montera den medföljande o-ringen på duschandtaget och skruva på den koniska änden av duschslangen på handtaget.



2. Montera den platta gummipackningen i anslutningsmuttern i slangens andra ände och skruva fast slangens på blandaren.



Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.


Dusjslange

Art. nr. 40-7357, 40-7359, 40-9453


Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Montering

1. Monter medfølgende O-ring på dusjhåndtaket og skru den konede enden på slangen til håndtaket.



2. Monter den flate gummipakningen i koblingsmutteren på den andre enden av slangen og skru slangen fast i blandebatteriet.



Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.


Suihkuletku

Tuotenro 40-7357, 40-7359, 40-9453


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Asennus

1. Asenna pakkaukseen sisältyvä o-rengas suihkukahvaan ja kierrä suihkuletkun kartiomainen pää suihkukahvaan.



2. Asenna litteä kumiiviste letkun toisen pään liitäntämutteriin ja kierrä letku kiinni vedensekoittimeen.



Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.


Duschschlauch

Art.Nr. 40-7357, 40-7359, 40-9453


Vor dem Einsatz die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Montage

1. Den mitgelieferten O-Ring am Duschkopf montieren und das kegelförmige Ende des Duschschlauchs am Duschkopf anschrauben.



2. Die flache Gummidichtung in der Anschlussmutter am anderen Ende des Schlauchs montieren und den Schlauch an der Armatur festschrauben.



Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.