

Suction cup shower handset holder

Vakuumfäste för duschhandtag

Vakuumfeste for dusjhode

Suihkukahvan vakuumikiinnike

Vakuumhalterung für Duschkopf

Art.no 40-8487

1. Remove the screw stem and place the suction cup in the desired position. Press firmly to expel the air between the wall and the suction cup.
2. Insert the screw stem whilst maintaining pressure on the suction cup base.
3. Turn the screw stem clockwise until it is tight.

1. Avlägsna handtags-hållaren genom att skruva den moturs. Placera sugkoppen på väggen med ett kraftigt tryck för att pressa ut all luft mellan sugkoppen och väggen.
2. Behåll trycket på sugkoppen medan handtagshållaren skruvas tillbaka.
3. Skruva handtags-hållaren medurs tills den sitter fast.

1. Ta av håndtaksholderen ved å skru den moturs. Press sugekoppen mot veggen. Sørg for at all luft mellom vegg og sugekopp blir presset ut.
2. Skru håndtaksholderen tilbake mens du fortsatt presser den mot veggen.
3. Skru håndtaksholderen medurs til den sitter fast.

1. Irrota kahvanpidike ruuvaamalla sitä vastapäivään. Aseta imukuppi seinään painamalla sitä voimakkaasti, jotta saat kaiken ilman pois imukupin ja seinän välistä.
2. Paina imukuppia seinää vasten samalla kun ruuvaat kahvanpidikkeen takaisin paikalleen.
3. Ruuvaa kahvanpidikettä myötäpäivään, kunnes se on kunnolla kiinni.

1. Den Duschkopfhalter entfernen, indem dieser gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Den Saugnapf mit kräftigem Druck an der Wand platzieren, damit sämtliche Luft zwischen Saugnapf und Wand herausgepresst wird.
2. Den Druck am Saugnapf aufrechterhalten, während der Duschkopfhalter zurückgeschraubt wird.
3. Den Duschkopfhalter im Uhrzeigersinn festziehen.

