

English

Tax Calculations

Be sure to press the **AC^{*1}** key before beginning tax calculations.

Tax Calculation Types

There are two types of tax calculation: **price-less-tax** and **price-plus-tax**. This calculator can perform both types of tax calculation.

- The following indicators appear on the display to tell you what value is being shown.


TAX: Tax amount. **TAX-:** Price-less-tax. **TAX::** Price-plus-tax

- A price-plus-tax calculation is indicated by "TAX+" on the display, while a price-less-tax calculation is indicated by "TAX-".

Setting a Tax Rate

You must use the following procedure to set a tax rate before you can perform tax calculations.

Example: Tax rate = 5%



- If you make a mistake while inputting a rate, press **AC^{*1}** and then set the correct rate.
- You can check the currently set rate at any time by pressing **AC^{*1}** and then **EXCH**.

Exemplo: Taxa de imposto = 5%

Currency Conversion

To enter the Currency Conversion Mode

Press **EXCH** to toggle between the Conversion Mode and the Memory Mode.

Use the Conversion Mode for currency conversion calculations.

- The "EXCH" indicator on the display indicates the Conversion Mode. You are in the Memory Mode when the "EXCH" indicator is not on the display.

- Memory Mode values and conversion rates are retained in memory when you switch the Mode.

- Memory Mode values and conversion rates are not cleared when you press **AC^{*1}**.

- After you are finish using the Conversion Mode, press **EXCH** to return to the Memory Mode.

To set conversion rates

There are three conversion rate memories. Currency 1 (C1) is your home country currency, and so it is always set to 1. Currency 2 (C2) and Currency 3 (C3) are for the currencies of two other countries, and you can change these rates as required.

Some models have one more conversion rate setting named Currency 4 (C4), whose rate can also be changed.

Example: To set a conversion rate \$1 (C1 home currency) = 0.95 euro for Currency 2 (C2)

- Press **AC^{*1}**
- Hold down **SET^{*2}** for about two seconds until "SET" appears.
- Press **EXCH** to select Currency 2.
- Input the conversion rate (0.95) and then press **SET^{*2}** to store it in memory.*

Exemplos: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345

- You can check the currently set rate at any time by pressing **AC^{*1}** and then **EXCH**.

*For rates of 1 or greater, you can input up to six digits. For rates less than 1 you can input up to 8 (10 or 12) digits, including 0 for the integer digit and leading zeros (though only six significant digits, counted from the left and starting with the first non-zero digit, can be specified).

Examples: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345

- The rate is retained in memory even when calculator power is turned off by operation of Auto Power Off.

*Some models are equipped with a **AC^{*1}** key instead of separate **AC** and **AC^{*1}** keys. For such models, press **AC** once to perform a **AC** operation or twice to perform an **AC^{*1}** operation.

*²Some models are equipped with a **SET** key instead of a **SET^{*2}** key.

The tax calculation and currency conversion examples shown here use an 8-digit model.

Español

Cálculos de impuesto

Cerciórese de presionar la tecla **AC^{*1}** antes de comenzar los cálculos de impuesto.

Tipos de cálculos de impuesto

Existen dos tipos de cálculos de impuesto: **precio menos impuesto** y **precio más impuesto**. Esta calculadora puede realizar ambos tipos de cálculos de impuesto.

- Los siguientes indicadores aparecen sobre la presentación para hacerle saber qué valor se está mostrando.

TAX: Monto de impuesto. **TAX-:** Precio menos impuesto


TAX+: Precio más impuesto

- Un cálculo de precio más impuestos se indica en la presentación mediante "TAX+", mientras que el cálculo de precio menos impuestos se indica mediante "TAX-".


Ajustando una tasa de impuesto

Antes de realizar cálculos de impuesto, deberá realizar el siguiente procedimiento para ajustar una tasa de impuesto.

Exemplo: Tasa de impuesto = 5%



- En cas d'erreur lors de la saisie d'un taux, appuyez sur **AC^{*1}** et indiquez le taux correct.
- A tout moment, vous pouvez vérifier le pourcentage, actuellement spécifié, en appuyant sur **AC^{*1}** et sur **EXCH**.



Conversion de devises

Pour accéder au mode de conversion de devises

Appuyez sur **EXCH** pour passer du mode de conversion au mode de mémoire.

Utilisez le mode de conversion pour les calculs de conversion de devises.

- L'indicateur "EXCH" sur l'afficheur indique le mode de conversion. Vous êtes dans le mode de mémoire lorsque l'indicateur "EXCH" n'apparaît pas sur l'afficheur.

- Les valeurs du mode de mémoire et les taux de conversion sont retenus dans la mémoire lorsque vous changez de mode.

- Les valeurs du mode de mémoire et les taux de conversion sont supprimés lorsque vous appuyez sur **AC^{*1}**.

- Lorsque vous n'utilisez plus le mode de conversion, appuyez sur **EXCH** pour revenir au mode de mémoire.

Pour régler les taux de conversion

Il y a trois mémoires pour les taux de conversion. Devise 1 (C1) est la devise de votre pays (devise nationale), elle est toujours réglée sur 1. Devise 2 (C2) et Devise 3 (C3) sont réservées aux devises de deux autres pays; leurs taux peuvent être changés.

Certains modèles ont un réglage supplémentaire de taux de conversion appelé Devise 4 (C4) dont le taux peut être changé.

Exemple: Pour régler le taux de conversion \$1 (devise nationale C1) = 0,95 euro pour la devise 2 (C2).

- Appuyez sur **AC^{*1}**




- Appuyez deux secondes environ sur **SET^{*2}** jusqu'à ce que "SET" apparaisse.

- Appuyez sur **EXCH** pour sélectionner la devise 2.

- Indiquez le taux de conversion (0,95) et appuyez sur **SET^{*2}** pour le stocker en mémoire.

- Luego de terminar de usar el modo de conversión, presione **EXCH** para retornar al modo de memoria.



- Vous pouvez vérifier la taxa ajustada actualmente a qualquer momento pressionando **AC^{*1}** e em seguida **EXCH**.

*Para taxas de 1 ou maiores, você pode introduzir até seis dígitos. Para taxas menores que 1, você pode introduzir até 8 (10 ou 12) dígitos, incluindo 0 para o dígito inteiro e zeros a la izquierda (aunque solamente se pueden especificar seis dígitos significativos, contados desde la izquierda y comenzando con el primer dígito que no sea cero).

Exemplos: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345

- Le taux est conservé en mémoire même quand la calculatrice est mise hors tension par une mise hors tension automatique.

*Certos modelos são equipados com uma tecla **EXCH** ao invés de teclas **AC** e **AC^{*1}** separadas. Para tais modelos, pressione **EXCH** uma vez para realizar uma operação de **AC** ou duas vezes para realizar uma operação de **AC^{*1}**.

*Alguns modelos são equipados com uma tecla **SET** ao invés de uma tecla **SET^{*2}**.

Os exemplos de cálculo de taxes e de conversion de devises indicados ici sont effectués sur un modèle à 8 chiffres.

Português

Cálculos de impostos

Certifique-se de pressionar a tecla **AC^{*1}** antes de iniciar os cálculos de impostos.

Tipos de cálculos de impostos

Há dois tipos de cálculos de impostos: **preço menos imposto** e **preço mais imposto**. Esta calculadora pode realizar ambos os tipos de cálculos de impostos.

- Os seguintes indicadores aparecem no mostrador para informá-lo qual dos valores está sendo exibido.

TAX: Quantia do imposto. **TAX-:** Preço menos imposto

TAX+: Preço mais imposto


- Os cálculos de preço mais imposto são indicados por "TAX+" no mostrador, enquanto que os cálculos de preço menos imposto são indicados por "TAX-".

Definição de uma taxa de imposto

Você deve utilizar o seguinte procedimento para definir uma taxa de imposto antes de poder realizar cálculos de impostos.

Exemplo: Taxa de imposto = 5%

- Presione **AC^{*1}**



- Presione **SET^{*2}** durante unos dos segundos hasta que aparezca "SET".

- Presione **EXCH** para seleccionar la divisa 2.

- Indiquez o taxa de conversão (0,95) e appuyez sur **SET^{*2}** pour armazená-la na memória.

- Luego de terminar de usar el modo de conversión, presione **EXCH** para retornar al modo de memoria.

*Para taxas de 1 ou maiores, você pode introduzir até seis dígitos. Para taxas menores que 1, você pode introduzir até 8 (10 ou 12) dígitos, incluindo 0 para o dígito inteiro e zeros a la izquierda (aunque solamente se pueden especificar seis dígitos significativos, contados desde la izquierda y comenzando con el primer dígito que no sea cero).

Exemplos: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345

- O taxa é conservado em memória mesmo quando a calculadora é desligada pela operação de desligamento automático.

*Certos modelos são equipados com uma tecla **EXCH** ao invés de teclas **AC** e **AC^{*1}** separadas. Para tais modelos, pressione **EXCH** uma vez para realizar uma operação de **AC** ou duas vezes para realizar uma operação de **AC^{*1}**.

*Alguns modelos são equipados com uma tecla **SET** ao invés de uma tecla **SET^{*2}**.

Os exemplos de calculo de taxes e de conversion de moedas indicados aqui utilizam o modelo de 8 dígitos.

Conversão de moedas

Para selecionar o modo de conversão de moedas

Pressione **EXCH** para alternar entre o modo de conversão e modo de memória.

Utilize o modo de conversão para realizar cálculos de conversão de moedas.

Utilize o modo de conversão para realizar cálculos de conversão de moedas.

Utilize o modo de conversão para realizar cálculos de conversão de moedas.

Utilize o modo de conversão para realizar cálculos de conversão de moedas.

Utilize o modo de conversão para realizar cálculos de conversão de moedas.

Utilize o modo de conversão para realizar cálculos de conversão de moedas.

Utilize o modo de conversão para realizar cálculos de conversão de moedas.

Utilize o modo

حسابات الضريبة

تاك من أن تضغط على المفتاح **TAX+** قبل البدء في حسابات الضريبة.

أنواع حسابات الضريبة

هذه الآلة الحاسمة يمكن أن تجري كل النوعين من حساب الضريبة.

المبيعات التالية تظهر على الماركة لكى تدرك ما القمة التي تعرض حالياً.

TAX+: قيمة الضريبة

TAX-: السعر - زائد الضريبة

TAX+: السعر - زائد الضريبة

TAX-: السعر - زائد الضريبة يشار إليه بالمعنى "TAX+" على العارضة.

صيغ حسابات التحويل

يجب عليك استخدام الطريقة التالية لضبط معدل الضريبة قبل أن تقوم بإجراء حسابات الضريبة.

مثال: معدل الضريبة %

AC* 1 0.

SET 0.

TAX SET % 0.

ضبط المعدل الحالى

5* TAX SET % 5.

TAX % 5.

في حالة عمل خطأ أثناء إدخال معدل، اضغط الزر **TAX** ثم أضف المعدل الصحيح.

يمكن تحديد المعدل الحالى في أي وقت وذلك بالضغط على المفتاح **TAX** ثم على **TAX**.

5. TAX % 5.

جزء المعدل واستكمال العملية

AC* 1 TAX % 5.

5. TAX % 5.

أضف المعدل

أضف المعدل