


LED Selfie Light

Selfie-lampa LED

Selfie-lampe LED

Selfie-lamppu LED

Selfie-Lampe LED



Art.no

38-8626

Model

APL-FL01

Ver. 20180125

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch


clas ohlson

LED Selfie Light

Art.no 38-8626 Model APL-FL01

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).


Product description



1. Selfie light
2. Clip
3. USB charger cable

Assembly

1. First remove any cover/ case which might be fitted to your mobile phone.
2. Click the selfie light into the clip.
3. Clip the selfie light onto your mobile phone.



Note:

When attaching the light to the clip, make sure to push it straight down. The reverse applies when removing the light from the clip.

If the screen has a protective film on it take care that it doesn't come off when you clip the selfie light onto the phone.

Instructions for use

Switching on/off

1. Turn the light on by pressing the on/off button (4).
2. Keep pressing repeatedly to switch between the 9 different light settings.

The LED light can be set to 3 different colour temperatures and 3 brightness levels.

3. After the ninth light setting, the light switches off.



**Cold & warm
Mixed light**

High
Medium
Low

Cold light

High
Medium
Low

Warm light


High
Medium
Low

OFF

Charging

Charge the selfie light by connecting it to a USB charger using the included cable.

The light shines blue while it is being charged and goes off when it is fully charged.



Care and maintenance

Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards



caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner.

When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

Specifications

Charging time	Approx. 1 hour
Operating time	Approx. 1.5 hours per charge
Size	45 × 57 × 15 mm


Selfie-lampa LED

Art.nr 38-8626 Modell APL-FL01

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Svenska



Produktbeskrivning



1. Selfie-lampa
2. Fäste
3. USB-laddkabel

Montering

1. Ta av eventuellt mobilskal från telefonen.
2. Tryck fast selfie-lampan i fästet så den klickar på plats.
3. Montera lampan på mobiltelefonen.



△ Obs!

Vid montering av lampan i fästet, se till att trycka den rakt ner. Omvänt gäller vid demontering.

Om det finns ett displayskydd på skärmen, var försiktig så att det inte lossnar när du trycker fast selfie-lampan på telefonen.

Användning

På/av

1. Slå på lampan genom att trycka på knappen (4).
2. Fortsätt att trycka upprepade gånger för att växla mellan de 9 olika ljuslägena. LED-lampan kan ställas in i 3 olika färgtemperaturer och 3 ljusstyrkor.
3. Efter det nionde ljusläget stängs lampan av.



Cold & warm
Mixed light

High
Medium
Low

Cold light

High
Medium
Low


Warm light

High
Medium
Low

OFF

Laddning

Ladda selfie-lampan genom att ansluta den medföljande laddkabeln till lampans laddkontakt och till valfri USB-laddare. Lampan lyser blått under laddning och släcks när den är fulladdad.



Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten



lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Specifikationer

Laddtid	Ca. 1 tim.
Lystid	Ca. 1,5 tim. per laddning
Mått	45 × 57 × 15 mm


Selfie-lampe LED

Art.nr. 38-8626 Modell APL-FL01

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Norsk



Produktbeskrivelse



1. Selfielampe
2. Feste
3. USB-ladekabel

Montering

1. Fjern mobildekselet fra telefonen.
2. Fest selfielampen i festet, sørg for at det klikker på plass.
3. Monter lampen på mobiltelefonen.



Obs!

Når lampen skal monteres i festet må man passe på å trykke den rett ned. Trekk den rett ut når den skal fjernes fra telefonen.

Hvis skjermen er utstyrt med en displaybeskyttelse må man være forsiktig så det ikke løsner når selfie-lampen trykkes fast på telefonen.

Bruk

På/Av

1. Trykk på strømbryteren (4) for å skru på lampen.
2. Fortsett å trykke gjentatte ganger for å skifte mellom de 9 forskjellige lysinnstillingene. LED-lampen kan stilles inn i 3 forskjellige fargetemperaturer og 3 lysstyrker.
3. Etter den niende lysinnstillingen slukkes lampen.



Cold & warm
Mixed light

High
Medium
Low

Cold light

High
Medium
Low

Warm light

High
Medium
Low

OFF

Lading

Selfielampen lades ved at den medfølgende ladekabelen festes til lampens ladekontakt og til valgfri USB-lader. Lampen lyser blått mens ladingen pågår og slukkes når den er fulladet.



Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Ladetid	Ca. 1 timer
Lystid	Ca. 1,5 timer per lading
Mål	45 × 57 × 15 mm


Selfie-lamppu LED

Tuotenro 38-8626

Malli APL-FL01

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).



Tuotekuvaus



1. Selfie-lamppu
2. Kiinnike
3. USB-latausjohto

Asennus

1. Jos puhelimessa on suojakotelo, poista se.
2. Paina selfie-lamppu kiinnikkeeseen niin, että se napsahtaa paikalleen.
3. Asenna lamppu puhelimeen.



Huom.!

Kun asennat lampun kiinnikkeeseen, paina se suoraan alas. Kun irrotat lampun, vedä se suoraan ylös.

Jos puhelimessa on näytönsuoja, ole varovainen, jotta se ei irtoa, kun painat selfie-lampun kiinni puhelimeen.

Käyttö

Käynnistäminen ja sammuttaminen

1. Sytytä lamppu painamalla painiketta (4).
2. Valitse jokin valaistuksista (9 eri) painamalla painiketta useita kertoja. LED-lamputsa on kolme eri värilämpötilaa ja 3 valonvoimakkuutta.
3. Yhdeksännen valotilan jälkeen lamppu sammuu.



Cold & warm
Mixed light

High
Medium
Low

Cold light

High
Medium
Low

Warm light

High
Medium
Low

OFF

Lataaminen

Lataa selfie-lamppu liittämällä mukana tuleva latausjohto lampun latausliitäntään ja sopivaan USB-laturiin. Lamppu palaa sinisenä latauksen aikana ja sammuu, kun lataus on valmis.



Huolto ja puhdistaminen

Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote



tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Tekniset tiedot

Latausaika Noin 1 tunti

Valaisuaika Noin 1,5 tuntia yhdellä latauksella


Mitat 45 × 57 × 15 mm

Selfie-Lampe LED

Art.Nr. 38-8626 Modell APL-FL01

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).



Produktbeschreibung



1. Selfie-Lampe
2. Halterung
3. USB-Ladekabel

Montage

1. Ein eventuelles Cover vom Mobiltelefon abnehmen.
2. Die Selfie-Lampe auf die Halterung drücken, sodass sie einrastet.
3. Die Lampe am Mobiltelefon befestigen.



Hinweis:


Bei der Befestigung der Lampe an der Halterung sicherstellen, dass sie gerade nach unten gedrückt wird. Bei der Demontage gilt das Gegenteil.

Vorsichtig vorgehen, falls ein Displayschutz auf dem Display angebracht ist, sodass er sich nicht löst, wenn die Selfie-Lampe am Mobiltelefon befestigt wird.

Bedienung


Ein/Aus

1. Die Lampe mit der Taste (4) einschalten.
2. Mehrfach drücken, um zwischen den 9 verschiedenen Leuchtstufen zu wechseln. Die LED-Lampe hat 3 verschiedene Farbtemperaturen und 3 Helligkeiten.
3. Nach der neunten Leuchtstufe schaltet die Lampe aus.



Laden

Das mitgelieferte Ladekabel an den Ladeanschluss der Lampe und an ein beliebiges USB-Ladegerät anschließen, um die Selfie-Lampe aufzuladen. Die Lampe leuchtet während des Ladevorgangs blau und erlischt, wenn der Akku aufgeladen ist.



Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und



Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.

Technische Daten

Ladedauer	Ca. 1 Std.
Leuchtdauer	Ca. 1,5 Std. pro Ladevorgang
Maße	45 × 57 × 15 mm

Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
fax: 0247/445 09
e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet www.clasohlson.se
Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
faks: 23 21 40 80
e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internet www.clasohlson.no
Post Clas Ohlson AS
Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet www.clasohlson.fi
Osoite Clas Ohlson Oy
Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

Great Britain

Customer Service Contact number: 020 8247 9300
E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet www.clasohlson.co.uk
Postal 10 – 13 Market Place
Kingston upon Thames
Surrey
KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice Hotline: 040 2999 78111
E-Mail: kundenservice@clasohlson.de
Homepage www.clasohlson.de
Postanschrift Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38,
20354 Hamburg