

LED Ceiling Light

Art.no 36-6774, 36-6775, 36-7304

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- The light source of this light fitting is not replaceable. When the light source reaches the end of its life the whole light fitting must be replaced.
- This light fitting is only suitable for permanent installation and should be installed by a qualified electrician.
- The light fitting should be mounted out of the reach of children.
- Ensure proper footing and balance at all times during installation.
- Make sure that there are no hidden cables or water pipes in the ceiling before drilling/screwing.
- **Warning:** Whenever installing any electrical products, basic safety precautions should always be observed to avoid the risk of fire, electric shock and personal injury.




Double insulated.




This light is not suitable for use with a dimmer or electronic switch.

Installation


1. **Warning:** Before beginning any electrical installation always disconnect the power to the circuit you are working on, either by turning off the main circuit breaker or by removing the fuse from the consumer unit.





2. Secure the light fitting's mounting brackets to the ceiling with screws. Use fasteners suitable for the surface material and ensure that there are no electrical wires or water pipes in the ceiling where you intend to drill/screw.




36-6774




36-6775, 36-7304




3. Loosen the side panel that you plan to connect the electrical lead to.
Note: The cable gland plug (circled in the image) should be removed on the side the electrical cable is to be connected to. Leave the seal plug in to maintain the tightness of the seal, if no cable is to be connected through the end of the light fitting.




4. Loosen the cable gland nut, pass the conduit through it and connect its wires to the terminal block. **Note:** The light fitting is double-insulated and does not have an earthed terminal.




5. Screw the side panel back on.



6. Tighten the cable gland nut.



7. Press the light fitting up into the hanging brackets until it clicks into place.



8. Turn the power on.

Use the same installation procedures described above for connecting several light fittings in series (36-6775, 36-7304: Max 10, 36-6774: Max 21). Cable diam: 5.5–10 mm.

Care and maintenance

- Use a dry cloth to wipe the light fitting clean.
- The lamps are non-replaceable. Never try to open the housing or modify the fitting in any way.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

36-6774

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Light source	1600 lm, 3000 K, 16 W
Length	570 mm
Width	69 mm
Operating temperature	–30 to 40 °C
IP rating	IP66

36-6775

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Light source	4000 lm, 3000 K, 40 W
Length	1170 mm
Width	69 mm
Operating temperature	–30 to 40 °C
IP rating	IP66

36-7304

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Light source	4000 lm, 4000 K, 40 W
Length	1170 mm
Width	69 mm
Operating temperature	–30 to 40 °C
IP rating	IP66

Takarmatur LED

Art.nr 36-6774, 36-6775, 36-7304

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produktens ljuskälla är inte utbytbar. När ljuskällan slutat fungera ska produkten kasseras.
- Armaturen är avsedd för fast installation och ska installeras av behörig elektriker.
- Armaturen ska monteras utom räckhåll.
- Se till att hela tiden stå säkert och ha god balans under installationsarbetet.
- Kontrollera att det inte finns några kablar eller vattenrör i taket innan du borrar/skrubar.
- **Varning!** Vid montering av elektriska produkter måste alltid grundläggande försiktighetsåtgärder följas för att undvika risk för brand, elektrisk chock och personskada.




Dubbelisolerad.






Ljuskällan är inte lämplig för dimmer eller elektroniska strömbrytare.

Installation


1. **Varning!** Före installation, bryt strömmen i den ledning du ska ansluta till, antingen med huvudströmbrytaren eller genom att ta bort/slå av säkringen i elcentralen.




2. Skruva upp armaturens fästen i taket. Använd för underlaget lämplig fästmetod och försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i taket där du borrar/skrubar.




3. Lossa gaveln där inkommande elledning ska anslutas. **Obs!** Tätningen (inringad i bilden) dras ur när en kabel ska anslutas. Låt tätningen sitta kvar för att garantera produktens täthet om ingen kabel ska anslutas för vidarekoppling.




4. Lossa muttern på kabelgenomföringen, trå igenom kabeln och anslut den till kopplingsplinten. **Obs!** Armaturen är dubbelisolerad och har ingen plint för skyddsjord.




5. Skruva tillbaka gaveln.



6. Dra åt muttern på kabelgenomföringen.




7. Tryck fast armaturen i fästena.



8. Slå på strömmen.

Du kan genom att följa installationsanvisningen ovan koppla samman flera armaturer efter varandra (36-6775, 36-7304: max 10 st, 36-6774: max 21 st). Kabel Ø 5,5–10 mm.

36-6775, 36-7304



Skötsel och underhåll

- Torka av armaturen med en torr trasa vid behov.
- Ljuskällan kan inte bytas, försök aldrig öppna höljet eller modifiera armaturen på något sätt.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

36-6774

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ljuskälla	1600 lm, 3000 K, 16 W
Längd	570 mm
Bredd	69 mm
Användningstemperatur	–30 till 40 °C
Kapslingsklass	IP66

36-6775

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ljuskälla	4000 lm, 3000 K, 40 W
Längd	1170 mm
Bredd	69 mm
Användningstemperatur	–30 till 40 °C
Kapslingsklass	IP66

36-7304

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ljuskälla	4000 lm, 4000 K, 40 W
Längd	1170 mm
Bredd	69 mm
Användningstemperatur	–30 till 40 °C
Kapslingsklass	IP66

Ver. 20180509

Takarmatur LED

Art.nr. 36-6774, 36-6775, 36-7304

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktets lyskilde kan ikke skiftes. Når lyskilden er utbrukt skal produktet kasseres.
- Armaturen er beregnet for fast installasjon og skal installeres av registrert installasjonsvirksomhet.
- Armaturen skal monteres utenfor rekkevidde.
- Påse at du hele tiden står stødig og har god balanse ved installasjonsarbeidet.
- Kontroller at det ikke er kabler eller vannrør i taket før du starter boringen.
- **Advarsel!** Ved montering av elektriske produkter må alltid grunnleggende sikkerhetstiltak følges for å unngå brann, elektrisk støt og personskader.




Dobbeltisolert.




Lyskilden er ikke beregnet for dimmere eller elektroniske strømbrytere.

Installasjon


1. **Advarsel!** Før installasjon, bryt strømmen i den ledningen du skal koble til, enten med hovedstrømbryteren eller ved å fjerne sikringen i sikringsskapet.





2. Skru armaturens feste fast i taket. Monter lampen med en festemetode som egner seg til bygningskonstruksjonen og forsikre deg om at det ikke er strømledninger eller vannrør i konstruksjonen der du skal bore/skru.




36-6774




36-6775, 36-7304




3. Løsne på gavlen der den innkommende strømledningen skal kobles til. **Obs!** Pakningen (markert på bildet) skal trekkes ut når en ledning skal kobles til. La pakningen bli sittende, for å sikre at produktet er tett, hvis man ikke skal koble til ledning for viderekobling.




4. Løsne på mutteren på kabelgjennomføringen. Tre kabelen gjennom og koble den til koblingsplinten. **Obs!** Armaturen er dobbeltisolert og har ingen kobling til jord.




5. Fest gavlen igjen.



6. Dra til mutteren på kabelgjennomføringen.



7. Trykk armaturen fast i festene.



8. Skru på strømmen.

Flere armaturer kan kobles sammen (36-6775, 36-7304: maks 10 stk., 36-6774: maks 21 stk.). Følg da installasjonsanvisningen ovenfor. Kabel Ø 5,5–10 mm.

Stell og vedlikehold

- Tørk av med en tørr klut ved behov.
- Lyskilden kan ikke skiftes ut. Produktet kan ikke repareres eller endres på.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

36-6774

Strømtilkobling	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lyskilde	1600 lm, 3000 K, 16 W
Lengde	570 mm
Bredde	69 mm
Brukstemperatur	–30 til 40 °C
Kapslingsklasse	IP66

36-6775

Strømtilkobling	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lyskilde	4000 lm, 3000 K, 40 W
Lengde	1170 mm
Bredde	69 mm
Brukstemperatur	–30 til 40 °C
Kapslingsklasse	IP66

36-7304

Strømtilkobling	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lyskilde	4000 lm, 4000 K, 40 W
Lengde	1170 mm
Bredde	69 mm
Brukstemperatur	–30 til 40 °C
Kapslingsklasse	IP66

LED-kattovalaisin

Tuotenro 36-6774, 36-6775, 36-7304

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Valaisimen lappua ei voi vaihtaa. Kun lamppu lakkaa toimimasta, valaisin tulee poistaa käytöstä.
- Valaisin on tarkoitettu kiinteään asennukseen ja asennuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu asentaja.
- Valaisin tulee asentaa aikuisten ja lasten ulottumattomiin.
- Varmista, että seisot tasapainoisesti koko asennuksen ajan.
- Varmista ennen poraamista tai ruuvaamista, että katossa ei ole sähköjohtoja tai vesiputkia.
- Varoitus!** Sähkölaitteiden asennuksessa tulee aina noudattaa asianmukaisia turvallisuusohjeita tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi.




Kaksoiseristetty.




Lamppu ei sovellu himmentimeen tai elektroniseen virtakytkimeen.

Asentaminen


- Varoitus!** Sammuta liitettävän johdon virta ennen asentamista sammuttamalla se joko päävirtakytkimestä tai irrottamalla sulake sähkökaapista.





- Ruuvaa valaisimen kiinnikkeet kattoon. Käytä kattomateriaalille sopivaa kiinnitystapaa. Varmista, että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.



36-6774




36-6775, 36-7304




- Avaa pääty, johon sisään tuleva sähköjohto liitetään.


Huom.! Tiiviste (ympyröity kuvassa) irrotetaan johdon liittämisen ajaksi. Ellei valaisimeen liitetä johdolla muita valaisimia, anna tiiviste olla paikoillaan, jotta laite pysyy tiiviinä.




- Avaa johdon läpiviennin mutteri. Vie johto sen läpi ja liitä liitinrimaan. **Huom.!** Valaisin on kaksoiseristetty eikä siinä ole suojamaadoituksen liitäntää.




- Ruuvaa pääty takaisin paikoilleen.



- Kiristä johdon läpiviennin mutteri.



- Paina valaisin kiinni kiinnikkeisiin.



- Kytke virta päälle.

Yllä olevien ohjeiden mukaan voit liittää yhteen useita valaisimia (36-6775, 36-7304: enintään 10 kpl, 36-6774: enintään 21 kpl). Johto Ø 5,5–10 mm.

Huolto ja puhdistaminen

- Pyyhi valaisin tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Lamppua ei voi vaihtaa. Älä avaa tai muuta valaisinta millään tavalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

36-6774

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lamppu	1600 lm, 3000 K, 16 W
Pituus	570 mm
Leveys	69 mm
Käyttölämpötila	–30...+40 °C
Koteloitiluokka	IP66

36-6775

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lamppu	4000 lm, 3000 K, 40 W
Pituus	1170 mm
Leveys	69 mm
Käyttölämpötila	–30...+40 °C
Koteloitiluokka	IP66

36-7304

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lamppu	4000 lm, 4000 K, 40 W
Pituus	1170 mm
Leveys	69 mm
Käyttölämpötila	–30...+40 °C
Koteloitiluokka	IP66

LED-Deckenleuchte

Art.Nr. 36-6774, 36-6775, 36-7304

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Leuchtmittel des Produkts ist nicht austauschbar. Wenn es nicht mehr funktioniert, muss das Produkt entsorgt werden.
- Die Leuchte ist für die Festinstallation nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgesehen.
- Die Leuchte außer Reichweite montieren.
- Während der Installation stets auf einen sicheren Stand und gutes Gleichgewicht sorgen.
- Vor dem Bohren/Schrauben sicherstellen, dass an dieser Stelle keine Stromleitungen oder Wasserrohre in der Decke sind.
- **Warnung!** Bei der Verwendung von elektrischen Produkten sind grundsätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um Risiken für Feuer, Stromschläge und Personenschäden zu vermeiden.




Doppelt isoliert.







Das Leuchtmittel ist nicht für die Verwendung mit einem Dimmer oder elektronischen Schalter geeignet.

Installation


1. **Warnung!** Vor der Installation den Strom der Leitung abstellen, an welcher die Beleuchtung angeschlossen werden soll (entweder am Hauptschalter des Sicherungskastens oder indem die Sicherung entfernt/abgeschaltet wird).




2. Die Halterung der Leuchte an der Decke festschrauben. Eine für die Unterlage geeignete Befestigungsmethode wählen und sicherstellen, dass sich dort, wo gebohrt/geschraubt wird, keine Wasser- oder Stromleitungen in der Decke befinden.




3. Die Kappe lösen, an der die zuführende Stromleitung angeschlossen werden soll. **Hinweis:** Die Dichtung (in der Abb. eingekreist) wird herausgezogen, wenn ein Kabel angeschlossen wird. Wird kein Kabel zum Weiterschalten benutzt, sollte die Dichtung nicht entfernt werden, da sonst das Produkt nicht mehr komplett abgedichtet ist.




4. Die Mutter an der Kabeldurchführung lösen, das Kabel hindurch führen und an die Lüsterklemme anschließen. **Hinweis:** Die Leuchte ist doppelt isoliert und hat keine Klemme für den Schutzleiter.




5. Die Kappe wieder anbringen.



6. Die Mutter an der Kabeldurchführung festziehen.



7. Die Leuchte in die Halterungen festdrücken.



8. Den Strom einschalten.

Es ist möglich, mehrere Leuchten nacheinander zu verschalten, siehe dazu die Installationsanweisung oben (36-6775, 36-7304: max. 10 St., 36-6774: max. 21 St.). Kabel Ø 5,5–10 mm.

Pflege und Wartung

- Das Produkt bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Das Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder anderweitig Änderungen vorzunehmen.

Abfallentsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

36-6774

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Leuchtmittel	1600 lm, 3000 K, 16 W
Länge	570 mm
Breite	69 mm
Betriebstemperatur	–30 bis 40 °C
Schutzart	IP66

36-6775

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Leuchtmittel	4000 lm, 3000 K, 40 W
Länge	1170 mm
Breite	69 mm
Betriebstemperatur	–30 bis 40 °C
Schutzart	IP66

36-7304

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Leuchtmittel	4000 lm, 4000 K, 40 W
Länge	1170 mm
Breite	69 mm
Betriebstemperatur	–30 bis 40 °C
Schutzart	IP66