


Mandoline Slicer

Art.no 44-1513



Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Security




Warning:

The blades of the mandoline are very sharp. Take care not to cut yourself.



Instructions for use



Press in and turn the knob to select different settings. Refer to the markings on the knob. The mandoline juliennes or slices in two different thicknesses.

Care and maintenance



Warning: The blades of the mandoline are very sharp. Take care not to cut yourself.

Not dishwasher safe.

Wash the mandoline carefully by hand. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Size 38 × 13 × 12 cm


Weight 480 g

Mandolin

Art.nr 44-1513



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet




Varning!

Mandolinens knivar är mycket vassa. Var försiktig så att du inte skär dig.



Användning



Tryck in och vrid vredet för olika inställningar, se märkningen på vredet. Mandolinen skivar eller strimlar i två olika grovlekar.

Skötsel och underhåll



Varning! Mandolinens knivar är mycket vassa. Var försiktig så att du inte skär dig.

Ej maskindisk.

Diska mandolinen försiktigt för hand. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått 38 × 13 × 12 cm


Vikt 480 g

Mandolin

Art.nr. 44-1513



Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet




Advarsel!

Produktets kniver er svært skarpe. Vær forsiktig så du ikke skjærer deg.



Bruk



Trykk inn og vri på rattet for ulike innstillinger, se rattets merking. Mandolinen skiver eller strimler i to forskjellige grovheter.

Vedlikehold



Advarsel! Produktets kniver er svært skarpe. Vær forsiktig så du ikke skjærer deg.

Ikke maskinvask.

Vask mandolinen forsiktig for hånd. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres må det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt din kommune.

Spesifikasjoner

Mål 38 × 13 × 12 cm


Vekt 480 g

Monitoimiraastin

Tuotenro 44-1513



Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus




Varoitus!

Raastimen terät ovat erittäin terävät. Ole varovainen, jotta et vahingoita itseäsi.



Käyttö



Valitse asetus painamalla ja kiertämällä nuppia. Katso merkinnät nupista. Monitoimiraastin viipaloi tai suikaloi kahta eri paksuutta.

Huolto ja ylläpito



Varoitus! Raastimen terät ovat erittäin terävät. Ole varovainen, jotta et vahingoita itseäsi.

Ei konepesua.

Pese monitoimiraastin varovasti käsin. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mitat 38 × 13 × 12 cm


Paino 480 g

Gemüsehobel

Art.Nr. 44-1513



Vor der Benutzung die Gebrauchsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit




! Warnung!

Die Klingen des Gemüsehobels sind sehr scharf. Vorsichtig vorgehen, es besteht Verletzungsgefahr.



Gebrauch



Zum Ändern der Einstellung den Drehregler eindrücken und drehen (siehe Markierung am Drehregler). Es kann zwischen verschiedenen dicken Scheiben und Streifen gewählt werden.

Pflege und Wartung

! Warnung! Die Klingen des Gemüsehobels sind sehr scharf. Vorsichtig vorgehen, es besteht Verletzungsgefahr.

Nicht spülmaschinenfest.

Den Gemüsehobel vorsichtig von Hand spülen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Das Produkt bitte den lokalen Bestimmungen entsprechend entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen	38 × 13 × 12 cm
Gewicht	480 g