


coline®

4-slice Toaster

Brödrost • Brødrister • Leivänpaahdin



Art. No
18-4026
34-7342

Model. No
XB8133
XB8133

English	3
Svenska	6
Norsk	9
Suomi	12

4-slice Toaster

**Art.no 18-4026 Model XB8133
34-7342 XB8133**


Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse).

Safety


The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Place the toaster on an even, fireproof and hard surface.
- Do not place the toaster near curtains, towels, or other flammable objects. The toast can burn and start a fire.
- Do not place the toaster so that it can fall down in water or other liquids.
- Make sure that the voltage in the electric mains is 230 V and that you connect the toaster to a grounded outlet.
- Make sure that the cord does not come in contact with hot surfaces such as a hob for example.
- Use the toaster only in the way described in this user manual.
- Remember that the toaster can become hot during use.
- Only carry it using the handle to avoid burns.
- Keep an eye on the toaster when children are present.
- Never stick cutlery or other tools into the toaster.
- Always unplug the toaster before cleaning or when it is not used for a longer period of time.
- Do not expose the toaster to blows or jolts.
- Do not pull or carry the toaster by the cord. Do not use the cord as a handle and do not get the cord caught in door jambs. Do not pull it around sharp corners or edges.
- May only be used and stored indoors.
- Do not use the toaster if the cord or plug are damaged. Do not use it, if you have dropped it on the floor or in water.
- Do not open the protective covering. There are exposed, dangerous voltages on some components inside the product's protective covering. Contact with these can lead to electric shock.
- The toaster may only be repaired by qualified service professionals.
- The toaster may not be changed or unassembled.

Buttons and functions



1. Bread slots
2. Crumb tray
3. Toasting lever
4. Control panel
 - a. Shut-off button (Cancel)
 - b. Defrosting button (Defrost)
 - c. Reheating button (Reheat)
 - d. Infinitely variable toasting control, 1–5



Before first use

Run the toaster at the highest level without bread in a well-ventilated space a couple of times to burn off any residual odours caused by the manufacturing process. This is a completely normal procedure.

Use

Toasting

1. Make sure that the toasting lever is in the raised position.
2. Connect the plug to a earthed outlet (230 V AC).
3. Place the bread slices in the bread slots.
4. Select the desired toasting level, 1 (lightest) to 5 (darkest) by turning the toasting control knob. Experiment with a few slices to achieve the correct setting.
5. To start toasting, press down on the toasting lever until it stays. The toasting lever stays down only if the toaster is plugged into an electrical outlet.
6. The toaster turns off automatically, when toasting is finished, and the bread slices pop up. Toasting can be cancelled manually ahead of time by pressing the shut-off button (Cancel).
7. Make sure that the toasting lever is in the top position before the toaster is unplugged.

Note. Toasting only one piece of bread will give a darker colour than when toasting two pieces of bread.

Defrosting

Follow steps 1–5 above and then press the defrost button (Defrost).

Reheating

Bread toasted previously can be reheated by following steps 1–5 above and then pressing on the reheating button (Reheat). The bread is reheated for a moment before the toaster turns off. Keep an eye on the bread so that it does not burn.

Care and maintenance

Always remove the plug from the wall socket before cleaning. Never lower the toaster into water or other liquids, use only a soft, lightly moistened rag and a mild cleaning agent. Avoid solvents and polishing agents. Empty the crumb tray often.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Supply voltage 230 V AC, 50 Hz

Output 1200–1400 W

Cord length 90 cm

Brödrost 4-skivors

Art.nr 18-4026 Modell XB8133
34-7342 XB8133

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).



Säkerhet

Produkten får ej användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga. Den får ej heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap om de inte har fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.

- Denna produkt är avsedd för användning i hushåll och liknande miljöer som: Personalutrymmen på arbetsplatser; Hotellrum, motellrum, och andra bostadsliknande utrymmen.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Placera brödrostenen på ett jämnt, brandsäkert och oömt underlag.
- Placera inte brödrostenen nära gardiner, handdukar eller andra brännbara föremål. Brödet kan börja brinna och orsaka brand.
- Placera inte brödrostenen så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Se till att spänningen i elnätet är 230 V och att du ansluter brödrostenen till ett jordat uttag.
- Se till så att nätsladden inte kommer i kontakt med varma ytor, som t.ex. en varm spisplatta.
- Använd brödrostenen endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Tänk på att brödrostenen kan bli het under användning.
- Rör den bara på handtagen för att undvika brännskador.
- Håll brödrostenen under uppsikt om den används i närheten av barn.
- Stick aldrig ned bestick eller andra verktyg i brödrostenen.
- Drag alltid stickproppen ur vägguttaget före rengöring eller när den inte ska användas under en längre tid.
- Utsätt inte brödrostenen för slag eller stötar.
- Dra eller bär inte brödrostenen i nätsladden. Använd inte sladden som ett handtag och kläm den inte i någon dörr. Dra den inte heller runt vassa hörn och kanter.
- Får endast användas och förvaras inomhus.
- Använd inte brödrostenen om nätsladden eller stickproppen är skadade. Använd den inte heller om du har tappat den i golvet eller tappat den i vatten.
- Öppna inte höljet. Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje. Kontakt med dessa kan ge upphov till elektriska stötar.
- Brödrostenen får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Brödrostenen får inte ändras eller demonteras.

Knappar och funktioner

SVENSKA



1. Brödfack
2. Smulbricka
3. Nedsänkningsspak
4. Kontrollpanel
 - a. Upptiningsknapp (Defrost)
 - b. Återuppvärmningsknapp (Reheat)
 - c. Avstängningsknapp (Cancel)
 - d. Steglös rostningskontroll, 1–5

Före första användning

Kör brödrostenen på högsta effekt utan bröd i ett väl ventilerat utrymme ett par gånger eftersom den kan avge viss lukt när den är ny. Detta är helt normalt och inträffar när eventuella rester från tillverkningen värms upp och bränns.

Användning

Rostning

1. Kontrollera att nedsänkningssspaken står i det övre läget.
2. Anslut stickproppen till ett jordat uttag (230 V AC).
3. Lägg brödkivor i facken.
4. Välj önskad rostningsgrad, 1 (ljusast) till 5 (mörkast) genom att vrida på ratten för rostningskontroll. Prova dig fram till rätt inställning.
5. För att starta rostningen, tryck ned nedsänkningssspaken till den fastnar. Nedsänkningssspaken fastnar endast om brödrosten är anslutet till ett eluttag.
6. Brödrosten stängs av automatiskt när rostningen är klar, och brödkivan åker upp. Rostningen kan avbrytas manuellt i förtid genom att trycka på avstängningsknappen (Cancel).
7. Kontrollera att nedsänkningssspaken står i det övre läget innan stickproppen dras ur.

Anm. Rostning av endast ett bröd ger mörkare färg än vid rostning av två bröd.

Uppfrining

Följ steg 1–5 ovan och tryck sedan på upptiningsknappen (Defrost).

Återuppvärming

Tidigare rostat bröd kan värmas upp igen genom att följa steg 1–5 ovan och sedan trycka på återuppvärmningsknappen (Reheat). Brödet återuppvärms en kort stund innan rosten stängs av. Håll gärna brödet under uppsikt så att det inte bränns.

Skötsel och underhåll

Ta alltid ur stickproppen ur vägguttaget före rengöring. Sänk aldrig ner brödrosten i vatten eller annan vätska, utan använd en mjuk lätt fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel. Undvik lösningsmedel och slipande rengöringsmedel. Töm smulbrickan ofta.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Strömförsörjning 230 V AC, 50 Hz

Effekt 1200–1400 W

Sladdlängd 90 cm

Brødrister 4-skivers

Art.nr. 18-4026 Modell XB8133
34-7342 XB8133

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).


Sikkerhet

Produktet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det skal heller ikke brukes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap, dersom de ikke har fått instruksjoner om bruken av noen som har ansvaret for deres sikkerhet.


- Dette produktet er beregnet for bruk i husholdninger og liknende miljøer som: Personalrom på arbeidsplasser; Hotellrom, motellrom og andre liknende steder.
- La aldri barn leke med produktet.
- Plasser brødristeren på et jevnt, brannsikkert og stabilt underlag.
- Plasser ikke brødristeren nær gardiner, håndklær eller annet brennbart. Brødet kan begynne å brenne og forårsake brann.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Påse at spenningen i strømnettet er 230 V, og at du kobler brødristeren til et jordet uttak.
- Påse at strømledningen ikke kommer i kontakt med varme flater, som f.eks. en varm kokeplate.
- Bruk brødristeren kun på den måten som beskrives i denne bruksanvisningen.
- Husk at brødristeren kan bli varm når det er i bruk.
- Berør den bare på håndtakene for å unngå brannskader.
- Hold brødristeren under oppsikt dersom den brukes i nærheten av barn.
- Stikk aldri bestikk eller andre verktøy i brødristeren.
- Trekk alltid stopselet ut fra vegguttaket før rengjøring eller når den ikke skal brukes på en stund.
- Utsett ikke brødristeren for slag eller støt.
- Trekk eller bær den ikke i ledningen. Bruk ikke ledningen som et håndtak, og klem den ikke i dører. Trekk den heller ikke rundt skarpe kanter eller hjørner.
- Må kun brukes og oppbevares innendørs.
- Bruk ikke brødristeren dersom strømledningen eller stopselet er skadet. Bruk den heller ikke hvis du har mistet den i gulvet, satt den igjen utendørs eller mistet den i vann.
- Dekselet må ikke åpnes. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan gi elektrisk støt.
- Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Produktet må ikke demonteres eller endres.

Knapper og funksjoner

NORSK



1. Brødkuff
2. Smulebrikke
3. Nedsenkingsspak
4. Kontrollpanel
 - a. Optiningsknapp (Defrost)
 - b. Gjenoppvarmingsknapp (Reheat)
 - c. Av-knapp (Cancel)
 - d. Trinnløs ristingskontroll, 1–5



Før første gangs bruk

Kjør brødristeren på høyeste effekt uten brød i et godt ventilert lokale et par ganger ettersom den kan avgi en viss lukt når den er ny. Dette er helt normalt og inntrerffer når eventuelle rester fra produksjonen varmes opp og brennes.

Bruk

Risting

1. Kontroller at nedsenkingsspaken står i øverste posisjon.
2. Koble støpselet til et jordet uttak (230 V AC).
3. Legg brødkiver i skuffen.
4. Velg ønsket ristingsgrad, 1 (lysest) til 5 (mørkest) ved å vri på rattet for ristingskontroll. Prøv deg fram til riktig innstilling.
5. For å starte ristingen, trykk ned nedsenkingsspaken til den festes. Nedsenkingsspaken fester seg kun hvis brødristeren er koblet til et strømuttak.
6. Brødristeren skrus av automatisk når ristingen er fullført, og brødkiven(e) spretter opp. Ristingen kan avbrytes manuelt før den er ferdig ved å trykke på av-knappen (Cancel).
7. Kontroller at nedsenkingsspaken står i øverste posisjon før støpselet dras ut.

Anm. Risting av en brødkive gir mørkere farge enn risting av to skiver.

Opptringning

Følg trinn 1–5 over og trykk deretter på opptriningsknappen (Defrost).

Gjenoppvarming

Tidligere ristet brød kan varmes opp igjen ved å følge trinn 1–5 over og deretter trykke på gjenoppvarmingsknappen (Reheat). Brødet varmes opp igjen en kort stund før risteren skrus av. Hold gjerne brødet under oppsikt så det ikke blir brent.

Vedlikehold

Ta alltid ut støpselet fra vegguttaket før rengjøring. Senk aldri brødristeren ned i vann eller annen væske, men bruk en fuktet myk lett fuktet klut og et mildt rengjøringsmiddel. Unngå slipende rengjøringsmiddel og løsemiddel. Tøm smulebrikken ofte.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Strømforsyning 230 V AC, 50 Hz

Effekt 1200–1400 W

Lengde på ledning 90 cm

Leivänpaahdin 4 leivälle

Tuotenumero 18-4026
34-7342

Malli XB8133
XB8133


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


Tuotetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää tuotetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön antamia ohjeita.

- Tämä tuote sopii käytettäväksi kotitalouksiin ja vastaaviin ympäristöihin, kuten: Työpaikkojen henkilöstötilat; Hotelli- ja motelliuhoneet ja muuta vastaanottava asunnonkaltaiset tilat.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä tuotteella.
- Sijoita leivänpaahdin tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.
- Älä sijoita leivänpaahdinta palonarkojen materiaalien, kuten verhojen tai käsipyyhkeiden läheisyyteen. Leipä voi sytytyä tuleen ja aiheuttaa tulipalon.
- Älä sijoita leivänpaahdinta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Varmista, että sähköverkon jännite on 230 V ja että pistorasia on maadoitettu.
- Varmista, ettei virtajohto joudu kosketuksiin lämpimien pintojen, esim. keittolevyjen kanssa.
- Käytä leivänpaahdinta vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Ota huomioon, että leivänpaahdin kuumenee käytön aikana.
- Vältä palovammat koskettamalla ainoastaan kahvoja.
- Älä jätä leivänpaahdinta valvomatta lasten läheisyyteen.
- Älä työnnä leivänpaahdinta aterimia tai muita esineitä.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai jos et käytä sitä vähään aikaan.
- Älä altista leivänpaahdinta iskuille tai tärähdyyksille.
- Älä vedä äläkä kanna laitetta virtajohdosta. Älä käytä virtajohtoa kantokahvana äläkä jätä johtoa oven väliin. Älä vedä johtoa terävien reunojen ja kulmien yli.
- Leivänpaahdinta saa käyttää ja säilyttää ainoastaan sisätiloissa.
- Älä käytä leivänpaahdinta, mikäli johto tai pistoke on vioittunut. Älä käytä laitetta myöskään, mikäli olet tiputtanut sen lattialle tai veteen.
- Älä avaa laitteen koteloa. Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettyä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niihin koskeminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Leivänpaahdimen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Tuotetta ei saa purkaa eikä muuttaa.

Painikkeet ja toiminnot



1. Leipäaukko
2. Murutarjotin
3. Vipu
4. Ohjauspaneeli
 - a. Sulatuspainike (Defrost)
 - b. Uudelleenlämmityspainike (Reheat)
 - c. Keskeytyspainike (Cancel)
 - d. Portaaton paahtoasteen säätö 1–5



Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Käytä leivänpaahtinta muutaman kerran tyhjänä täydellä teholla hyvin tuuletetussa tilassa. Leivänpaahtimesta saattaa tulla hajua ensimmäisillä käyttökerroilla.

Tämä on täysin normaalista ja johtuu valmistuksessa muodostuneiden jäänteiden kuumentemisestä ja palamisesta.

Käyttö

Leivän paahtaminen

1. Varmista, että vippu on yläasennossa.
2. Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan (230 V AC).
3. Laita leipä paahtimeen.
4. Valitse haluttu paahtoaste, 1 (vaalein) – 5 (tummin) paahtoasteen säätinupilla. Hae parasaste kokeilemalla.
5. Aloita paahtaminen painamalla vippu alas, kunnes se pysähtyy. Vippu pysähtyy ja jää ala-asentoon vain silloin, kun leivänpaahtin on liitetty pistorasiaan.
6. Paahdin sammuu automaatisesti, kun paahto on valmis. Leivänpalat ponnahtavat ylös. Voit keskeyttää paahtamisen manuaalisesti ennen paahtoajan loppumista painamalla keskeytyspainiketta (Cancel).
7. Varmista, että vippu on yläasennossa ennen pistotulpan irrottamista pistorasiasta.

Huom.!

Yksi leipä paahtuu tummemmaksi kuin kaksi leipää paahdettuna yhtä aikaa.

Sulatus

Suorita yllä olevat kohdat 1–5 ja paina sen jälkeen sulatuspainiketta (Defrost).

Uudelleenläämmittäminen

Voit lämmittää aiemmin paahtetun leivän uudelleen seuraavasti: suorita kohdat 1–5 ja paina sen jälkeen uudelleenläämmityspainiketta (Reheat). Leipää lämmitetään hetki. Lämmitystä kannattaa valvoa, jotta leipä ei pääse mustumaan.

Huolto ja ylläpito

Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Älä upota leivänpaahtinta veteen tai muuhun nesteeseen. Käytä puhdistamiseen kostutettua liinaa ja mietoa pesuainetta. Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.

Tyhjennä murutarjotin säännöllisesti.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jätkeneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Virtalähde 230 V AC, 50 Hz

Teho 1200–1400 W

Johdon pituus 90 cm

coline[®]

SVERIGE

KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: kundtjanst@clasohlson.se
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER	Tlf.: 23 21 40 00 Faks: 23 21 40 80 E-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Sähköposti: info@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSEOITE	Clas Ohlson Oy, Annankatu 34–36 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET	www.clasohlson.co.uk
----------	--