


Delarna

- | | | |
|------------------------------|------------------|---|
| 1. Gavel (2x) | 6. Låsclips (9x) | 11. Svängbar framdelen |
| 2. Täckbricka till hjul (4x) | 7. Dragstång | 12. Främre hjulaxel |
| 3. Hjul (4x) | 8. Bult M8x40 | 13. Ram med bakre hjulaxel |
| 4. Bricka till hjulaxel (4x) | 9. Bricka M8 | 14. Bottenplatta |
| 5. Sidor (2x) | 10. Mutter M8 | 15. Metallbussning med hål för låsclips |



Montering

- Montera brickor (4) på hjulaxlarna, tryck sedan fast hjulen på axlarna med luftventilerna utåt, tryck fast täckbrickorna (2) så att hjulen fixeras.
- Montera den svängbara framdelen (11).
 - Vänd ramen (13) upp-och-ner.
 - Montera den svängbara framdelen (11) på tappen med den utstickande delen av plastbussningen mot ramen.
 - Montera metallbussningen (15) på tappen, vrid metallbussningen så att hålet i den och hålet i tappen är mitt för varandra, fixera metallbussningen med ett låsclips (6).
- Montera dragstången (7) på den svängbara framdelen med bult (8), bricka (9) och mutter (10).
- Vänd skindan så att den står på hjulen.
- Lägg bottenplattan (14) på ramen så att hålen kommer mittför ramens fyrkantrör.
- Montera de två sidorna (5): Sidorna ska vändas så att de fyrkantiga fäststakarna är på utsidan mot hjulen.
- Trä gavlarnas (1) hål över sidornas rundstavar och lås fast med låsclipsen (6) på utsidan.

För säkerhets skull...

- Kontrollera att låsclipsen till gavlarna och dragstången sitter fast innan varje användningstillfälle.
- Skjutsa ej barn eller djur i skindan, tänk på att skindan saknar broms - om du släpper dragstången rullar skindan iväg om den står i en backe!
- Dra endast skindan för hand och ej efter något fordon!
- Däcktryck: Max. 2 bar
- Max last: 40 kg

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se

NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no


www.clasohlson.se www.clasohlson.no

CLAS OHLSON

Vaunu Tuotenumero: 30-9247

Osat

- | | | |
|------------------------------------|------------------|---|
| 1. Pääty (x2) | 6. Lukitsin (x9) | 11. Kääntyvä etuosa |
| 2. Renkaan peitelevy (x4) | 7. Vetotanko | 12. Etummainen rengasakseli |
| 3. Rengas (x4) | 8. Pultti M8x40 | 13. Kehys ja taaempi rengasakseli |
| 4. Renkaan akselin aluslaatta (x4) | 9. Aluslevy M8 | 14. Pohjalevy |
| 5. Pitkä sivu (x2) | 10. Mutteri M8 | 15. Metallitiiviste, jossa reikä lukitsimelle |



Asennus

- Asenna aluslaatat (4) renkaiden akseleihin, paina renkaat akseleihin ilmapventtiilit ulospäin, paina peitelevyt (2) siten, että renkaat lukittuvat.
- Asenna kääntyvä etuosa (11)
 - Käännä kehystä (13) ylösalaisin.
 - Asenna kääntyvä etuosa (11) tappiin siten, että muovitiivisteen ulkoneva osa on tappia kohden.
 - Asenna metallitiiviste (15) tappiin, käännä metallitiivistettä siten, että sen ja tapin reiät ovat kohdakkain, kiinnitä metallitiiviste lukitsimella (6).
- Asenna vetotanko (7) liikkuvaan etuosaan pultilla (8), aluslaatalta (9) ja mutterilla (10).
- Käännä vaunu oikein päin.
- Aseta pohjalevy (14) kehykseen siten, että reiät osuvat kehyksen nelikulmaputkiin.
- Sivulaitojen (5) asentaminen: Sivut tulee kääntää siten, että nelikulmaiset tangot ovat ulkopuolella renkaita vasten.
- Pujota päätyjen (1) reiät pitkien sivujen pyöreisiin tappeihin ja lukitse lukitsimilla (6) ulkopuolelta.

Varmuuden vuoksi

- Varmista aina ennen käyttöä, että lyhyiden päätyjen ja vetotangon lukitsimet ovat paikoillaan.
- Älä kyyditse lapsia tai eläimiä vaunussa. Ota huomioon, että vaunussa ei ole jarruja, joten mäkeen jätetty vaunu rullaa alas!
- Vedä vaunua ainoastaan käsin, ei ajoneuvojen perässä!
- Rengaspaine: Enintään 2 baaria
- Suurin kuorma: 40 kg

Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi

CLAS OHLSON