

Inflatable trampoline, art.no. 31-4267

Please read the instruction manual before use and keep it for reference.

We endeavour to ensure that all specifications are correct, however printing errors may occur and details are subject to change.

Any technical queries should be directed to our customer services.

Safety

- Only adults are to inflate/deflate the trampoline.
- Max. 2 children are to use the trampoline at the same time.
- Max. load for trampoline 70 kg.
- Recommended age limit 6 years and older.
- This trampoline is not an aquatic toy and should not be used on water.
- Never leave young children unattended while they are using the trampoline.

Inflation

Start by laying out the trampoline. Make sure that the valve is correctly inserted and that the washer is in place. Inflate until all surfaces are firm and wrinkle-free.

Note: The trampoline may expand when exposed to direct sunlight. To avoid damaging the seams, release a little air or position trampoline in the shade.

Care and Maintenance

- To avoid damaging the trampoline, never drag it across the ground, always carry it.
- Wash using water and a mild detergent. Do not use solvents or scouring creams.
- When not in use, store the deflated and cleaned trampoline and in a cool but dry place.

Uppblåsbar studsmatta, art.nr 31-4267

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Endast vuxna får fylla och tömma studsmattan på luft.
- Max. 2 barn får vistas på studsmattan samtidigt.
- Max. total belastning på studsmattan är 70 kg.
- Rekommenderas från barn som är 6 år och äldre.
- Denna studsmatta är ingen vattenleksak och får ej användas i vatten.
- Låt ej barn använda studsmattan utan att en vuxen noggrant övervakar dem hela tiden

Pumpning av studsmattan

Börja med att veckla ut studsmattan ordentligt. Kontrollera att ventilen är ordentligt monterad och att packningen sitter på plats. Pumpa sedan tills studsmattan är rynkfri och fast.

Tänk på att studsmattan kan utvidgas när den exponeras i direkt solljus. För att undvika skador på sömmar, töm vid behov ur lite luft eller placera studsmattan i skuggan.

Skötsel och underhåll

- För att undvika skador på studsmattan, släpa aldrig studsmattan på marken utan bär den till önskad plats.
- Rengör studsmattan med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Undvik lösningsmedel och slipande rengöringsmedel.
- När studsmattan inte används, förvara den tömd på luft, rengjord och torr i ett svalt och torrt utrymme.

Oppblåsbar trampoline, art.nr 31-4267

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vår kundetjeneste.

Sikkerhet

- Kun voksne får fylle og tømme trampolinen for luft.
- Maks. 2 barn kan oppholde seg på trampolinen samtidig.
- Maks. belastning på trampolinen er 70 kg totalt.
- Anbefalt for barn som er 6 år og eldre.
- Denne trampolinen er ikke et vannleketøy, og den må ikke brukes i vann.
- La ikke barn bruke trampolinen uten at en voksen nøye overvåker dem hele tiden.

Pumping av trampolinen

Begynn med å rulle ut trampolinen ordentlig. Kontroller at ventilen er ordentlig montert og at pakningen sitter på plass. Pump deretter til trampolinen er fri for skrukker.

Husk at trampolinen kan utvides når den eksponeres i direkte sollys. For å unngå skader på sømmer, tøm ved behov ut litt luft eller plasser trampolinen i skyggen.

Vedlikehold

- For å unngå skader på trampolinen, dra den aldri på marken, men bær den til ønsket plass.
- Rengjør trampolinen med vann og et mildt rengjøringsmiddel. Unngå slipende rengjøringsmiddel og løsemiddel.
- Når trampolinen ikke er i bruk, oppbevar den uten luft, rengjort og tørr i et svalt og tørt rom.

Puhallettava trampoliini, tuotenumero 31-4267

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Vain aikuinen saa täyttää ja tyhjentää trampoliinin.
- Trampoliinin päällä saa olla enintään kaksi lasta kerrallaan.
- Trampoliinin enimmäiskuormitus on 70 kg.
- Suositellaan yli 6-vuotiaille.
- Trampoliini ei ole vesilelu, eikä sitä saa käyttää vedessä.
- Älä anna lasten käyttää trampoliinia ilman vanhempien tarkkaa ja jatkuvaa valvontaa.

Trampoliinin pumppaus

Aloita taittelemalla trampoliini kunnolla auki. Tarkista, että venttiili on asennettu oikein ja että tiiviste on paikallaan. Pumppaa, kunnes trampoliini on rypytön ja kiinteä.

Ota huomioon, että trampoliini saattaa laajentua altistuessaan suoralle auringonvalolle. Voit välttää saumojen vauriot tyhjentämällä hieman ilmaa tai asettamalla trampoliinin varjoon.

Huolto ja ylläpito

- Älä vedä trampoliinia maata pitkin, vaan kannaa se paikalleen, niin vältät vauriot.
- Puhdista trampoliini vedellä ja miedolla pesuaineliuksella. Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Säilytä trampoliini tyhjennettynä ja puhdistettuna viileässä ja kuivassa tilassa.