

Work Bench

Arbetsbänk
Arbeidsbenk
Työtaso
Werkbank



Art.no Model
40-6889 HF-GT-A

Ver. 20131001

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch

Work Bench

Art.no 40-6889 Model HF-GT-A

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services (see address on reverse).

Safety

- Max. Load: 100 kg. Heavy loads must be placed down carefully onto the work bench.
- Make sure that all screws and nuts are mounted and securely tightened. The plastic feet should be mounted onto the legs to protect against slipping.
- Never stand on the workbench or use it as a step ladder.
- The work bench must sit solidly with all four feet on hard and flat surface.

Product description


- Foldable workbench with dual cranks for easy fastening of odd shaped and diverse sized workpieces.
- Stable – Max load: 100 kg.
- Built in tool holders in the cross bar.
- Swivel pegs which can be used in a variety of ways.
- Angle and length measurements on the worktop.
- Non-slip feet.

Contents

1	Worktop	2 pcs.
2	Slide base	2 pcs.
3	M8 × 40mm bolt	4 pcs.
4	Crossbar	2 pcs.
5	Leg frame	2 pcs.
6	Plastic foot	4 pcs.
7	M8 washer	8 pcs.
8	4.8 × 16 wood screw	16 pcs.
9	M6 × 32mm bolt	8 pcs.
10	M6 nut	8 pcs.
11	M8 nut	4 pcs.
12	Swivel peg	4 pcs.
13	M6 washer	8 pcs.

Assembly

1. Mount the crossbars to the (4) leg frames (5) with the M6 bolts (9), washers (13) and nuts (10).
2. Fasten the slide bases (2) on the underside of the worktops (1) with the three screws (8).
3. Mount the leg frames (5) on the underside of the slide bases (2) with the M8 bolts (3), washers (7) and nuts (11).
4. Press the plastic feet (6) securely onto the legs.
N.B. The plastic feet are asymmetrical, the "highest" part should be facing the leg's outer corner.
5. Flip over the workbench and press in the swivel pegs (12) into the holes in the work tops.



Storage and maintenance

- The workbench can be cleaned with mild washing up liquid and a damp cloth.
- Make sure to check that the screws are securely tightened every now and then. Lubricate the slide bases' threads when needed.
- Store the workbench in a dry location.

Protecting the environment

Dispose of your waste responsibly, sort and recycle where possible. All machines, hoses and packing material should be sorted and handled according to local environmental regulations.



Specifications

Working height	785 mm
Vice jaw opening	110 mm
Folded size	605 × 190 × 955 mm
Weight	6.7 kg

Arbetsbänk

Art.nr 40-6889

Modell HF-GT-A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Max belastning: 100 kg. Tung last måste läggas ner lugnt och försiktigt på arbetsbänken.
- Se till att alla skruvar och muttrar är monterade och åtdragna. Plastfötterna skall vara monterade på benen som halkskydd.
- Stå aldrig på arbetsbänken och använd den inte som stege.
- Arbetsbänken måste stå stadigt på alla fyra fötterna på ett hårt och plant underlag.

Produktbeskrivning

- Hopfällbar arbetsbänk med dubbla vevar för enkel fastsättning av arbetstycken med olika form/storlek.
- Stabil – Max belastning 100 kg.
- Verktygshållare i tvärstagen.
- Spännbackar som går att använda på många olika sätt.
- Vinkel- och längdmärkning på bänkskiva.
- Halkfria fötter.

Förpackningen innehåller

1	Bänkskiva	2 st.
2	Skruvstycke	2 st.
3	Bult M8 × 40mm	4 st.
4	Tvärstag	2 st.
5	Benpar	2 st.
6	Plastfot	4 st.
7	Planbricka M8	8 st.
8	Träskruv 4,8 × 16	16 st.
9	Bult M6 × 32mm	8 st.
10	Mutter M6	8 st.
11	Mutter M8	4 st.
12	Spännback	4 st.
13	Planbricka M6	8 st.

Montering

- Montera tvärstagen (4) på benparet (5) med M6 bultar (9), planbrickor (13) och muttrar (10).
 - Fäst skruvstyckena (2) på undersidan av bänkskivorna (1) med träskruvorna (8).
 - Montera benparet (5) på undersidan av skruvstyckena (2) med M8 bultar (3), planbrickor (7) och muttrar (11).
 - Tryck fast plastfötterna (6) i benen. **Obs!**
Plastfötterna är inte symetriska, den "högsta" delen skall vara mot benets ytterhörn.
 - Vänd arbetsbänken och tryck fast spännskruven (12) i hålen i bänkskivorna.
-

Underhåll och förvaring

- Arbetsbänken kan rengöras med ett milt diskmedel och en fuktad tvättlapp.
- Kontrollera då och då att skruvorna är åtdragna. Smörj gängorna i skruvstycket om de börjar gå tungt.
- Förvara arbetsbänken i ett torrt utrymme.

Skydda miljön

Sortera ditt avfall och låt det gå till återvinning istället för att kasta det.
Alla maskiner, slangar och förpackningsmaterial ska sorteras och hanteras enligt lokala miljöförordningar.



Specifikationer

Arbetshöjd	785 mm
Öppning skruvstycke	110 mm
Storlek hopfälld	605 × 190 × 955 mm
Vikt	6,7 kg

Arbeidsbenk

Art.nr. 40-6889 Modell HF-GT-A

Les igjennom bruksanvisningen grundig før bruk av produktet, og ta vare på den for ev. framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret her i denne bruksanvisningen).

Sikkerhet

- Maks. belastning: 100 kg. Tung last må legges forsiktig ned på arbeidsbenken.
- Påse at alle skruer og mutre er trukket godt til. Plastføttene skal være montert på beina. De forhindrer benken i å skli på underlaget.
- Stå aldri på arbeidsbenken. Bruk den heller ikke som stige.
- Arbeidsbenken må stå stødig på et jevnt og solid underlag med alle føttene på underlaget.

Produktbeskrivelse


- Sammenleggbar arbeidsbenk med doble sveiver for enkelt å kunne feste arbeidsemner av ulike former og størrelser.
- Stabil – Maks. belastning 100 kg.
- Verktøyholder i tverrstaget.
- Spennbakker som kan brukes på forskjellige måter.
- Vinkel- og lengdemerkning på benkplaten.
- Sklisikre føtter.

Forpakningen inneholder

1	Benkplate	2 stk.
2	Skrustykke	2 stk.
3	Bolt M8 × 40 mm	4 stk.
4	Tverrstag	2 stk.
5	Bein	2 par
6	Plastfot	4 stk.
7	Skive M8	8 stk.
8	Treskruer 4,8 × 16	16 stk.
9	Bolt M6 × 32 mm	8 stk.
10	Mutter M6	8 stk.
11	Mutter M8	4 stk.
12	Spennstag	4 stk.
13	Planskive M6	8 stk.

Montering

- Monter tverrstagene (4) på beina (5) med M6 boltene (9), skiver (13) og mutre (10).
 - Fest skruerakettene (2) på undersiden av benkplatene (1) med treskruene (8).
 - Monter beina (5) på undersiden av skruerakettene (2) med M8 boltene (3), skiver (7) og mutre (11).
 - Press plastføttene (6) på plass på beina.
- Obs!** Plastføttene er ikke symmetriske. Den høyeste delen skal vende utover.
- Snu arbeidsbenken og trykk spennstagene (12) på plass i hullene i benkeplatene.



Vedlikehold og oppbevaring

- Arbeidsbenken rengjøres med en lett fuktet klut med mildt oppvaskmiddel.
- Kontroller med jevne mellomrom at skruene er trukket godt til. Smør gjengene på braketten hvis de begynner å bli vanskelige å skru på.
- Oppbevar arbeidsbenken på et tørt sted.

Ta vare på miljøet

Sorter avfallet og la det gå til gjenvinning. Alle maskiner, slanger og all emballasje skal sorteres og håndteres i henhold til lokale miljøforskrifter.



Spesifikasjoner

Arbeidshøyde	785 mm
Maks. åpning på skrustikken	110 mm
Størrelse (sammenslått)	605 x 190 x 955 mm
Vekt	6,7 kg

Työtaso

Tuoteno 40-6889 Malli HF-GT-A

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvitta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Suurin sallittu kuorma: 100 kg. Raskas kuorma tulee asettaa varoen työtasolle.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat kunnolla kiinni. Muovijalat tulee asentaa jalkoihin liukuesteeksi.
- Älä seiso työtason päällä äläkä käytä sitä tikkaana.
- Työtason tulee seisästä vakaasti keikilla neljällä jalalla kovalla ja tasaisella alustalla.

Tuotekuvaus


- Taitettava työtaso, jossa kaksi kampea erikokoisten työkappaleiden helppoa kiinnittämistä varten.
- Vakaa – Suurin kuorma 100 kg.
- Työkalupidike poikkitangossa
- Monikäyttöiset kiristysleuat.
- Kulma- ja pituusmerkintä työtasossa.
- Liukumattomat jalat.

Pakkauksen sisältö

1	Työtaso	2 kpl
2	Ruuvipuristin	2 kpl
3	Pultti M8 × 40mm	4 kpl
4	Poikkituki	2 kpl
5	Jalkapari	2 kpl
6	Muovijalka	4 kpl
7	Aluslaatta M8	8 kpl
8	Puuruuvi 4,8 × 16	16 kpl
9	Pultti M6 × 32mm	8 kpl
10	Mutteri M6	8 kpl
11	Mutteri M8	4 kpl
12	Kiristysleuat	4 kpl
13	Aluslaatta M6	8 kpl

Asennus

1. Asenna poikkitanko (4) jalkapariin (5) M6-pulteilla (9), aluslaatoilla (13) ja muttereilla (10).
2. Kiinnitä ruuvipuristimet (2) pöytälevyjen (1) ala-puolelle puuruuveilla (8).
3. Asenna jalkaparit (5) ruuvipuristimien (2) alle M8-pulteilla (3), aluslaatoilla (7) ja muttereilla (11).
4. Kiinnitä muovijalat (6) kiinni jalkoihin.
- Huom.! Muovijalat eivät ole symmetrisiä; "korkein" osa tulee olla jalani ulkokulmaa kohti.**
5. Käännä työtaso ja paina kiristysleuat (12) työtason reikiin.



Huolto ja säilytys

- Työtaso puhdistetaan kostealla liinalla ja miedolla pesuaineliuoksella.
- Tarkasta ajoittain, että ruuvit ovat tiukalla. Voitele ruuvipuristinten kierheet, mikäli ne liikkuvat raskaasti.
- Säilytä työtaso kuivissa tiloissa.

Pidä huolta ympäristöstä

Lajittele ja kierrätä jätteet. Älä heitä niitä sekajätteisiin. Kaikki koneet, letkut ja pakkausmateriaali on lajittelava paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.



Tekniset tiedot

Työskentelykorkeus	785 mm
Ruuvipuristimen avauma	110 mm
Mitat kokoontaitettuna	605 x 190 x 955 mm
Paino	6,7 kg

Werkbank

Art.Nr. 40-6889 Modell HF-GT-A

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Sicherheitshinweise

- Max. Belastung: 100 kg. Schwere Lasten müssen langsam und vorsichtig auf der Werkbank abgelegt werden.
- Darauf achten, dass sämtliche Schrauben und Muttern angebracht und festgezogen sind. Die Kunststofffüße müssen an den Beinen als Schutz gegen Verrutschen angebracht werden.
- Niemals auf der Werkbank stehen und diese nicht als Leiter benutzen.
- Die Werkbank muss mit allen vier Füßen einen stabilen Stand auf einer harten und ebenen Unterlage haben.

Produktbeschreibung


- Klappbare Werkbank mit doppelten Kurbeln zum einfachen Einspannen von Werkstücken verschiedener Form/Größe
- Stabil – max. Belastung 100 kg
- Werkzeughalter in der Querstrebe
- Vielseitig einsetzbare Spannbacken
- Winkel- und Längenmarkierung auf der Arbeitsplatte
- Rutschfeste Füße

Lieferumfang

1	Arbeitsplatte	2 St.
2	Schraubstock	2 St.
3	Schraube M8 × 40 mm	4 St.
4	Querstrebe	2 St.
5	Beinpaar	2 St.
6	Plastikfuß	4 St.
7	Unterlegscheibe M8	8 St.
8	Holzschraube 4,8 × 16	16 St.
9	Schraube M6 × 32 mm	8 St.
10	Mutter M6	8 St.
11	Mutter M8	4 St.
12	Spannbacke	4 St.
13	Unterlegscheibe M6	8 St.

Zusammenbau

1. Die Querstrebbe (4) am Beinpaar (5) mit M6-Schrauben (9), Unterlegscheiben (13) und Muttern (10) montieren.
2. Die Schraubstücke (2) an der Unterseite der Arbeitsplatten (1) mit den Holzschrauben (8) befestigen.
3. Die Beinpaare (5) an der Unterseite der Schraubstücke (2) mit M8-Schrauben (3), Unterlegscheiben (7) und Muttern (11) montieren.
4. Die Plastikfüße (6) in die Beine stecken.
Hinweis: Die Plastikfüße sind nicht symmetrisch, das „höhere“ Ende gehört an die äußere Ecke des Beins.
5. Die Werkbank umdrehen und die Spannbacken (12) in die Löcher der Arbeitsplatten drücken.



Pflege und Aufbewahrung

- Die Werkbank kann mit einem milden Geschirrspülmittel und einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Von Zeit zu Zeit den festen Sitz der Schrauben überprüfen. Die Gewinde des Schraubstocks bei Schwierigkeit schmieren.
- Die Werkbank an einem trockenen Ort aufzubewahren.

Umweltschutz

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.



Technische Daten

Arbeitshöhe	785 mm
Öffnung Schraubstock	110 mm
Abmessungen eingeklappt	605 × 190 × 955 mm
Gewicht	6,7 kg

Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
fax: 0247/445 09
e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
 faks: 23 21 40 80
 e-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI

Great Britain

Customer Service	contact number: 08545 300 9799 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet	www.clasohlson.com/uk
Postal	10 – 13 Market Place Kingston Upon Thames Surrey KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

clas ohlson