

Armbandsklocka, solcellsdriven Nr: 31-3366 • Modell: TRONY


Ver. 001-200407

BRUKSANVISNING

- Armbandsklocka drivs av solcell & batteri.
- 6 siffrors display med bakgrundsbelysning.
- 12 eller 24 timmars visning.
- 24 timmars kronograf med visning av 1/100 dels sekund och varvtider.
- Vattentäckdattill30meter.
- Visar: timmar, minuter, månad, datum och veckodag.
- Larm med Snoozefunktion (5 minuter), samt timsignal (avstängbar).

Armbandsklockan drivs av en solcell

När klockan exponeras för naturligt inomhusljus t.ex. solljus, glödlampa (min 40W) eller lysrör driver solcellen klockan. Om endast en glödlampa (40W) finns bör klockan vara på ett avstånd av upp till 2 meter från klockan, vid starkare ljus fungerar klockan på ett längre avstånd från ljuskällan. Solcellen förslänger livslängden på det inbyggda Lithium-batteriet med upp till 8 år.



Välj funktion

- Normal visning: Timmar, minuter, sekunder och veckodag.
- Tryck på B [START] för att visa: Månad, dag och veckodag.
- Tryck på D [RESET] för att visa: Alarmtiden.
- Tryck på C [MODE] en gång för att gå till tidtagningsläge.
- Tryck på C två gånger för att gå till inställning av alarmtid (timmar blinkar).
- Tryck på C tre gånger för att gå till inställning av tid (sekunder blinkar).
- Tryck på C fyra gånger för att återgå till normal visning.
- Tryck på A [LIGHT] för att tända bakgrundsbelysningen.

Ställ in tid/kalender

1. Tryck på C [MODE] tre gånger för att gå till inställning av tid (sekunder blinkar), tryck på B [START] för att nollställa sekundvisningen.
2. Tryck på D [RESET], minutssiffran blinkar, tryck på B för att ställa in rätt minut.
3. Tryck på D [RESET], timsiffran blinkar, tryck på B för att ställa in rätt timme. Timsiffran rullar fram först med 12 timmarsvisning (A eller P visas på displayen), lätt räkning fortsätta in i 24 timmars visning (H visas på displayen).
4. Tryck på D, daturnet kommer att blinka, tryck på B för att ställa in rätt datum.
5. Tryck på D, månaden kommer att blinka, tryck på B för att ställa in rätt månad.
6. Tryck på D, veckodagen kommer att blinka, tryck på B för att ställa in rätt veckodag, Su (söndag) till Sa (lördag).
7. Tryck på D igen och sedan C för att återgå till normal visning.

Ställ in alarmtid

1. Tryck på [MODE] C två gånger, displayen ändras till inställningsläge för alarm, tim-siffrorna blinkar, A, P (12 timmars visning) eller H (24 timmars visning) visas under höger timsiffra.

2. Tryck på B [START] för att ställa in timme.
3. Tryck på D [RESET], minutssiffran blinkar, tryck på B för att ställa in rätt minut.
4. Tryck på C [MODE] en gång för att återgå till normal tidsvisning.

Aktivera/stänga av alarm

1. Tryck och håll in D [RESET] (i normalt tidvisningsläge).
2. Tryck på B [START] för att aktivera eller avaktivera alarmet (ALM visas på displayen när larmet är aktiverat).
3. När klockan larmar, tryck på B [START] för att stänga av alarmer med snooze-funktion (alarmet kommer att höras igen om 5 minuter).
4. Tryck på D [RESET] för att stänga av alarmet.

Timslag

1. Tryck och håll in D [RESET] (i normalt tidvisningsläge).
2. Tryck på C [MODE] för att aktivera/stänga av timslaget (timslaget är aktiverat när alla veckodagar är markerade).

Stoppur

1. Tryck in C [MODE] (i normalt tidvisningsläge) för att öppna stoppursfunktion.
2. Tryck på B [START] för att starta tidtagningen.
3. Tryck på B [START] för att stoppa tidtagningen.
4. Tryck på D [RESET] för att nollställa stoppuret.
5. Tryck på C [MODE] en gång för att återgå till normal tidsvisning.

Stoppur med varvtidsfunktion

1. Tryck in C [MODE] (i normalt tidvisningsläge) för att öppna stoppursfunktion.
2. Tryck på B [START] för att starta tidtagningen.
3. Tryck på D [RESET] för att visa varvtid (stoppuret fortsätter tidtagningen).
4. Tryck på D [RESET] för att visa total tid (detta kan göras hur många gånger som helst).
5. Tryck på B [START] för att stoppa tidtagningen.
6. Tryck på D [RESET] för att nollställa stoppuret.
7. Tryck på C [MODE] en gång för att återgå till normal tidsvisning.

Stoppur med tider för två tävlande

1. Tryck in C [MODE] (i normalt tidvisningsläge) för att öppna stoppursfunktion.
2. Tryck på B [START] för att starta tidtagningen, Tryck på D [RESET] nära den första tävlande korsar mållinjen.
3. Tryck på B [START] nära den andra tävlande korsar mållinjen.
4. Skriv upp den tid som visas på displayen för den andre tävlande.
5. Tryck på D [RESET] för att visa tiden för den förste tävlande
6. Tryck på D [RESET] för att nollställa stoppuret.
7. Tryck på C [MODE] C en gång för att återgå till normal tidsvisning.

Batteri

Byt batteri när displayen blir svag eller inte visar något, det inbyggda batteriet är av typen CR2025.

CLAS OHLSON


Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clason.se, internet: www.clason.se
NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clason.no, internet: www.clason.no

- Rannekello on aurinkokenno- ja paristokäyttöinen.
- 6-numeroinen näyttö ja taustavalo. 12 tai 24 tunnin näyttötapa.
- 24 tunnin kronografi, 1/100-sekunnin näyttö ja kierrosajat.
- Vesitilin 30 metrin asti.
- Näyttö: tunnit, minuutit, kuukaudet, päivämäärä ja viikonpäivä.
- Herätyks, torkkutoiminto (5 minuuttia) sekä merkkiaani tasatunnein (voidaan sammuttaa).

Rannekello toimii aurinkokennolla

Kellon altistuessa valolle, kuten auringonvalolle, hehkulampon valolle (min. 40 W) tai loistelampon valolle, se toimii aurinkokennen voimalla. Mikäli valonlähteestä on vain yksi hehkulamppu (40 W), kellon tulee olla enintään 2 metrin etäisyydellä lampusta. Kun valo on tätä voimakkaampi, voi kellon ja valonlähteen etäisyyssä olla pidempi. Aurinkokenno pidentää sisäisen Lithium-pariston elinikää jopa kahdeksan vuotta.



Toiminnon valitseminen

- Normaalinytö: Tunnit, minuutit, sekunnit ja viikonpäivät.
- Paina näppäintä B [START]. Näytöllä näkyvät kuukausi, päivä ja viikonpäivä.
- Paina näppäintä D [RESET]. Näytöllä näky hälytsaika.
- Paina näppäintä C [MODE] kerran. Kello siirtyy ajantotilaan.
- Paina näppäintä C kahdesti valitaksesi hälytysajan säätötilan (tunnit vilkkuvat).
- Paina näppäintä C kolmesti valitaksesi kellonajan säätötilan (sekunnit vilkkuvat).
- Palaa normaalinytöön painamalla näppäintä C neljä kertaa.
- Sytytä taustavalo painamalla näppäintä A [LIGHT].

Kellonajan ja päivämäärän asetus

- Valitse kellonajan asetuksella painamalla näppäintä C [MODE] kolmesti (sekunnit vilkkuvat). Nollaa sekuntinäytö painamalla näppäintä B [START].
- Paina näppäintä D [RESET], minuutit vilkkuvat. Aseta oikeat minuutit painamalla näppäintä B.
- Paina näppäintä D [RESET], tunnit vilkkuvat. Aseta oikeat tunnit painamalla näppäintä B. Aluksi esin tulee 12 tunnin näyttö (näytöllä on merkintä A tai P). Anna näytön vaihtua 24 tunnin näytöksi (näytöllä on merkintä H).
- Paina näppäintä D, päivämäärä vilkuu. Aseta oikea päivämäärä painamalla näppäintä B.
- Paina näppäintä D, kuukausi vilkuu. Aseta oikea kuukausi painamalla näppäintä B.
- Paina näppäintä D, viikonpäivä vilkuu. Aseta oikea viikonpäivä, Su (sunnuntai) – Sa (lauantai) painamalla näppäintä B.
- Paina uudestaan näppäintä D ja sen jälkeen näppäintä C palataksesi normaalinytöön.

Herätyssajan asetus

- Paina näppäintä C [MODE] kahdesti, kello siirtyy herätyssajan asetuksilaan. tunnit vilkkuvat, A, P (12 tunnin näyttötapa) tai H (24 tunnin näyttötapa) näkyvät oikean tuntinumeron alapuolella.

- Aseta oikeat tunnit painamalla B [START].
- Paina näppäintä D [RESET], minuutit vilkkuvat. Aseta oikeat minuutit painamalla näppäintä B.
- Palaa normaalinytöön painamalla kerran näppäintä C [MODE].

Herätyksen aktivoiminen/sammuttaminen

- Pidä painike D [RESET] alas painettuna (normaalinytön aikana).
- Aktivoi tai sammuta herätyks (näytöllä on merkintä ALM, kun herätyks on aktivoitu) painamalla näppäintä B [START].
- Kun kello herättää, paina näppäintä B [START], niin herätyks sammuu ja torkkutoiminto kytketään pääälle (herätyks toistuu 5 minuutin kuluttua).
- Sammuta herätyks kokonaan painamalla näppäintä D [RESET].

Äänimerkki tasatunnein

- Pidä painike D [RESET] alas painettuna (normaalinytön aikana).
- Aktivoi/sammuta äänimerkki tasatunnein painamalla näppäintä C [MODE] (tasatuntilyönti on aktivoitu, kun kaikki viikonpäivät on merkitty).

Ajanottokello

- Avaa ajanottokelotointi painamalla näppäintä C [MODE] (normaalinytön aikana).
- Paina B [START]. Ajanotto alkaa.
- Paina B [START]. Ajanotto loppuu.
- Nollaa ajanottokello painamalla näppäintä D [RESET].
- Palaa normaalinytöön painamalla kerran näppäintä C [MODE].

Ajanottokellon kierrosaikatoiminto

- Avaa ajanottokelotointi painamalla näppäintä C [MODE] (normaalinytön aikana).
- Paina B [START]. Ajanotto alkaa.
- Paina D [RESET]. Kierrosaika näkyy näytöllä (ajanotto jatkuu).
- Näytä kokonaisaika painamalla näppäintä D [RESET] (tämä voidaan toistaa lukemattonia kertoja).
- Paina B [START]. Ajanotto loppuu.
- Paina D [RESET]. Nollaa ajanottokello.
- Palaa normaalinytöön painamalla kerran näppäintä C [MODE].

Ajanottokellon kahden kilpailijan aikatoiminto

- Avaa ajanottokelotointi painamalla näppäintä C [MODE] (normaalinytön aikana).
- Aloita ajanotto painamalla näppäintä B [START]. Paina näppäintä D [RESET], kun ensimmäinen kilpailija ohittaa maalilinjan.
- Paina näppäintä B [START], kun toinen kilpailija ohittaa maalilinjan.
- Kirjoita ylös näytöllä oleva toisen kilpailijan aika.
- Näytä ensimmäisen kilpailijan aika painamalla näppäintä D [RESET].
- Nollaa ajanottokello painamalla näppäintä D [RESET].
- Palaa normaalinytöön painamalla kerran näppäintä C [MODE].

Paristo

Vaihda paristo, kun näyttö heikkenee tai se on tyhjä. Paristotyyppi on CR2025.